



厦门亿联网络技术股份有限公司

VC110会议电视终端快速入门指南

V21.20


适用于50.21.10.20及之后的版本

目录


包装清单	01
VC110一体机连接示意图	02
使用遥控器与束线带	03
安装VC110一体机	04
接线盒连接示意图	06
终端主页	07
网络快速部署指南	08
故障排查	12



包装清单




VC110一体机



接线盒



遥控器 7号电池x2



VC110一体机支架配件



DVI线



VGA线




HDMI线



2米网线



电源



快速入门指南



束线带 x 5



魔术贴 x 2



视频会议电话



CPE80扩展麦 x 2



7.5米网线



3.5mm音频线



VCM30



7.5米网线

视频会议电话套件

有线阵列麦克风套件




DVI线为特制线材（VC110专用）



VC110一体机可以搭配视频会议电话或有线阵列麦克风使用，请你根据需要购买任意组合。



VC110一体机连接示意图

- VC110一体机背面连接示意图





💡 只连接一台显示设备时，只能连接蓝色端口Display1

使用遥控器与束线带



遥控器电池安装图示




束线带包扎线材图示

安装VC110一体机

- 挂装模式


当电视厚度范围为35-120mm时，建议采用如下安装模式



- 挂装步骤：① 将VC110一体机锁在L型支架上。② 撕掉魔术贴上的胶纸。③ 将L型支架挂在电视的上方。
- ④ 调整下方的支架板，使L型支架和电视的背面完全紧贴（魔术贴为一次性，粘贴前注意清洁电视背后）。

 请确保支架和电视背面完全紧贴

● 挂墙安装模式




- 挂墙步骤：① 打孔并装入膨胀螺栓 ② 锁好螺丝 ③ 调换手锁螺钉及定位柱位置并且手动锁好
④ 装入螺丝钉 ⑤ 连接DVI线 ⑥ 锁住摄像机



VC110一体机的安装高度建议范围为1.5m-1.8m

接线盒连接示意图




连接视频会议电话或VCM30拾音设备



视频会议电话




VCM30
阵列麦克风




接线盒也可通过PoE方式供电。

接线盒挂墙安装



若需要挂墙安装，请自行购买螺丝。螺丝型号为T4x30

终端主页



网络快速部署指南

你可以使用亿联云服务方式或传统方式部署视频会议终端，以下对这两种部署方式分别进行介绍。

● 亿联云服务方式部署

亿联会议电视终端支持云视频会议。通过亿联视频会议云管理服务平台，就可以实现主分会场的互联互通。主会场和分会场皆可采用该方式部署。

你可以从云企业管理员处获取云账号信息，然后通过遥控器登录亿联云账号：

- 选择**菜单**-> **高级设置**（默认密码：0000）-> **云**
- 从**登录选项**下拉框中选择登录方式。
 - 1) 你可以使用PIN码或账号/密码登录企业9位云账号（企业云账号支持通过云平台管理）
 - 2) 你也可以使用内置7位云账号登录（内置云账号不支持通过云平台管理）



● 传统方式部署

如果你不使用云账号，你可以选择传统方式部署VC110会议电视终端，并使用IP地址呼叫其他终端。

为了保证VC110会议电视终端能够在你的网络中正常使用，请根据你的会场所处的角色进行以下设置，主会场必须公网可达，分会场可参考主会场设置或采用智能穿透方式部署

主会场

如果将设备部署在主会场，则它必须至少拥有一个固定公网IP地址，以便其它设备可以通过网络访问到该设备，你可以任选以下一种方式部署主会场：

选项一：如果你将VC110会议电视终端直接部署在公网，请为VC110设置一个固定的公网IP地址

选项二：如果你将VC110会议电视终端部署在内网(防火墙后)，除了为VC110设置一个固定的内网IP地址之外，你还需要在防火墙上为VC110设置端口映射

设置固定IP地址

以下介绍如何给VC110会议电视终端设置一个固定的IP地址。例如：通过遥控器为VC110配置固定的IPv4地址：

- 选择**菜单**-> **高级设置** (默认密码：0000)-> **LAN配置**
- 从**IP模式**下拉框中选择**IPv4**
- 选择**IPv4**
- 取消勾选**DHCP**复选框
- 在相应的区域中输入：IP地址、子网掩码、网关、DNS主服务器和DNS备份服务器



- 按**保存**键，保存配置
- 显示器的液晶屏幕提示【需要重启系统使配置生效，是否立即重启？】
- 选择**确认**重启终端

设置端口映射

如果你将设备部署在内网，并且你想通过端口映射方式来解决设备的互通问题，你需要在防火墙上将以下端口映射至公网：

描述	端口	类型
H.323 信令端口	1719-1720	UDP/TCP
音视频媒体流端口	50000-50499	TCP/UDP
网页管理端口（可选）	443	TCP
SIP信令端口（可选）	5060	TCP/UDP

分会场

如果将设备部署在分会场，你可以任选以下一种方式部署分会场：

选项一：分会场可以采用与主会场相同的部署方式，可呼入、可呼出

选项二：采用智能穿透方式（零防火墙配置）进行部署，即插即用，但只能呼出不能呼入。



采用智能穿透方式部署时，如果你的网络有端口限制，需要开放以下端口权限



建议分会场将网页管理端口（443/TCP）映射至公网，以便主会场可以远程管理、支持分会场

描述	端口	类型
H.323 信令端口	1719-1720	UDP/TCP
音视频媒体流端口	50000-50499	TCP/UDP
SIP信令端口（可选）	5060	TCP/UDP

网络带宽需求

- 为了确保视频会议的效果，VC110会议电视终端对网络带宽的建议如下：

视频分辨率	建议带宽需求
全高清视频1080P	1.3Mb
人像1080P+内容1080P	2.6Mb



VC110所需网络带宽需求为上下行带宽需求，网络的上行带宽及下行带宽均需要满足需求



以上带宽需求为单路通话的带宽需求，主会场带宽需要根据分会场数量进行相应的增加

故障排查

- 完成VC110会议电视终端的安装部署后，你可以使用VC110拨打Yealink Demo环境来测试设备是否工作正常，如果无法呼通Demo环境，请联系网络管理员检查你的内部网络是否通畅。
- 如果你是位于主会场的A且你已按照前文第九页“主会场”章节所提到的方法对设备进行了部署，你可以呼出位于分会场的B或者Yealink Demo，但他们却无法接通你，极有可能是因为你所处环境中的防火墙或者网关不支持ALG功能，要解决这个问题请参考以下方法开启VC110会议电视终端上的NAT功能。

- 💡 · 选择**菜单**->**高级设置**（默认密码：0000）->**NAT/防火墙**
- 从**类型**下拉框中选择**自动**，终端将自动获取当前网络的公网IP地址
- 💡 · 如果终端未能自动获取到公网IP地址，你可以在**类型**下拉框中选择**手动设置**
- 然后在**公网IP地址**区域，输入当前网络的公网IP地址
- 按**保存键**，保存当前配置



Yealink Demo环境IP : 117.28.251.50、117.28.251.51



更多产品信息可进入官网查看下载

www.yealink.com.cn

厦门亿联网络技术股份有限公司

网址: www.yealink.com.cn | 地址: 中国厦门市湖里区云顶北路16号 三楼309 | 版权©亿联网络技术股份有限公司2016

