

## 语音留言

当收到新的语音留言时，话机发出“嘟”的提示音，液晶界面提示“新语音留言”并显示闪烁的语音留言图标。

### 查听语音留言：

1. 按  或**连接**软键。
2. 根据语音提示查听语音留言。

## 自定义话机

### 历史记录

1. 在话机空闲时，按**话单**软键。
2. 按  或  选择列表中的任意条目，你可以做如下操作：
  - 按**呼叫**软键拨打电话。
  - 按**删除**软键删除列表中的条目。如果按**选项**软键，你可以做如下操作：
  - 选择**详情**查看条目的信息。
  - 选择**添加至名片夹**添加条目到本地电话簿。
  - 选择**添加到黑名单**添加条目到黑名单。
  - 选择**删除所有**删除列表中的所有条目。

### 名片夹

#### 添加联系人：

1. 在话机空闲时，按**名片**软键，选择相应的群组。
2. 按**添加**软键添加联系人。
3. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入电话号码。
4. 按**添加**软键保存操作。

#### 编辑联系人：

1. 在话机空闲时，按**名片**软键，选择相应的群组。
2. 按  或  选择要编辑的联系人，按**选项**软键，选择**详情**。
3. 编辑联系人信息。
4. 按**保存**软键保存操作。

#### 删除联系人：

1. 在话机空闲时，按**名片**软键，选择相应的群组。
2. 按  或  选择要删除的联系人，按**选项**软键，选择**删除**。
3. 液晶界面弹出“删除所选项？”警告，按**确定**软键删除联系人。

**说明：**你可以从历史记录中添加联系人。了解更多信息，请参考**历史记录**。

### 音量调节

- 在通话过程中，按  调节手柄/免提/耳麦的接收音量。
- 在话机空闲时，按  调节响铃的音量。

### 铃声

1. 在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**设置**→**基本设置**→**铃声**。
2. 按  或  选择铃声类型。
3. 按**保存**软键保存操作。

## 企业级IP电话 SIP-T19P



## 快速参考指南

## 基本功能

### 拨打电话

#### 使用手柄:

1. 拿起手柄。
2. 输入号码, 按**呼叫**软键。

#### 使用免提:

1. 在手柄挂机时, 按 。
2. 输入号码, 按**呼叫**软键。

#### 使用耳麦:

1. 连接好耳麦, 按  激活耳麦模式。
2. 输入号码, 按**呼叫**软键。

**说明:** 在通话过程中, 你可以通过按**耳麦**键、**免提**键或拿起手柄切换通话模式。耳麦模式需要事先连接好耳麦。

### 接听电话

#### 使用手柄:

拿起手柄。

#### 使用免提:

按 。

#### 使用耳麦:

按 。

**说明:** 你可以通过按**拒绝**软键忽略来电。

### 挂断电话

#### 使用手柄:

放回手柄或按**取消**软键。

#### 使用免提:

按  或**取消**软键。

#### 使用耳麦:

按**取消**软键。

### 重拨

- 按  进入**已拨号码**列表, 按  或  选择要呼出的号码, 按  或**呼叫**软键。
- 在话机空闲时, 按两次 , 自动呼出最后一次拨打的号码。

### 静音或取消静音

- 在通话过程中, 按 , 启用静音模式, 对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。

### 呼叫保持和恢复

#### 呼叫保持:

在通话中, 按**保持**软键。

#### 使用如下的任意一种方式恢复通话:

- 如果只有一路通话被保持, 按**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持, 按  或  选择要恢复的通话, 按**恢复**软键。

### 呼叫转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方:

#### 盲转

1. 在通话过程中, 按  或**转移**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你希望转接到的号码。
3. 按  或**转移**软键。

#### 半咨询转

1. 在通话过程中, 按  或**转移**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你希望转接到的号码, 按 。
3. 在听到回铃音后, 按  或**转移**软键。

#### 咨询转

1. 在通话过程中, 按  或**转移**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你希望转接到的号码, 按 。
3. 在对方接听来电并进行咨询后, 按  或**转移**软键。

### 呼叫转移

#### 启用呼叫转移:

1. 在话机空闲时, 按**菜单**软键, 依次选择**功能->呼叫转移**。
2. 选择呼叫转移的类型:

**无条件前转**——话机的所有来电, 将被无条件自动转移到预先指定的号码。

**遇忙前转**——当话机忙时, 来电将被转移到预先指定的号码。

**无应答前转**——当话机在指定的响铃时间内无应答时, 来电将被转移到预先指定的号码。

3. 输入你希望转移到号码。如果选择**无应答前转**, 按  或  选择转移前的响铃时间。
4. 按**保存**软键保存操作。

#### 会议

1. 在通话过程中, 按**新通话**软键。当前的通话被保持。
2. 输入第二方的号码, 按**呼叫**软键。
3. 在对方接听来电后, 按**会议**软键。将所有通话方加入会议。
4. 会议的发起方挂断电话, 会议结束。

**说明:** 你可以通过按**拆分**软键, 将会议拆分成两路独立的通话。