Yealink

高端智能视频话机用户指南

SIP-T56A

文档版本 V80.40
发布日期 2017-11

版权声明

亿联（厦门）网络技术股份有限公司版权

亿联（厦门）网络技术股份有限公司保留所有权利。未经亿联（厦门）网络技术股份有限公司的明确书面许可，不得通过电子、机械等任何方式，复印、抄录等任何手段，或出于其他任何目的，复制或传播此出版物的任何部分。依照法律规定，复制包括翻译为其他语言或转换为其他格式。

亿联（厦门）网络技术股份有限公司同意，在此出版物发布后，用户可以对此文件提供的内容进行下载、打印，但仅供私人使用，不得再次发行。本出版物的任何部分均不得变更、修改或作为商用。亿联（厦门）网络技术股份有限公司，对因使用非法修改或变更的出版物所造成的任何损害概不负责。

商标

Yealink®，其图形、名称和标志，是亿联（厦门）网络技术股份有限公司在中国、美国、欧盟及其他国家合法注册的商标。

所有其他商标分别为其所有者的资产。除私人使用以外，未经亿联的明确书面许可，用户不得以任何形式或任何手段，复制或传播此商标的任何部分。

保证

（1）**保证**

本指南中的产品规格和信息如有变更，恕不另行通知。本指南中的所有声明、信息与建议均被视为准确，且不构成任何明示或暗示的保证。用户应当对产品的使用承担全部责任。

（2）**免责声明**

亿联（厦门）网络技术股份有限公司对本指南不作任何形式的担保，包括但不限于商销性默示担保和特定用途默示担保。亿联（厦门）网络技术股份有限公司，对本文中所包含的错误以及与本指南在提供、执行或使用中发生的的偶然性或结果性损害概不负责。

（3）**责任限制**

无论出于何种原因，亿联和/或其相应供应商对本文档中所包含信息的适用性概不负责。信息按“原样”提供，Yealink 不提供任何担保，如有更改，恕不另行通知。除使用信息造成风险以外的所有风险，都由用户承担。在任何情况下，即使亿联被暗示引发了直接、间接、特殊、偶然、惩罚的损害（包括但不限于营业利润损失，业务中断损失或业务信息丢失损失等），亿联无须对这些损害负责。

最终用户许可协议

最终用户许可协议（EULA）是您与亿联之间的法律协议。一旦安装，复制或以其他方式使用产品，您：（1）同意受最终用户许可协议的条款约束，（2）是设备的所有者或授权用户，并且（3）声明并保证有权利、有授权且有能力签订本协议，并遵守其所有条款和条件，就如您已经签署一样。该产品的最终用户许可协议，可在产品的“Yealink 支持”页面上找到。

专利信息

该产品的附随产品受到中国、美国、欧盟和其他国家一项或多项专利保护，并受到亿联正在申请中的专利

的保护。

客户反馈

我们正在努力提高文档的质量并且非常乐意收到您的反馈。可以将您的意见和建议通过邮件方式发送到 *DocsFeedback@yealink.com*。

技术支持

请访问 Yealink 官网(*http://support.yealink.com*)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用 Yealink Ticketing 系统 (*https://ticket.yealink.com*) 反馈所有技术问题。

GNU GPL信息

Yealink SIP-T56A 固件包含 GNU 通用公共许可证（General Public License—GPL）认可的第三方软件。Yealink 使用的软件遵守 GPL 许可。请参阅 GPL 的具体条款和许可条件。
可以从 Yealink 网站下载 Yealink 产品在 GPL 许可下使用的源代码组件：http://www.yealink.com/GPLOpenSource.aspx?BaseInfoCateId=293&NewsCateId=293&CateId=293。

关于本指南

感谢你选择 SIP-T56A 高端智能视频话机。这款智能视频 IP 话机是为办公环境下的用户特别设计的，外形时尚，功能齐全，具有呼叫保持、呼叫转移、BLF、组播、三方会议等商务功能。SIP-T56A IP 话机基于安卓 5.1.1 平台，拥有 7 英寸触摸屏大屏。

本指南旨在帮助你快速使用 SIP-T56A IP 话机。在使用前，请先阅读本指南中的包装清单，并与系统管理员确认当前的网络环境是否满足配置话机的要求。

请阅读 *Yealink Products Regulatory Notices guide* 了解话机符合的法规以及安全指导。

指南内容

本指南主要包含以下章节内容：

第一章 概述

第二章 入门

第三章 自定义话机

第四章 系统应用

第五章 基本功能

第六章 高级功能

目录

关于本指南 v

指南内容 v

目录 vii

概述 1

硬件介绍 1
图标介绍 3
功能状态图标 3
账号键图标 4
其它图标 8
指示灯介绍 10
用户界面 10
话机界面 10
网页界面 10
文档 13

入门 15

包装清单 15
可选配件 16
安装话机 17
网络连接 21
有线网络（以太网） 21
无线网络（Wi-Fi） 21
话机初始化 21
注册 22
使用触摸屏 22
待机界面 22
触摸屏导航 25
控制中心和通知中心 26
配置界面 27
拨号界面 28
视频通话界面 29
全屏视频通话界面（本地和远端） ..... **错误!未定义书签。**
输入或编辑数据 30
屏幕键盘的使用 30

话机硬键盘和拨号键盘的使用 34
话机状态 34
基本网络设置 36
Wi-Fi 设置 39
连接 Wi-Fi 39
查看 Wi-Fi 信息 45
断开 Wi-Fi 连接 45
关闭 Wi-Fi 46

自定义话机 49

基本设置 49
壁纸 49
屏保 53
节电模式 56
背光灯 59
语言 61
输入法 62
时间和日期 64
管理员密码 66
呼出键 67
键盘锁 68
声音设置 71
音量 71
铃声 74
按键音 76
触摸音 76
通知铃声 77
静音模式 78
电话簿管理 79
本地联系人 79
黑名单 95
远程地址簿 96
手机联系人 98
历史记录管理 101
查看历史记录 101
删除通话记录 103
禁用历史记录功能 105
去电联系人匹配列表 105
系统自定义 107
耳麦使用 107
蓝牙耳麦 109
蓝牙手机 116
可编程按键 123

账号管理 137
拨号规则 141
紧急呼叫号码 147
自动呼出 147
热线 148

系统应用 151

管理应用和小部件 151
添加小部件 151
编辑小部件尺寸 153
移动应用或小部件 153
删除小部件 154
创建文件夹 155
管理运行程序 157
APP 账号 157
添加 APP 账号 158
同步 APP 账号信息 161
删除 APP 账号 163
文件管理器 164
查看文件 164
搜索文件 168
复制文件 169
剪切文件（移动文件） 170
删除文件 172
共享文件 173
图库 177
查看图片/视频 177
编辑图片 180
设置壁纸 182
打印图片 183
查看图片/视频详细信息 184
删除图片/视频 185
拍照/录像 **错误!未定义书签。**
共享图片/视频 187
录音机 191
录音 191
管理录音文件 193
相机 **错误!未定义书签。**
拍摄照片 **错误!未定义书签。**
录制视频 **错误!未定义书签。**
相机设置 **错误!未定义书签。**
电子邮件 196
添加邮件账号 196

发送邮件 197
查看邮件 198
删除邮件 199
邮件设置 200
多账号 201
电子邮件小部件 202
通过邮件发送文件 203
浏览器 203
浏览网页 204
管理书签 204
设置主页 208
清除历史记录 209
修改浏览器设置 211
日历 211
添加日历账号 211
创建活动 212
查看活动 213
修改日历设置 214
计算器 215
时钟 216
闹钟 216
时钟 221
计时器 223
秒表 224

基本功能 227

拨打电话 228
接听来电 230
话机待机时接听来电 230
话机正在通话时接听来电 231
结束通话 232
通话中的操作 232
退出通话界面 232
返回通话界面 233
视频设置 **错误!未定义书签。**
在通话中关闭本地视频 **错误!未定义书签。**
更改视频通话布局 **错误!未定义书签。**
预览本地视频 **错误!未定义书签。**
重拨 233
去电匹配近期呼叫 234
自动应答 235
自动重拨 236
呼叫完成 238

回拨 239
静音 240
通话保持/恢复 241
免打扰 242
呼叫转移 246
静态转移 247
动态转移 256
通话转接 256
盲转 256
半咨询转 259
咨询转 259
呼叫等待 260
会议 261
本地会议 261
网络会议 265
通话驻留 266
特征码方式 266
通话转接方式 269
呼叫截答 270
指定截答 271
群组截答 273
匿名呼叫 274
匿名呼叫拒接 275

高级功能 277

BLF (Busy Lamp Field) 277
设置 BLF 功能 277
使用 BLF 功能 281
BLF List 283
截屏 284
录音 285
通过软键录音 285
录音键录音 289
移动办公 291
对讲机 293
配置对讲功能 293
接听对讲来电 294
使用对讲机 296
组播 296
发送组播 RTP 流 297
接收组播 RTP 流 301
使用组播 302
音乐服务器 304

ACD（Automatic Call Distribution）.....304
SCA（Shared Call Appearance）.....306
配置 SCA 功能.....307
使用 SCA 功能.....312
信息.....320
语音信息/视频信息.....320
MWI（Message Waiting Indicator）.....322

附录 A–时区 325

索引..... 327

概述

本章对 SIP-T56A IP 话机进行概要介绍，包含以下内容：

- 硬件介绍
- 图标介绍
- 指示灯介绍
- 用户界面
- 文档

想要获取更多信息和帮助，请联系你的系统管理员。

硬件介绍

话机的主要硬件组成部分包括触摸屏和键盘，如下所示：





话机的主要硬件组成部分说明如下：

	名称	说明
①	电源指示灯	指示通话、信息和话机系统的状态： • 当收到来电时：指示灯红色快闪 • 当收到语音信息时：指示灯红色慢闪
②	触摸屏	7 寸 1024×600 像素的五点式触摸屏,默认支持 3 个屏幕界面。轻按触摸屏选择相应的选项。 显示通话、消息、快捷键、时间、日期和其它的相关信息： • 默认账号 • 通话信息：主叫号码，通话时间 • 图标（例如，⛔） • 未接来电的提示信息 • 保存配置时的提示信息（例如：“正在保存配置文件！”） • 时间和日期
③	耳麦键	切换和指示耳麦模式。启用耳麦模式时：指示灯绿色常亮。
④	静音键	切换和指示本地静音模式。本地通话静音时 :指示灯红色常亮。
⑤	重拨键	重拨号码。
⑥	免提键	切换和指示免提模式。启用免提模式时：指示灯绿色常亮。
⑦	转移键	将通话转移至另一方。
⑧	保持键	保持通话或恢复保持的通话。
⑨	信息键	连接语音信箱。

⑩	音量调节键	调节手柄、耳麦、免提、响铃或者媒体的音量。
⑪	键盘	提供数字、大小写字母和其它特殊字符的输入。
⑫	扬声器	提供了免提时音频的输出。
⑬	手柄挂钩	确保话机挂墙式安装时，手柄能固定在手柄架上。想要了解更多关于挂墙式安装的信息，请参阅文档 *Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones*。
⑭	叉簧	• 从手柄架拿起手柄，叉簧弹起，线路连接。 • 将手柄放回手柄架，断开连接。
⑮	USB 2.0 接口	用于连接 U 盘/EXP50/USB 耳麦。

图标介绍

功能状态图标

话机液晶状态栏上显示的图标，说明如下：

图标	说明
	网络不可用
	免提模式
	手柄模式
	耳麦模式
	视频/语音信息
	自动应答
	免打扰
	呼叫转移
	静音
	静音模式
	键盘锁

图标	说明
	未接来电
	蓝牙模式
	蓝牙耳麦已连接
	蓝牙手机已连接
	已开启 Wi-Fi
	Wi-Fi 已连接且信号由弱至强
	检测到 U 盘
	已捕获屏幕截屏
	正在下载数据
	正在上传数据
	已开启闹铃
	收到新邮件
	警告

账号键图标

账号键图标（账号键功能图标）

图标	说明
	保持/公共保持 私有保持
	免打扰
	语音留言

图标	说明
	指定截答
	群组截答
	DTMF 前缀
	LDAP 本地群组 XML 群组
	XML 浏览
	会议
	呼叫转移
	通话转接
	回拨
	录音 URL 录音
	正在录音(录音/URL 录音)
	组播 群听 组播列表
	移动办公
	一键更新
	服务器地址
	键盘锁
	联系人
	速拨

账号键图标（账号注册）

图标	说明
	私有线路注册成功
	共享线路注册成功
（闪烁）	注册中
	注册失败
	线路免打扰开启
	线路呼叫转移开启

账号键图标（蓝牙账号）

图标	说明
	蓝牙账号（蓝牙手机与话机已连接）
	蓝牙账号（蓝牙手机与话机连接失败）
（闪烁）	蓝牙账号（蓝牙手机与话机正在连接）

账号键图标（通话驻留、取回通话）

图标	说明
	通话驻留（驻留成功；空闲状态）
	通话驻留（驻留失败）
	通话驻留（驻留通话回拨）
	取回驻留通话

账号键图标（BLF/BLF List 账号）

图标	说明
	BLF/BLF List 账号处于空闲状态

图标	说明
(闪烁)	BLF/BLF List 账号处于响铃状态
(闪烁)	BLF/BLF list 账号处于拨号状态
	BLF/BLF list 账号处于通话状态
	BLF 账号通话处于保持状态
	BLF list 账号通话处于驻留状态
	BLF/BLF List 账号不存在

账号键图标（对讲机）

图标	说明
	对讲账号处于空闲状态
	对讲账号处于响铃状态
Callout	对讲账号处于呼出
Talking	对讲账号处通话状态
	对讲账号不存在

账号键图标（Automatic Call Distribution）

图标	说明
	已登陆 ACD 系统
	ACD 状态可用
	忙碌状态
	ACD 状态不可用
	已登出 ACD 系统

账号键图标（Shared Call Appearance）

本地 SCA 话机是指参与 SCA 通话的话机。监控 SCA 话机是指没有参与 SCA 通话的话机，用来监控 SCA 账号状态。

图标	说明
	共享线路处于空闲状态
(监控 SCA 话机)	共享线路处于预报号状态
	共享线路收到来电，处于响铃状态
	共享线路处于拨号状态
	共享线路处于通话状态
	共享线路的通话处于公共保持状态
(本地 SCA 话机) (监控 SCA 话机)	共享线路的通话处于私用保持状态
	SCA 话机介入共享线路的通话
	在多方通话中，所有共享线路方通话处于保持状态

其它图标

液晶界面上显示的图标（通话）

图标	说明
	保持通话
	通话静音

图标	说明
	通话已加密

液晶界面上显示的图标（录音）

图标	说明
	录音箱已满
	录音失败
	正在录音
	无法开始录音
	无法停止录音

液晶界面上显示的图标（历史记录）

图标	说明
	已接来电
	已拨号码
	未接来电
	转移来电

液晶界面上显示的图标（联系人）

图标	说明
	默认本地联系人头像和本地联系人图标
	默认手机联系人头像和手机联系人图标

指示灯介绍

电源指示灯

指示灯状态	说明
红色常亮	话机处于初始化过程。
红色快闪	话机处于响铃状态。
红色慢闪	话机收到语音信息。
关闭	话机处于断电状态。 话机处于空闲状态。 话机处于忙碌状态。 通话处于保持状态。 通话静音。

说明 上表列出的是话机指示灯的默认状态，你可以通过网页配置电源指示灯的指示方式。想要了解更多信息，请参阅文档 *Yealink_SIP-T5_Series_CP960_IP_Phones_Administrator_Guide*。

用户界面

SIP-T56A IP 话机支持以下两种配置方式：

- 话机界面
- 网页界面

触摸屏和键盘共同构成了话机的配置界面，你可以直接在话机上进行基本的通话操作和配置。你也可以在网页界面上对话机的所有功能进行配置。在多数情况下，你可以使用这两种方式来配置话机。但是在某些情况下，你只能使用其中一种方式来配置话机。

话机界面

你可以从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面，然后按**设置**来自定义话机。只有拥有管理员权限的用户才能配置**高级设置**选项。默认的管理员密码是“admin”（区分大小写）。想要了解更多关于通过话机界面自定义话机的信息,请参阅第 49 页的自定义话机。

网页界面

除了通过话机界面自定义话机外，你也可以通过网页界面自定义话机。要通过网页界面来自定义话机，首先需要知道话机的 IP 地址。从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面，然后按**设置**->**状态**查看话机的 IP 地址，在浏览器的地址栏里输入话机的 IP 地址（例如：IPv4 地址为 http://192.168.0.10 或 192.168.0.10。IPv6 地址为 http://[2005:1:1:1:215:65ff:fe64:6e0a]或[2005:1:1:1:215:65ff:fe64:6e0a]）访问网页界面。默认的管理员用户名和密码都是“admin”（区分大小写）。

下表列出能通过话机界面或网页界面来自定义话机的主要功能选项：

选项	话机界面	网页界面
状态		
--IPv4		
--MAC 地址		
--Wi-Fi MAC		
--固件版本	√	√
--网络		
--设备		
--账号		
--存储		x
话机基本配置		√
--壁纸	√	
--屏保	√	x
--节电模式	x	
--背光灯	√	√
--语言	√	
--输入法	√	x
--时间和日期	√	
--管理员密码	√	
--呼出键	√	
--键盘锁	√	√
--声音设置		
--铃声	√	
--按键音	√	
--触摸音	√	
--通知音	√	x
--静音模式	√	
--电话簿管理		
--本地联系人	√	√
--黑名单	√	
--远程地址簿	x	
--手机联系人	√	x
--历史记录管理	√	
--去电联系人匹配列表	x	
--耳麦使用	√	
--蓝牙耳麦	√	
--蓝牙手机	√	√
--可编程按键	√	
--账号管理	√	
--拨号规则	x	
--紧急呼叫号码	x	

选项	话机界面	网页界面
--自动呼出	x	
--热线	√	
--APP 账号	√	
--文件管理器	√	
--图库	√	
--录音机	√	
--电子邮件	√	×
--浏览器	√	
--日历	√	
--计算器	√	
--时钟	√	
基本功能		
--去电匹配近期呼叫	x	
--自动应答	√	
--自动重拨	√	
--呼叫完成	√	
--回拨	√	
--免打扰	√	
--呼叫转移	√	√
--呼叫转接	√	
--呼叫等待	√	
--会议	√	
--通话驻留	√	
--呼叫截答	√	
--匿名呼叫	√	
--匿名呼叫拒接	√	
高级功能		
--BLF (Busy Lamp Field)	√	
--BLF List	x	
--录音	√	
--移动办公	√	
--对讲机	√	√
--组播	x	
--音乐服务器	x	
--SCA (Shared Call Appearance)	x	
--ACD (Automatic Call Distribution)	√	
--信息	√	
SIP 账号		
--用户选项		
--账号状态	√	√
--标签	√	
--显示名称	√	

选项	话机界面	网页界面
--注册名	√	
--用户名	√	
--密码	√	
--服务器选项		
--SIP 服务器 1/2	√	
--注册端口	x	
--开启 Outbound	√	
--代理服务器 1/2	√	
--代理回退间隔	√	
--NAT 状态	√	

说明 上表只列出了话机的一些主要功能选项，你可以参考相关章节了解更多信息。

文档

SIP-T56A IP 话机可用的用户类文档有：

名称	内容	位置	语言
快速入门指南	话机的基本功能和自定义	包装	英文
		Yealink 官网	中文/英文
用户指南	话机/网页界面配置 基本功能和高级功能	Yealink 官网	中文/英文

说明 文档可以从以下路径下载：
http://support.yealink.com/documentFront/forwardToD0cumentDetailPage。

入门

本章介绍 SIP-T56A IP 话机的入门操作，包含以下内容：

- 包装清单
- 安装话机
- 网络连接
- 话机初始化
- 注册
- 使用触摸屏
- 输入或编辑数据
- 话机状态
- 基本网络设置
- Wi-Fi 设置

想要获取更多信息和帮助，请联系你的系统管理员。

包装清单

SIP-T56A IP 话机包装中包含下述配件：

- **SIP-T56A IP 话机**



- **话机底座**



- **手柄和手柄线**



- **以太网线**



- **快速入门指南**



在安装话机前请先检查包装清单。如有遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

可选配件

以下为 SIP-T56A IP 话机的可选配件，如有需要可以另外购买。

- **挂墙架**



- **电源适配器（5.5mm DC 插头）**



- **YHS32/YHS33 耳麦**

说明 我们推荐使用由 Yealink 提供或经 Yealink 认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

安装话机

如果话机已经安装成功，请参阅第 21 页的话机初始化。

本节介绍如何安装话机：

1) 安装底座

2) 安装挂墙架

3) 连接手柄、耳麦（可选）

4) 连接电源

5) 连接 U 盘（可选）

1) 安装底座



2) 安装挂墙架



说明

当使用挂墙式安装话机时，旋转手柄挂钩可使手柄固定在话机上。

想要了解更多关于挂墙式安装的内容，请参阅文档 *Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones*。

3) 连接手柄、耳麦（可选）



4) 连接电源

话机支持两种供电方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式。

- AC 电源（可选）
- PoE

AC 电源（可选）

1. 将电源适配器的一端连接在话机的 DC5V 接口处，另一端连接在电源插座上。



说明 我们要求使用 Yealink 原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。

PoE

SIP-T56A IP 话机可以通过以太网线连接支持 PoE 供电的交换机或集线器进行供电。

1. 将以太网线的一端连接在话机的 Internet 接口处，另一端连接在 PoE 供电交换机或集线器上。



说明

如果使用 PoE 供电方式，话机不需要连接 AC 电源，确保你的交换机/集线器支持 PoE 供电。

警告！禁止在升级固件过程中切断电源和网络。

5) 连接 U 盘（可选）



当 U 盘插入话机 USB 接口后，触摸屏的状态栏显示 U 盘图标 。话机开始检测 U 盘时图标闪烁。检测到 U 盘并且连接成功后，图标停止闪烁，触摸屏提示“USB 设备连接成功！”。你可以打开文件管理器查看和管理存储在 U 盘中的图片、视频和音频文件。想要了解更多信息，请参阅第 164 页的文件管理器。

说明

话机背后的 USB 接口也可用来连接彩屏扩展台 EXP50 或 USB 耳麦。更多关于话机兼容的 USB 耳麦型号，请参阅 *Tested headset list compatible with Yealink IP Phone*。

想要了解更多关于如何使用扩展台，请参阅 *Yealink EXP50 User Guide*。想要了解更多关于如何使用 USB 耳麦，请参阅 USB 耳麦厂商提供的使用说明书。

网络连接

话机支持两种网络连接方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式。

- 有线网络（以太网）
- 无线网络(Wi-Fi)

有线网络（以太网）

你可以将话机连接到有线网络。

在将话机连接到有线网络前，请先关闭 Wi-Fi。想要了解更多关于关闭 Wi-Fi 功能的信息，请参阅第 46 页的关闭 Wi-Fi。



说明 话机可以和 PC 机共享网络，这是一个可选的连接。如果你的话机需要与 PC 机相连，建议使用 Yealink 标配的网线。想要获取更多信息，请联系你的系统管理员。

无线网络（Wi-Fi）

SIP-T56A IP 话机支持 Wi-Fi 功能，能够通过 Wi-Fi 接入网络。相比有线网络接入方式，Wi-Fi 接入更经济、快捷。使用无线网路连接时，PC 口将不可用。想要了解更多关于设置 Wi-Fi 的信息，请参阅第 39 页的 Wi-Fi 设置。

话机初始化

话机上电启动后，将进行以下步骤：

话机初始化

话机进行初始化时，触摸屏上显示“Welcome Initializing...Please wait”。

DHCP 获取网络配置

默认情况下，话机通过 DHCP 服务器获取 IP 地址、子网掩码、默认网关地址和 DNS 服务器等网络配置。

说明 如果话机无法通过 DHCP 服务器获取网络配置，进行第 36 页的基本网络设置。

注册

通常情况下，系统管理员会预先配置好相关参数，对所有话机进行集中部署。在这种情况下，话机启动后可以使用已经注册好的账号。SIP-T56A IP 话机支持注册 16 个账号。如果话机没有注册账号，你需要手动进行注册。想要了解更多关于注册账号的信息，请参阅第 137 页的账号管理。

使用触摸屏

待机界面

SIP-T56A IP 话机支持多个屏幕界面。你可以左右滑动屏幕来切换屏幕界面。话机默认支持 3 个屏幕界面。

你可以通过将应用程序或小部件移动到第三个屏幕的右边边缘来添加一个新的屏幕界面。当屏幕界面上没有应用程序或小部件时，该屏幕界面会自动被删除。想要了解更多信息，请参阅第 151 页的管理应用和小部件。

主屏幕

主屏幕显示如下：



编号	名称	说明
1	状态栏	显示话机默认账号、功能状态图标和时间。
2	时间	时间位于状态栏的右边。想要了解更多信息，请参阅第 64 页的时间和日期。
3	图标	显示功能的状态。想要了解更多信息，请参阅第 3 页的图标介绍。
4	默认账号	默认账号的标签位于状态栏的左边。想要了解更多信息，请参阅第 139 页的默认账号。 如果话机没有注册账号，这个区域会显示**无账号**。
5	拨号盘	进入拨号界面。想要了解更多信息，请参阅第28页的拨号界面。
6	通讯录	进入通讯录界面、查看联系人。想要了解更多信息，请参阅第79页的电话簿管理。
7	历史记录	进入历史记录界面、查看历史记录。想要了解更多信息，请参阅第101页的历史记录管理。
8	壁纸	显示壁纸。可以自定义壁纸。 想要了解更多信息，请参阅第49页的壁纸。
9	导航键	按 ◁ ：返回上一级页面。 按 ○ ：退回到屏幕界面。 按 □ ：查看和管理最近使用的应用程序。
10	屏幕切换指示条	指示当前屏幕所在位置。
11	可编程按键	添加账号键。添加成功后，账号键列表会显示在主屏幕界面的右边。想要了解更多信息，请参阅第 123 页的可编程按键。
12	数字时钟部件	显示日期和时间。想要了解更多信息，请参阅第 216 页的时钟。

第二个屏幕界面

第二个屏幕界面默认显示系统应用。

编号	应用	说明
1	设置	你可以使用此应用配置话机设置和功能。你也可以从触摸屏顶部向下滑动，然后按**设置**进入设置界面。
2	文件管理器	你可以使用此应用管理内部存储器和 U 盘上的文件。想要了解更多信息，请参阅第 164 页的文件管理器。
3	信息	你可以使用此应用查看视频/语音留言或者给某个用户留言。想要了解更多信息，请参阅第 320 页的信息。
4	电子邮件	你可以使用此应用发送和接收邮件。想要了解更多信息，请参阅第 196 页的电子邮件。
5	日历	你可以使此应用设置提醒，管理和安排活动。想要了解更多信息，请参阅第 211 页的日历。
6	图库	你可以使用此应用查看图片和视频。想要了解更多信息，请参阅第 177 页的图库。
7	录音机	你可以使用此应用录音。想要了解更多信息，请参阅第 191 页的录音机。
8	计算器	你可以使用此应用计算。想要了解更多信息，请参阅第 215 页的计算器。
9	浏览器	你可以使用此应用浏览网页。想要了解更多信息，请参阅第 203 页的浏览器。

第三个屏幕界面

第三个屏幕界面默认显示日历和电子邮件部件。



编号	小部件	说明
1	日历部件	显示日期与待办活动。想要了解更多信息，请参阅第 211 页的日历。
2	电子邮件部件	显示指定文件夹中的邮件。想要了解更多信息，请参阅第 196 页的电子邮件。

触摸屏导航

你可以通过以下方式导航触摸屏：

- 按触摸屏上相应的键。
- 按触摸屏上的菜单项、编辑框、下拉框和箭头。
- 按话机上的键盘输入相应的数字和字符。

你可以通过以下手势操作话机：

手势		动作
按		触碰目标一次。
长按		触碰目标并持续 2 秒以上。
滑动		在屏幕上滑动手指。例如：从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心和通知中心。
拖动		长按目标，然后滑动手指。例如：在控制中心拖动亮度条调节触摸屏亮度。
放大		两指分开放大屏幕。例如 :在全屏视频通话界面(非全屏布局)，两个手指轻触大窗口，然后分别向外侧滑动手指，放大视频窗口。
缩小		两指合拢缩小屏幕。例如：在全屏视频通话界面（全屏布局），两个手指轻触窗口，然后分别向内侧滑动手指，缩小视频窗口。

说明 请勿使用任何尖利物体触碰屏幕，或在指尖触碰屏幕时用力过猛，以避免损坏触摸屏。

控制中心和通知中心

通过控制中心和通知中心，你可以快速地开启或关闭相应的功能或者查看最新的消息通知。

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心和通知中心：

编号	名称	说明	
1	时间和日期	显示日期和时间。想要了解更多信息，请参阅第 64 页的时间和日期。	
2	控制中心	免打扰	快速开启或关闭 DND 功能。想要了解更多信息，请参阅第 242 页的免打扰。
		转移	进入呼叫转移设置界面。想要了解更多信息，请参阅第 246 页的呼叫转移。
		自动应答	进入自动应答设置界面。想要了解更多信息，请参阅第 235 页的自动应答。
		静音	快速开启或关闭静音功能。
		Wi-Fi	• 快速开启或关闭 Wi-Fi 功能。想要了解更多信息，请参阅第 39 页的 Wi-Fi 设置。 • 长按进入 Wi-Fi 设置界面。
		蓝牙	• 快速开启或关闭蓝牙功能。想要了解更多信息，请参阅第 109 页的蓝牙耳麦。 • 长按进入蓝牙设置界面。
		截屏	获取屏幕截图。想要了解更多信息，请参阅第 284 页的截屏。
		USB	打开**文件管理器**管理存储在 U 盘中的文件。想要了解更多信息，请参阅第 164 页的文件管理器。

编号	名称	说明	
		设置	进入设置界面。
		背光灯亮度条	拖动亮度条，调节触摸屏亮度。你也可以在背光灯设置界面调节触摸屏亮度。想要了解更多信息，请参阅第 59 页的背光灯。
3	通知中心	• 按**通知/未接来电/语音留言/转移来电**查看相应通知信息。 • 按某一通知消息查看具体信息。 • 向左或向右滑动某一通知消息删除该条消息。 • 按 ，删除所有通知消息。	
4	导航键	按 ：返回上一级页面。 按 ：退回到屏幕界面。 按 ：查看和管理最近使用的应用程序。	

从触摸屏底部向上滑动，隐藏控制中心与通知中心。

配置界面

编号	名称	说明
1	标题区域	显示当前菜单的标题。
2		保存操作。
3	操作选择区域	不同的菜单界面显示不同的操作选项。
4	导航键	按 ：返回上一级页面。 按 ：退回到屏幕界面。 按 ：查看和管理最近使用的应用程序。
5		返回上一级页面。

编号	名称	说明
6	菜单树区域	显示菜单项。 你可以按触摸屏上的菜单项进入相应的功能配置界面。

拨号界面



编号	名称	说明
1	时间	时间位于状态栏的右边。想要了解更多信息，请参阅第 64 页的时间和日期。
2	账号键列表	账号键列表默认显示6个账号键。你可以向上或向下拖动账号键列表查看所有账号键。分配功能给账号键后，账号键会显示该功能的标签的状态。 **说明** :如果没有配置账号键 ,账号键列表不会出现。
3		展开账号键列表，显示所有账号键。 想要了解更多信息，请参阅第 123 页的可编程按键。
4		轻按或向右滑动隐藏账号键列表。
5	导航键	按 ◁ ：返回到屏幕界面。 按 ○ ：退回到屏幕界面。 按 □ ：查看和管理最近使用的应用程序。
6	拨号键盘	按相应的字符然后按发送拨打电话。
7	已拨号码列表	查看已拨号码前 ,你需要开启去电匹配近期呼叫功能。想要了解更多信息，请参阅第 234 页的去电匹配近期呼叫。
8	通话方式与默认账号	• 显示拨打电话时使用的账号与通话方式。通话方

编号	名称	说明
		式有三种：手柄、免提或耳麦。你可以在三者间自由切换。 • 切换默认账号。想要了解更多信息，请参阅第 139 页的默认账号。
9		退回到屏幕界面。
10	通讯录	进入通讯录界面，查看联系人。
11	历史记录	进入历史记录界面，查看历史记录。
12		•逐个删除输入的字符。 •长按批量删除输入的字符。
13		显示或隐藏屏幕键盘。想要了解更多信息，请参阅第 30 页的屏幕键盘的使用。

视频通话界面

SIP-T56A IP 话机支持接听视频来电，你可以看到远端视频。但由于话机不支持摄像头无法发送视频，远端无法看到你。



编号	名称	说明
1	时间	时间位于状态栏的右边。想要了解更多信息，请参阅第 64 页的时间和日期。
2	账号键列表	账号键列表默认显示6个账号键。你可以向上或向下拖动账号键列表查看所有账号键。分配功能给账号键后，账号键会显示该功能的标签的状态。 **说明** :如果没有配置账号键 ,账号键列表不会出现。

编号	名称	说明
3		展开账号键列表，显示所有账号键。 想要了解更多信息，请参阅第 123 页的可编程按键。
4		轻按或向右滑动隐藏账号键列表。
5	全屏	进入全屏显示模式。仅显示本地和远端的视频图像。更多关于全屏显示的信息，请参阅第**错误!未定义书签。**页的**错误!未找到引用源。**。
6	软键	•显示对应功能的软键名称和图标，用户可以按对应的软键完成操作。 •向左滑动，查看更多软键。
7	远端信息	默认显示远端信息（姓名或号码）。
8	视频窗口	显示本地和远端的视频图像。 默认情况下，小窗口（本地）显示在右侧， 大窗口（远端）显示在左侧中央。 **说明**：话机不支持摄像头，无法发送本地视频。
9	通话时长	显示通话持续时间。
10	通话方式	显示通话方式（手柄、免提或耳麦），你可以在三者间自由切换。
11	拨号盘	进入拨号界面。想要了解更多信息，请参阅第28页的拨号界面。
12	通讯录	进入通讯录界面、查看联系人。
13	历史记录	进入历史记录界面、查看历史记录。
14		•指示通话数量。例如：1代表话机当前有1路通话。 •退出或返回通话界面。
15	导航键	按 ◁：返回到屏幕界面。 按 ○：退回到屏幕界面。 按 □：查看和管理最近使用的应用程序。

输入或编辑数据

SIP-T56A 支持三种键盘：触摸屏上的键盘（以下简称屏幕键盘）、话机硬键盘和触摸屏上的拨号键盘（以下简称拨号键盘）。话机硬键盘和拨号键盘使用标准的键盘布局，主要用于拨号等操作。屏幕键盘主要用于快速地输入或编辑数据。

屏幕键盘的使用

使用屏幕键盘前，你需要了解键盘上各个按键的作用。SIP-T56A IP 话机支持两种输入法：Android 键盘(AOSP)–英语(美国)和谷歌拼音输入法。想要了解更多信息，请参阅第 62 页的输入法。

Android 键盘(AOSP)–英语(美国)输入法



编号	名称		说明
1	26 个英文字母		•输入字母。 •长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		•逐一删除输入的字符。 •长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		Send	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4			切换至字母大写输入模式。
5	?123		切换至数字&特殊字符输入模式。
7	5 个特殊字符		输入特殊字符。
7	空格键		•输入空格。 •长按切换输入法。
8			设置输入语言和 Android 键盘设置（AOSP）。你可以配置以下 Android 键盘设置：输入语言，自动大写和按键音效等。

按屏幕键盘上的 ?123 ，将输入模式切换至数字&特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：



编号	名称	说明
1	数字键	输入数字。

编号	名称		说明
			•长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		•逐一删除输入的字符。 •长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		Send	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4	~ [<		切换至特殊字符输入模式。
5	ABC		切换至字母小写输入模式。
6	空格键		•输入空格。 •长按切换输入法。
7	特殊字符		输入特殊字符。 •长按某一字符，滑动选择其中一个选项。

按屏幕键盘上的 ~ [< ，将输入模式切换至特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：



编号	名称		说明
1	特殊字符		输入特殊字符。 •长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		•逐一删除输入的字符。 •长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		Send	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4	?123		切换至数字&特殊字符输入模式。
5	ABC		切换至字母小写输入模式。
6	空格键		•输入空格。 •长按切换输入法。

谷歌拼音输入法

你可以使用谷歌拼音输入法输入中文。更多关于如何使用谷歌拼音输入法，请参阅上文。

当切换至谷歌拼音输入法时，屏幕键盘默认显示英文输入模式：



按屏幕键盘上的 英 文 ，将输入模式切换至中文输入模式，屏幕键盘显示如下：



按屏幕键盘上的 ?123 ，将输入模式切换至数字&特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：



按屏幕键盘上的 ALT ，将输入模式切换至特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：



更多操作：

如果你想	动作
光标定位	按触摸屏上相应的位置。

如果你想	动作
全选字符	1) 长按输入的字符。 2) 使用下述任意方式： •按屏幕上方的**全选**。 •拖拽 / 选择所有字符。
剪切/复制字符	1) 长按输入的字符。 2) 拖拽 / 选择你想要剪切或复制的字符。 3) 按屏幕上方的**剪切/复制**。 4) 长按相应的区域。 5) 按**粘贴**。
删除多个字符	•长按输入的字符。 拖拽 / 选择你想要剪切或复制的字符。 按 。 •长按 。
替换字符	1) 拖动光标选中要替换的字符。 2) 按对应的字符输入替换。

话机硬键盘和拨号键盘的使用

在拨号界面，除了使用屏幕键盘，你还可以使用话机硬键盘或拨号键盘输入或编辑数据。话机硬键盘和拨号键盘只能提供数字、*或#的输入。

说明 当使用拨号键盘时，你可以按 调出屏幕键盘。想了解更多信息，请参阅第 30 页的屏幕键盘的使用。

话机状态

你可以通过话机界面或网页界面查看话机状态。

话机的状态信息包括：

- 常规信息（IPv4、MAC 地址、Wi-Fi MAC 和固件版本）。
- 网络状态（例如：IPv4 状态或 IPv6 状态、IP 模式、MAC 地址和 Wi-Fi MAC）。
  - IPv4 地址长度为 32 位。
  - IPv6 地址长度为 128 位。
- 设备信息（产品名字、硬件版本、固件版本、产品 ID、MAC 地址、Wi-Fi MAC、设备证书安装状态和安卓版本）。
- 账号信息（SIP 账号的注册状态和默认帐号）。

- 存储信息（内部存储空间、内置 SD 卡和 USB 存储器）。

  存储信息有不同的类别，下表描述了各类别的作用：

类别	用途
应用（应用数据和媒体内容）	显示应用程序的数据和媒体内容所占用的存储空间。
缓存数据	清除所有应用的缓存数据。
图片、视频	打开图库应用查看图片和视频。
音频（音乐、铃声、播客等）	打开文件系统。你可以浏览文件系统查看内置 SD 卡和 U 盘中的所有音频文件。
下载内容	显示下载文件所占用的存储空间。
其他	查看话机上的所有文件夹。你可以删除相应的文件夹。

操作系统和系统应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

通过话机界面查看话机状态：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**状态**。

3. 按触摸屏上的相应选项查看其具体信息。

说明 你只能通过话机界面查看设备证书安装状态和存储信息。

通过网页界面查看话机状态：

1. 在电脑上打开网页浏览器。

2. 在浏览器的地址栏里输入话机的 IP 地址，按 **Enter** 键。（例如：IPv4 地址为“http://192.168.0.10”，IPv6 地址为“http://[2005:1:1:1:215:65ff:fe64:6e0a]”）。
3. 在登录界面输入用户名和密码（默认的管理员的用户名/密码为：admin/admin）。



4. 点击**提交**。

首页显示话机的状态信息。

说明 如果 IP 模式配置为 **IPv4 & IPv6**,你可以在浏览器地址栏里输入 IPv4 或 IPv6 地址查看话机状态。更多相关信息，请咨询你的系统管理员。

基本网络设置

如果话机无法通过 DHCP 服务器获取网络配置 ,你需要手动进行设置。话机支持三种 IP 模式 **IPv4**、**IPv6** 和 **IPv4 & IPv6**。

通过话机界面设置 IP 模式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**网络**-〉**WAN 端口**。
3. 按 **IP 模式**区域。
4. 在弹出的选项框中选择相应的 IP 模式（**IPv4**、**IPv6** 或 **IPv4 & IPv6**）。



5. 按 保存操作或 取消操作。

你可以为话机设置静态 IPv4 地址。在设置之前，请确保 IP 模式设置为 **IPv4** 或 **IPv4 & IPv6**。

通过话机界面设置静态 IPv4 地址：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**网络**-〉**WAN 端口**-〉**IPv4**。
3. 按**类型**区域。
4. 在弹出的选项框中选择**静态 IP**。
5. 分别在 **IP 地址**、**子网掩码**、**网关**、**首选 DNS** 和**备选 DNS** 区域中输入相应的值。

6. 按 保存操作或 取消操作。

你可以为话机设置静态 IPv6 地址。在设置之前，请确保 IP 模式设置为 **IPv6** 或者 **IPv4 & IPv6**。

通过话机界面设置静态 IPv6 地址：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**网络**-〉**WAN 端口**-〉**IPv6**。
3. 按**类型**区域。
4. 在弹出的选项框中选择**静态 IP**。
5. 分别在 **IP 地址**、**IPv6 地址前缀**、**网关**、**首选 DNS** 和**备选 DNS** 区域中输入相应的值。

6. 按 保存操作或 取消操作。

如果你是使用拨号网络连接来获取 IPv4 地址，你可以通过 PPPoE 的模式连接互联网。将 WAN 端口设置为 PPPoE 端口，PPPoE 端口通过 PPP 协议获取 IP 地址。更多关于 PPPoE 用户名和密码，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面设置 PPPoE 模式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**网络**-〉**WAN 端口**-〉**IPv4**。
3. 按**类型**区域。
4. 在弹出的选项框中选择 **PPPoE**。

5. 分别在 **PPPoE 用户名**和 **PPPoE 密码**区域中输入相应的值。

6. 按 保存操作或 取消操作。

说明 错误的网络设置会导致网络不可用，也可能对网络性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

Wi-Fi 设置

SIP-T56A IP 话机支持 Wi-Fi 功能。如果区域内有可用的 Wi-Fi，你可以开启 Wi-Fi 功能，实现无线网络连接。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

说明 启用蓝牙可能会使无线网络连接的性能降低。为了提高无线网络性能，在不使用蓝牙时请关闭蓝牙。想要了解更多信息，请参阅第 110 页的开启/关闭蓝牙。

连接 Wi-Fi

SIP-T56A IP 话机支持三种方式连接 Wi-Fi：

- 手动连接可用的 Wi-Fi
- WPS
- 手动添加 Wi-Fi

当话机成功连接到 Wi-Fi 时，触摸屏的状态栏显示 Wi-Fi 图标 。这个图标能够指示 Wi-Fi 信号的强度。绿色信号格越多，信号越强。想要了解更多信息，请参阅第 3 页的图标介绍。控制中心的 Wi-Fi 标签会变成连接上的 Wi-Fi 的 SSID。

手动连接 Wi-Fi

你可以手动连接 Wi-Fi。

通过话机界面手动连接 Wi-Fi：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**Wi-Fi**。
3. 按 **Wi-Fi** 区域中的**开启**单选框。

   话机将自动搜索并列出附近可用的 Wi-Fi。

4. （可选项）按 然后按**搜索**重新搜索附近可用的 Wi-Fi。
5. 按相应的 Wi-Fi 名（SSID）连接。
6. 如果要连接一个加密的网络，则需要在**密码**区域中输入密码后才能连接。

   请咨询你的系统管理员获取 Wi-Fi 密码。

你可以执行以下操作：

- 按**显示密码**单选框显示密码的具体字符。
- 按**显示高级选项**单选框配置浏览器应用使用的 HTTP 代理。

7. 按**连接**连接 Wi-Fi。

话机成功连上 Wi-Fi 后，对应的 Wi-Fi 名（SSID）下显示“已连接”。

你也可以直接从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心，按 **Wi-Fi** 开启 Wi-Fi 功能。话机将自动搜索附近可用的 Wi-Fi。并尝试连接上一次连接过的 Wi-Fi。如果附近没有可用的 Wi-Fi，或话机无法连接上上一次连接过的 Wi-Fi，你将会收到一条通知“有可用的 WLAN 网络”。你可以从触摸屏顶部向下滑动进入通知中心，按该通知，重复第 4 到 6 步骤手动连接。

WPS

WPS 提供了一个简单的操作方法来构建无线局域网和配置网络安全。WPS 可以帮助客户端用户自动配置 Wi-Fi 名（SSID）及无线加密密钥，并在设备接入网络时进行身份认证。

Yealink 话机支持两种 Wi-Fi 保护设置：

- 按钮配置法（PBC）：用户只需要按一下话机和 Wi-Fi 热点设备上的 WPS 键，就能快速地连接上 Wi-Fi。
- PIN 码输入法(PIN)：用户只需要在 Wi-Fi 热点设备上输入话机随机生成的 WPS PIN 码，就

能快速地连接上 Wi-Fi。

按钮配置法（PBC）：

使用按钮配置法（PBC）连接 Wi-Fi：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**->**Wi-Fi**。
3. 按 **Wi-Fi** 区域中的**开启**单选框。

   话机将自动搜索并列出附近可用的 Wi-Fi。

4. 按 ⋮ 然后按 **WPS**。

   话机触摸屏提示“请按下您路由器上的 WLAN 保护设置按钮，它可能会标为“WPS”或包含此符号：“

5. 在 Wi-Fi 热点设备上长按 WPS 键。

   如果 WPS 接入成功，话机触摸屏显示“已连接”。

PIN 码输入法（PIN）：

使用 PIN 码输入法（PIN）连接 Wi-Fi：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。

   话机将自动搜索并列出附近可用的 Wi-Fi。

3. 按 然后按 **WPS-PIN**。

   话机触摸屏提示“请在 WLAN 路由器上输入 PINxxxx。设置过程最多可能需要两分钟时间就能完成”。

4. 记下 PIN 码。
5. 在 Wi-Fi 热点设备上输入话机随机生成的 PIN 码。
6. 按**下一步**，等待连接。

   如果 WPS-PIN 接入成功，话机触摸屏显示“连接成功”。

说明 更多关于 Wi-Fi 热点设备的信息，请咨询你的系统管理员。

手动添加 Wi-Fi

如果 Wi-Fi 热点设备的 SSID 广播被禁用，话机将无法搜索到这个 Wi-Fi，你需要手动添加。

手动添加 Wi-Fi：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。
3. 按 **Wi-Fi** 区域中的**开启**单选框。

4. 按 然后按**添加**软键。

5. 在**网络 SSID** 区域中输入相应的值。
6. 按**安全性**区域。



7. 在弹出的选项框中，选择相应的模式。
   - 如果选择 **WEP** 或 **WPA/WPA2 PSK**。
     1) 在**密码**区域输入相应的密码。
   - 如果选择 **802.1x EAP**。
     1) 按 **EAP 方法**区域。
     2) 在弹出的选项框中，选择相应的 EAP 方法。
        - 如果选择 **PEAP** 或 **TTLS**。
          a) 按阶段 2 身份验证区域。
          b) 在弹出的选项框中，选择相应的阶段 2 身份验证方法。
          c) 在**身份**区域输入相应的身份（用户名）。
          d) 在**匿名身份**区域输入匿名身份（用户名）。
          e) 在**密码**区域输入相应的密码。

- 如果选择 **TLS**。
  a) 在**身份**区域输入相应的用户名。
- 如果选择 **PWD**。
  a) 在**身份**区域输入相应的用户名。
  b) 在**密码**区域输入相应的密码。

8. 你可以执行以下操作：
   - 按**显示密码**单选框显示密码的具体字符。
   - 按**显示高级选项**单选框配置浏览器应用使用的 HTTP 代理。
9. 按**保存**保存操作。

查看 Wi-Fi 信息

查看 Wi-Fi 信息：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。
3. 按**无线状态**查看网络信息（如：配置文件名称，SSID,信号强度）。

4. （可选项）向上或向下拖动列表查看网络信息。

断开 Wi-Fi 连接

你可以断开 Wi-Fi 连接。

断开 Wi-Fi 连接：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。

3. 按已连接的 Wi-Fi 名(SSID，已连接的 Wi-Fi 默认显示在列表的第一位)。

4. 按**取消保存**。

关闭 Wi-Fi

关闭 Wi-Fi 功能，使用下述任意方式：

- 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

  按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。

  按 **Wi-Fi** 区域中的**关闭**单选框。

- 从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心，按 **Wi-Fi** 断开 Wi-Fi 连接。

Wi-Fi 图标 从触摸屏上消失。

自定义话机

你可以自定义 SIP-T56A IP 话机，例如：设置壁纸、时间、日期、铃声。也可以在话机上添加联系人，并为不同的联系人设置不同的来电铃声等。

本章介绍如何自定义话机，包含以下内容：

- 基本设置
- 声音设置
- 电话簿管理
- 历史记录管理
- 去电联系人匹配列表
- 系统自定义

想要获取更多信息和帮助，请联系你的系统管理员。

基本设置

壁纸

SIP-T56A IP 话机和彩屏扩展台 EXP50 支持自定义壁纸。你可以通过话机界面或网页界面更改壁纸。自定义的壁纸可以是内置的图片，内置 SD 卡或 U 盘中的图片，通过网页界面上传的图片。想要了解如何连接 U 盘，请参阅第 20 页的连接 U 盘。

你可以从一下类别中选取一张壁纸：

- 壁纸：选择最近使用的一张图片设置为壁纸：按“选择图片”，从最近/图片/下载/图库列表中选择一张图片设置为壁纸。
- 图库：打开**图库**，按相应的相册然后选择一张图片设置为壁纸。

上传壁纸

下表列出了话机支持的壁纸格式：

图片格式	分辨率	大小	屏幕尺寸
*.jpg	<=200 万像素	<=5MB	7 寸 1024*600 像素

通过网页界面上传壁纸：

1. 点击**设置**-〉**基本设置**。

2. 在**加载壁纸**区域中，点击**浏览**，在本地计算机上选择要上传的图片。

3. 按**上传**上传图片。

   页面提示“加载成功 !”。

   上传的壁纸将出现在**壁纸**和**扩展台壁纸**下拉框中，话机和扩展台都可以使用该壁纸。你可以在**壁纸**或**扩展台壁纸**下拉框中选择要删除的自定义壁纸，点击**删除**。

设置壁纸

通过话机界面设置话机壁纸或扩展台壁纸：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**显示**。
3. 选择下述任意一种方式：
   - 按**壁纸**设置话机壁纸。
   - 按**扩展台壁纸**设置扩展台壁纸。
4. 选择下述任意一种方式：
   - 按**图库**。

触摸屏显示所有相册。



选择一个相册。

选择一张图片预览，然后按**设置壁纸**或 **Set as exp background**。



- 按**壁纸**。

  触摸屏背景显示的是当前使用的壁纸，内置的壁纸和最近使用的壁纸列表显示在触摸屏下方。



选择下述任意一种方式：

- 在内置壁纸和最近使用的壁纸列表中选择一张图片，然后按**设置壁纸**或 **Set as exp background**。
- 按**选择图片**。

触摸屏显示最近保存的图片。



按触摸屏左上方的 。



选择下述任意一种方式：

- 按**图片**查看内置 SD 卡或 U 盘中的所有图片。
- 按**下载**查看所有下载的图片。
- 按**图库**打开图库查看所有图片。

选择一张图片预览。

该图片会出现在最近使用的壁纸列表中。

按**设置壁纸**或 **Set as exp background**。

你可以长按屏幕界面的空白区域然后按**壁纸**，效果等同于按**设置**-〉**基础设置**-〉**显示**-〉**壁纸**。

你也可以在使用文件管理器或图库查看图片时将图片设置为壁纸。想要了解更多信息，请参阅第 164 页的文件管理器和第 177 页的图库。

通过网页界面设置话机壁纸和扩展台壁纸，界面路径：设置-〉基本设置。

说明

SIP-T56A IP 话机屏幕尺寸大小为 7 寸（分辨率：1024*600），EXP50 屏幕尺寸大小为 4.3 寸（分辨率：272*480），如果自定义的壁纸分辨率大于或小于这个值，话机/EXP50 将根据触摸屏的大小自动缩小或放大壁纸。

屏保

当话机待机一段时间后，将自动进入屏保状态。屏幕保护程序通过不断变化的图形显示使荧光屏上的固定点不会被长时间轰击，从而避免了屏幕的损坏。话机连接上 EXP50 后，话机和 EXP50 将同时进入或退出屏保模式。

以下几种情况下，话机将退出屏保模式：

- 按话机上的任何按键
- 轻按触摸屏
- 摘机或挂机
- 收到来电
- 新提示（例如：有未接来电，收到新语音信息或已转接来电等）
- BLF 状态变化

话机退出屏保待机一段时间后，将再次进入屏保状态。

SIP-T56A IP 话机支持 4 种屏保类型：万花筒、时钟、照片桌面和相框。

设置为**万花筒**类型时，话机进入屏保状态后，触摸屏显示如下：



设置为**时钟**类型时，话机进入屏保状态后，触摸屏显示如下：



设置为**照片桌面**类型时，话机进入屏保状态后，触摸屏显示如下：



设置为**相框**类型时，话机进入屏保状态后，触摸屏显示如下：

通过液晶界面设置屏保：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按**设置**-〉**基本设置**-〉**显示**-〉**屏保**。
3. 按**屏保激活时间**区域。
4. 在弹出的选项框中选择话机空闲进入屏保状态的时间。
5. 选择一下任意一种操作：

- 按**万花筒**单选框。
- 按**时钟**单选框。

  （可选项）按单选框后的 。

  - 按**样式**区域设置时钟样式（**指针**或**数字**）。
  - 按**夜间模式**单选框，在进入屏保状态时将触摸屏亮度调至非常低。

    按 返回屏保设置界面。

- 按**照片桌面**单选框。

  按单选框后的 。

  按相应的相册或触摸屏右上角的**全选**。



  按 返回屏保设置界面。

- 按**相框**单选框。

按单选框后的 。

按相应的相册或触摸屏右上角的**全选**。

按 返回屏保设置界面。

6. 按 保存操作或 取消操作。

说明 你只能通过话机界面设置屏保。

节电模式

节电模式用于话机无操作一段时间后熄灭背光灯和屏幕进入休眠状态。话机连接上 EXP50 后，话机和 EXP50 将同时进入或退出节电模式。

以下几种情况下，话机将退出节电模式：

- 按话机上的任何按键
- 轻按触摸屏
- 摘机或挂机
- 收到来电
- 新提示（例如：有未接来电，收到新语音信息或已转接来电等）
- BLF 状态变化

如果你的话机已开启屏保模式，无操作一段时间后仍会进入节电模式。

节电模式支持如下设置：

- 工作时间
- 休眠等待时间

说明 你只能通过网页界面设置节电模式。

开启节电模式

工作时间和休眠等待时间的设置将在节电模式开启后生效。

通话网页界面开启节电模式：

1. 点击**设置->节电模式**。
2. 在**节电模式**区域中选择**启用**。



3. 点击**提交**保存操作。

工作时间

工作时间指定了每天开始工作与结束工作的时间。

通过网页界面设置工作时间：

1. 点击**设置-〉节电**。

2. 在对应的时间区域中输入开始时间和结束时间。

3. 点击**提交**保存操作。

休眠等待时间

设置话机无操作时自动熄灭背光灯和屏幕进入休眠的时间。

休眠等待时间有以下三种选项：

- **工作时间空闲状态下超时**：设置工作休眠等待时间。
- **非工作时间空闲状态下超时**:设置非工作休眠等待时间。
- **用户输入分机闲置超时**:设置用户操作后（例如：按话机上任何键，摘机或挂机或者轻按触摸屏）最小的休眠等待时间。

默认情况下，工作休眠等待时间比非工作休眠等待时间长。当你使用话机后，休眠等待时间（用户输入分机闲置超时和工作时间空闲状态下超时、非工作时间空闲状态下超时）以两者中时间最长的为准。建议你设置较长的用户输入分机闲置超时(相比工作时间空闲状态下超时和非工作时间空闲状态下超时)，这样在你使用话机的时候，不会频繁进入节电模式。

话机收到提示信息（例如：来电、收到新语音信息或已转接来电等），休眠等待时间以工作休眠等待时间或非工作休眠等待时间为准。

通过网页界面设置空闲超时：

1. 点击**设置**-〉**节电**。
2. 在**工作时间空闲状态下超时**区域中输入相应的值。

   设置范围为 1-240，默认值为 120。
3. 在**非工作时间空闲状态下超时**区域中输入相应的值。

   设置范围为 1-10，默认值为 10。
4. 在**用户输入分机闲置超时**区域中输入相应的值。

设置范围为 1-30，默认值为 10。

5. 点击**提交**保存操作。

背光灯

背光灯有以下三种选项：

背光灯亮度：话机活动时触摸屏的亮度。你可以拖动亮度条调节背光灯的亮度。

背光灯激活时间（秒）：话机不活动时背光灯亮度改变的延迟时间。你可以将背光灯激活时间设置为以下两种类型：

- **常亮**：背光灯永久性打开。
- **15s**，**30s**，**60s**，**120s**，**300s**，**600s** 或 **1800s**：话机不活动超过指定时间后，背光灯将关闭或变暗。

话机连接上 EXP50 后，话机和 EXP50 的屏幕亮度将同步改变。

通过话机界面设置背光灯：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**显示**-〉**背光灯**。
3. 在**背光灯亮度**区域，拖动亮度条调节背光灯的亮度。
4. 按**背光灯激活时间**区域。

5. 在弹出的选项框中选择背光灯激活时间。

6. 按 保存操作或 取消操作。

你也可以拖动控制中心中的亮度条调节背光灯的亮度。

通过话机界面设置背光灯：

1. 从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心。

2. 执行以下任意一种操作：

- 拖动亮度条。

  当拖动亮度条时，控制中心（除了背光灯亮度条）和通知中心将隐藏。你可以实时的查看亮度的变化。

  松开手指后，控制中心和通知中心会再次出现。

- 按 。

  背光灯亮度调至最亮。

- 按 。

  背光灯亮度调至最暗。

通过网页界面设置背光灯，界面路径：设置-〉基本设置。

语言

话机触摸屏默认使用的语言为英语。如果话机不支持浏览器使用的语言，话机的网页界面将会默认使用英语。你可以分别设置话机触摸屏和网页界面使用的语言，两者之间互不影响。

通过话机界面修改话机触摸屏的语言：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置-〉基础设置-〉语言 & 输入法-〉语言。**
3. 向上或向下拖动语言列表。

4. 按要设置的语言。



5. 按 保存操作或 取消操作。

触摸屏显示的文本将立即更改为你所选择的语言。

通过网页界面修改话机网页界面的语言：

1. 点击**设置**-〉**基本设置**。
2. 在**语言**下拉框中选择相应的语言。

3. 点击**提交**保存操作。

网页界面显示的文本将立即更改为你所选择的语言。

输入法

SIP-T56A IP 话机支持两种输入法：Android 键盘（AOSP）-英语（美国）和谷歌拼音输入法。默认的输入法是英语（美国），你可以切换当前使用的输入法。

通过话机界面切换输入法

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**语言 & 输入法**-〉**目前输入法**。
3. 在弹出的选项框中选择相应的输入法。



你也可以长按屏幕键盘上的特定按键切换输入法：

Android 键盘（AOSP）-英语（美国）输入法：



谷歌拼音输入法：

说明 你只能通过话机界面切换输入法。

时间和日期

SIP-T56A IP 话机上有三处显示时间和日期：

- 状态栏
- 数字时钟部件（请参阅时钟）
- 控制中心

你可以设置话机从 SNTP 服务器自动获取时间和日期，也可以手动设置时间和日期。如果话机不能从 SNTP 服务器获取时间和日期，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面设置 SNTP：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**时间 & 日期**->**常规**。
3. 按**类型**区域。
4. 在弹出的选项框中选择 **SNTP**。
5. 按**时区**区域。
6. 在弹出的选项框中选择你所在地的时区。

   默认值为“+8”。
7. 分别在 **NTP 服务器 1** 和 **NTP 服务器 2** 区域中输入 NTP 服务器的 IP 地址或域名。
8. 按**夏令时**区域。
9. 在弹出的选项框中选择相应的值。
10. 按**位置**区域。

    只有在**夏令时**区域中选择**自动**，**位置**区域才会出现。

11. 在弹出的选项框中选择相应的时区名。

    默认值为“China(Beijing)”。

12. 按 保存操作或 取消操作。

说明 请参阅附录 A–时区了解更多关于话机上时区的信息。

通过话机界面手动设置时间和日期：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**时间 & 日期**-〉**常规**。
3. 按**类型**区域。
4. 在弹出的选项框中选择**手动设置时间**。
5. 分别按日期和时间的输入框，在输入框中输入具体的日期和时间。

6. 按 保存操作或 取消操作。

    话机将显示手动设置的时间和日期。

你可以将日期格式设置成 12 小时制或者 24 小时制。这个操作会影响闹钟的配置。想要了解更多信息，请参阅第 216 页的闹钟。

你也可以设置显示在控制中心的日期的日期格式。话机支持 7 种日期格式，话机上显示的日期会因设置的日期格式而有所不同。例如：时间 2017-10-16，话机上支持的日期格式和显示如下：

日期格式	**例如**(2017-10-16)
WWW MMM DD	星期一 10 月 26 日
DD-MMM-YY	16 日-10 月-17 年
YYYY-MM-DD	2017-10-16
DD/MM/YYYY	16/10/2017
MM/DD/YY	16/10/17
DD MMM YYYY	16 日 10 月 2017 年
WWW DD MMM	星期一 16 日 10 月

通过话机界面设置时间和日期格式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**时间 & 日期**-〉**时间&日期格式**。
3. 按**日期格式**区域。
4. 在弹出的选项框中选择相应的日期格式。
5. 按**时间格式**区域。
6. 在弹出的选项框中选择相应的时间格式（**12 小时制**或 **24 小时制**）。

7. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置时间与日期，界面路径：设置-〉日期时间。

管理员密码

你可以通过设置管理员密码来防止未授权的用户配置话机的高级设置选项。默认的管理员密码为“admin”。出于安全考虑，建议你及时更改默认的管理员密码。

通过话机界面设置管理员密码：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**密码设置**。
3. 在**旧密码**区域中输入当前密码。
4. 在**新密码**区域中输入新密码。
5. 在**确认密码**区域中再次输入新密码。

6. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置管理员密码，界面路径：安全-〉密码。

呼出键

你可以设置“#”键或“*”键作为呼出键。

通过话机界面设置呼出键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**呼出键**。
3. 按**呼出键**区域。

4. 在弹出的选项框中选择*或#作为呼出键或选择**禁用**不设置呼出键。

5. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置呼出键，界面路径：功能-〉基本信息-〉送号键。

键盘锁

你可以通过键盘锁确保你的话机不被未经允许的用户使用，或避免因误碰而发生的意外操作。

当话机启用键盘锁后，除了 HEADSET 键、音量调节键、数字键、#键、*键和免提键外，其余所有按键和屏幕都被锁住。你只可以呼出紧急号码。通过按**拒绝**软键拒接来电。通过拿起手柄、按免提键、按 HEADSET 键或按**应答**软键接听来电。通过放回手柄、按免提键或按**结束通话**软键结束通话。

说明 紧急呼叫号码必须在开启键盘锁前设置。想要了解更多信息，请参阅第 147 页的紧急呼叫号码。

通过话机界面启用键盘锁：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**(默认密码：admin)-〉**键盘锁**。
3. 按**开启键盘锁**区域。
4. 在弹出的选项框中选择**启用**。
5. （可选项）在**键盘锁时间**区域中输入话机自动上锁时间。

   默认的时间为 0 ,这意味着话机将不会自动上锁。当话机处于待机状态时 ,你可以长按 #SEND 来锁住话机。

如果键盘锁时间设置为其他数字（比如 5），话机将会在指定的空闲时间（比如 5 秒）后自动上锁。

6. 按 保存操作。

当话机被锁住后，话机屏幕界面提示“键盘已上锁”，并在状态栏显示图标。

你必须知道解锁 PIN 码才能为话机解锁。默认的解锁 PIN 码为“123”。

通过话机界面解锁：

1. 按触摸屏或任意被锁住的键，话机触摸屏提示“解锁 PIN 码”。

2. 在**解锁 PIN 码**区域中输入 PIN 码。

3. 按**确定**保存操作。

   话机屏幕界面上图标 消失。你可以长按 #SEND 再次锁住键盘。

说明 如果忘记解锁 PIN 码，可以使用管理员密码来解锁。在输入管理员密码解锁后，话机会提示重新设置 PIN 码。

通过话机界面设置解锁 PIN 码：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**修改 PIN**。
3. 在**当前 PIN 码**区域中输入当前 PIN 码。
4. 在**新的 PIN 码**区域中输入新的 PIN 码。
5. 在**确认 PIN 码**区域中再次输入新的 PIN 码。

6. 按 保存操作或 取消操作。

说明 解锁 PIN 码长度不能超过 15 个字符。

通过话机界面禁用键盘锁：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**(默认密码：admin)-〉**键盘锁**。
3. 按**开启键盘锁**区域。
4. 在弹出的选项框中选择**禁用**。

5. 按 保存操作。

通过网页界面设置键盘锁，界面路径：功能-〉键盘锁。

声音设置

音量

你可以调节以下音量：

- 响铃音量：在话机待机或来电时使用音量调节键调节响铃音量。触摸音量和通知音量会同响铃音量一起改变。更多关于铃声，触摸音和通知音的信息，请参阅第 74 页的铃声，第 76 页的触摸音和第 77 页的通知铃声。
- 通话音量：在通话过程中使用音量调节键调节当前正在使用的语音设备（手柄、扬声器或耳麦）的接听音量。
- 按键音量：在拨号界面使用音量调节键调节按键音量。更多关于按键音的信息，请参阅第 76 页的按键音。
- 媒体音量：当播放音频/视频时使用音量调节键调节媒体音量。

在话机待机状态下调节音量：

1. 按 调节响铃音量。

在来电时调节音量：

1. 按 调节响铃音量。



你也可以在设置铃声时按 调节响铃音量。想要了解更多信息 ,请参阅第 74 页的铃声。

说明 如果响铃音量调节为 0，话机的屏幕界面将显示图标 。

你也可以拖动音量条来调节响铃音量。

在通话状态下调节音量：

1. 按调节手柄、扬声器或耳麦的接听音量。



你也可以拖动音量条来调节通话音量。

在拨号界面调节音量：

1. 按调节按键音量。



你也可以拖动音量条来调节按键音量。

播放音频/视频时调节音量：

你可以在多个场景下调节媒体音量，下面以使用文件管理器播放音频文件为例：

1. 按 调节媒体音量。



你也可以拖动音量条来调节媒体音量。

铃声

铃声用于来电提醒。你可以为 SIP-T56A IP 话机设置不同的铃声 ,用来区分你和附近话机的来电；你也可以为话机上的不同账号或联系人设置不同的来电铃声。

通过话机界面为话机设置铃声：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**声音**-〉**铃声**-〉**默认**。
3. 按相应的铃声。



4. (可选项)按 调节响铃音量。
5. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面为话机设置铃声，界面路径：设置-〉基本设置-〉铃声类型。

通过话机界面为账号设置铃声：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**声音**-〉**铃声**。
3. 按相应的账号。
4. 按相应的铃声。

   如果选择**默认**，该账号将使用为话机设置的铃声。



5. (可选项)按 调节响铃音量。
6. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置为账号设置铃声，界面路径：账号-〉基础-〉铃声类型。

通过网页界面上传铃声：

1. 点击**设置**-〉**基本设置**。
2. 在**加载铃声**区域中，点击**上传文件**，从本地计算机上选择要上传的铃声文件（文件格式必须为.wav）。

页面提示“加载成功！”。

上传的铃声文件显示在**铃声类型**下拉框中。你可以在**铃声类型**下拉框中选择要删除的自定义铃声，点击**删除**。

说明

话机收到不同的来电时，铃声可能会有所不同。话机来电铃声的优先级顺序为：联系人铃声（参阅添加联系人）>群组铃声（参阅添加群组）>账号铃声>话机铃声。

单个铃声文件的大小必须在 8M 以内。

你只能通过网页界面上传自定义的铃声文件。

按键音

当你按话机上的任意硬按键或拨号键盘上的任意键，话机会响按键音。

通过话机界面启用按键音：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**声音**->**按键音**。
3. 按**按键音**区域中的**开启**单选框。

4. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置按键音，界面路径：功能->声音。

触摸音

当你按触摸屏上的任意选项，话机会响触摸音。

通过话机界面启用触摸音：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**声音**->**触摸音**。

3. 按**触摸音**区域中的**开启**单选框。

4. 按 保存操作或 取消操作。

说明 你只能通过话机界面配置触摸音。

通知铃声

通知铃声用于提醒用户话机收到新的通知（如：接收到新的邮件）。

通过话机界面设置通知铃声：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**声音**。
3. 按**通知铃声**区域。
4. 在弹出的选项框中选择相应的通知铃声。



5. (可选项)按 调节通知音量。

6. 按 保存操作或 取消操作。

说明 你只能通过话机界面配置通知铃声。

静音模式

当你启用静音模式后，话机不会发出任何铃声、按键音、触摸音或通知铃声。

通过话机界面启用静音模式，使用下述任意一种方式：

- 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
  按**设置**->**基础设置**->**声音**。
  按**静音模式**区域中的**开启**单选框。

  按 保存操作或 取消操作。
- 按 将响铃音量调至最小。
- 从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心，然后按**静音**开启静音模式。



说明 你只能通过话机界面配置静音模式。
你可能没有权限启用静音模式。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

电话簿管理

本节提供电话簿的操作说明，主要包含以下内容：

- 本地联系人
- 黑名单
- 远程地址簿
- 手机联系人

本地联系人

本地联系人用于存储联系人的姓名和号码。SIP-T56A IP 话机最多可以存储 1000 个联系人和 48 个群组。你可以添加群组，并为不同的群组添加联系人。你也可以从本地联系人中添加、编辑、删除、搜索或呼叫联系人。

添加群组

通过话机界面添加群组：

1. 按 。



2. 按**设置**。
3. 按**新群组**。

4. 在被选中的区域输入群组名称。



5. 按 保存操作。
6. 按新添加群组后的 为该群组指定铃声。
7. 在弹出的选项框中选择相应的铃声。

   如果选择 **Auto**，当话机收到该群组中联系人的来电时，铃声的优先级顺序为：联系人铃声（参阅添加联系人）>账号铃声（参阅铃声）>话机铃声（参阅铃声）。如果选择其他铃声，当话机收到该群组中联系人的来电时，铃声的优先级顺序为：联系人铃声（参阅添加联系人）>群组铃声。
8. 按**确定**保存操作。

你可以编辑或删除任何新添加的群组。

编辑群组

通过话机界面编辑群组：

1. 按 。



2. 按**设置**。
3. 按相应的群组。

4. 按要编辑群组后的。



5. 在被选中的区域编辑该群组名称。
6. 按保存操作。

删除群组

通过话机界面删除群组：

1. 按。



2. 按**设置**。
3. 按要删除群组前的。

话机触摸屏提示“删除选中的组？”。



4. 按**确定**删除群组或**取消**取消操作。

添加联系人

你可以通过下述方式添加联系人：

- 手动添加
- 从历史记录中添加
- 从远程地址簿中添加

手动添加联系人

通过话机界面从本地联系人中手动添加联系人：

1. 按 。



2. 按 。

   如果要为某一群组添加联系人，你可以先在触摸屏左侧选择相应的群组，再按 。

3. 分别在相应的区域内输入姓名和办公号码，移动电话或其他号码。

4. 按**账号**区域。
5. 在弹出的选项框中选择相应的账号。

   如果选择**自动**，话机将自动选择默认的账号呼叫该联系人。
6. 按**响铃**区域。
7. 按**响铃**下拉框并从中选择相应的铃声。

   如果选择**自动**，当话机收到该联系人的来电时，铃声的优先级顺序为：群组铃声（参阅添加群组）>账号铃声（参阅铃声）>话机铃声（参阅铃声）。
8. 按**图片**区域。
9. 在弹出的选项框中选择相应的头像。
10. 按 保存操作或 取消操作。

说明 重复添加同一联系人时，触摸屏提示“联系人已存在！”。

从历史记录中添加联系人

通过话机界面从历史记录中添加联系人：

1. 按 。
2. 向上或向下拖动通话记录进行翻页找到相应的历史记录。

3. 按相应记录后的 。

4. 按**添加**。
5. 编辑相应的信息。

6. 按 将联系人保存在本地联系人列表中。

从远程地址簿中添加联系人

通过话机界面从远程地址簿中添加联系人：

1. 按 -〉**远程地址簿**。



2. 选择相应的远程群组。

   话机将加载该远程群组信息，触摸屏显示此远程群组下的联系人信息。

3. 按要添加联系人后的 。



4. 按**添加**。

5. 编辑相应信息。



6. 按 将联系人保存在本地联系人列表中。

如果联系人已经存在，触摸屏提示“覆盖原有联系人？”，按**确定**覆盖原有的联系人，按**取消**取消覆盖，并重新输入联系人姓名。

想要了解更多信息，请参阅第 96 页的远程地址簿。

编辑联系人

通过话机界面编辑本地电话簿中的联系人：

1. 按 。



2. 按要编辑联系人后的 。

如果要编辑的联系人属于特定的群组，你可以先在触摸屏左侧选择相应的群组，再按触摸屏上要编辑联系人后的 。

3. 按相应信息并进行编辑。

你可以按 或 切换需要编辑的联系人。

4. 按 保存操作或 然后按**放弃**取消操作。

删除联系人

通过话机界面删除本地电话簿中的联系人：

1. 按 。



2. 按要删除联系人后的 。

如果要删除的联系人属于特定的群组，你可以先在触摸屏左侧选择相应的群组，再按要删除联系人后的 。

3. 按**删除**。

   话机触摸屏提示“删除选中条目？”。



4. 按**确定**删除联系人或**取消**取消删除。

通过话机界面删除本地电话簿中的所有联系人：

1. 按 。



2. 按**设置**。
3. 按**选择全部**单选框。
4. 按 。

话机触摸屏提示“删除所有项目？”。



5. 按**确定**删除所有联系人或**取消**取消删除。

上传联系人头像

你可以通过网页界面上传自定义的联系人头像，并为特定的联系人配置自定义头像。当呼叫该联系人或收到该联系人来电时，话机的触摸屏会显示自定义头像。

通过网页界面上传联系人头像：

1. 点击**联系人**-〉**本地联系人**。
2. 在联系人下方的编辑区域，点击**上传相片**，在本地计算机上选择要上传的头像。

   网页界面提示“加载成功！”。

你也可以点击**删除相片**删除已上传的头像。

说明 话机支持*.png、*.jpg、*.jpeg 和*.bmp 格式的图片。图片大小不能超过 2M。
你只能删除上传的图片。

通过网页界面更改联系人头像：

1. 点击**联系人**-〉**本地联系人**。
2. 勾选你想要更改头像的联系人。
3. 在**相片**下拉框中选择你想要更改的头像。

4. 点击**编辑**保存操作。

当呼叫联系人或者收到联系人来电时，话机的触摸屏会显示预先设置的头像。



呼叫联系人

通过话机界面呼叫本地电话簿中的联系人：

1. 按 。



2. 如果要呼叫的联系人属于特定的群组，你可以先在触摸屏左侧选择相应的群组，再使用下述任意一种方式：

- 按要呼叫的联系人：
  - 如果联系人中仅存储了一个号码，话机直接呼叫该联系人。
  - 如果联系人中存储了多个号码，触摸屏显示该联系人的多个号码，按要呼出的号码完成拨号。
- 按要呼叫的联系人后的 。
  - 如果联系人中仅存储了一个号码，按**呼叫**直接呼叫该联系人。
  - 如果联系人中存储了多个号码，触摸屏显示该联系人的多个号码，按**呼叫**弹出所有号码列表。

按要呼出的号码完成拨号。

搜索联系人

通过话机界面搜索本地电话簿中联系人：

1. 按 。



2. 使用下述任意一种方式：

- 按**搜索**。

  输入联系人姓名或者号码的任意或全部字符。



触摸屏显示所有符合搜索条件的联系人姓名和号码，你可以从搜索结果中呼叫联系人。

- 按触摸屏右侧的字母（比如 T），查看姓名以字母（比如 T 或 t）开头的联系人。



向上或向下拖动联系人列表查看或呼叫相应的联系人。

导入或导出联系人

你可以通过话机界面或网页界面管理本地联系人，但是只能通过网页界面导入或导出联系人文件。

通过网页界面导入 XML 格式的本地联系人文件：

1. 点击**联系人**-〉**本地联系人**。
2. 点击 **XML 格式导入**，从本地计算机上选择要上传的文件（文件格式为.xml）。

网页界面提示“原有联系人将被覆盖，是否继续？”。

3. 点击**确定**完成导入。

通过网页界面导入 CSV 格式的本地联系人文件：

1. 点击**联系人**-〉**本地联系人**。
2. 点击 **CSV 格式导入**，从本地计算机上选择要上传的文件（文件格式为.csv）。
3. (可选项)勾选**第一行作为标题**。

   位于 CSV 文件第一行的联系人的标题信息将不会被导入话机。
4. (可选项)勾选**删除旧的联系人**。

   它将在导入联系人列表时删除所有已存在的联系人。

5. 点击**导入**完成导入。

通过网页界面导出 XML（或 CSV）格式的本地联系人文件：

1. 点击**联系人**-〉**本地联系人**。
2. 点击 **XML 格式导出**（或 **CSV 格式导出**）。

3. 点击**保存**，将其保存到本地计算机上。

说明 你只能通过网页界面导入或导出联系人。

黑名单

SIP-T56A IP 话机的黑名单最多可以存储 30 个联系人的名字和电话号码。你可以从黑名单中添加、编辑、删除、搜索或呼叫联系人。话机自动拒接黑名单内联系人的来电。

通过话机界面添加黑名单：

1. 按 -〉**黑名单**。



2. 按 。
3. 分别在相应的区域中输入姓名和办公号码、或移动电话或其他号码。



4. 按**账号**区域。
5. 在弹出的选项框中选择相应的账号。

   如果选择**自动**，话机将自动选择默认的账号呼叫黑名单中的联系人。
6. 按 保存操作或 然后按**放弃**取消操作。

通过话机界面从本地联系人移到黑名单：

1. 按。
2. 按触摸屏上要移动联系人后的。

   如果要移动的联系人属于特定的群组，你可以先在触摸屏左侧选择相应的群组，再按触摸屏上要移动联系人后的。
3. 按**黑名单**。

   触摸屏显示如下信息：



4. 按**确定**保存操作。

   该联系人被添加到黑名单。

想要了解更多关于编辑、删除、拨打或搜索黑名单中的联系人的信息，请参阅第 86 页的编辑联系人、第 87 页的删除联系人、第 91 页的呼叫联系人和第 92 页的搜索联系人。

远程地址簿

你可以在话机上访问远程地址簿、将远程地址簿中的联系人添加至本地或呼叫远程地址簿中的联系人。

话机最多可以设置 5 个远程地址簿。请咨询你的系统管理员获取远程地址簿的 URL 信息。

想要了解更多关于拨打或搜索远程地址簿的联系人的信息，请参阅第 91 页的呼叫联系人和第 92 页的搜索联系人。

设置远程地址簿

通过网页界面设置远程地址簿：

1. 点击**联系人**-〉**远程地址簿**。
2. 在**远程 URL** 区域中输入访问电话簿的 URL。

3. 在**显示名称**区域中输入电话簿名称。



4. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置远程地址簿。

访问远程地址簿

通过话机界面访问远程地址簿：

1. 按 -〉**远程地址簿。**
2. 选择相应的远程群组。

   话机将加载远程群组信息，触摸屏显示此远程群组下的联系人信息。



你可以按 返回屏幕界面。

来电或去电号码匹配

你可以启用来电/去电号码匹配功能，使话机在收到来电/去电时，能够查询并显示远程地址薄中已存储的联系人的姓名。

通过网页界面启用来电/去电号码匹配功能：

1. 点击**联系人**-〉**远程地址簿**。
2. 在**来电/去电号码匹配**下拉框中选择**启用**。
3. 在**更新时间间隔（秒）**区域中输入适当的数值。

   默认值为“21600”，话机会在 21600 秒后自动更新远程地址簿。



4. 点击**提交**保存操作。

手机联系人

当蓝牙手机首次与话机匹配并连接成功后，话机将提示是否临时同步手机上的联系人。如果允许同步，手机联系人将同步到话机上。想要了解更多信息，请参阅第 116 页的蓝牙手机。

你可以将手机联系人添加到联系人列表或黑名单中。但是不能将话机上的联系人添加到到手机联系人列表中。

说明 当你断开蓝牙手机与话机的连接或者禁止同步手机联系人功能，手机联系人列表便不会显示在话机上。

添加手机联系人到本地：

1. 按 ->**手机联系人**。
2. 向上或向下拖动联系人列表查看手机联系人。

3. 按相应联系人后的 。

4. 按**添加**。
5. 编辑相应的信息。

6. 按 将手机联系人添加到本地。

添加手机联系人到黑名单：

1. 按 ->**手机联系人**。
2. 向上或向下拖动联系人列表查看手机联系人。
3. 按相应联系人后的 。
4. 按触摸屏右上方的**黑名单**。

5. 编辑相应的信息。

6. 按 将手机联系人添加到黑名单。

说明 断开手机与话机的连接后，已添加到话机的本地联系人或黑名单的联系人不会消失。

更新手机联系人：

1. 按 ->**手机联系人**。
2. 按 。

   触摸屏提示“更新中，请稍候...”。你需要在蓝牙手机上授权，允许话机端临时同步手机联系人。



话机将同步更新手机上的联系人信息。

说明 如果在话机同步联系人时，蓝牙手机与话机断开连接，触摸屏提示“手机断开连接，同步失败”。手机联系人列表从话机上消失。

历史记录管理

SIP-T56A IP 话机的历史记录包含已拨号码、已接来电、未接来电和转移来电列表。每个列表最多可以储存 100 条记录。你可以查看历史记录、呼叫历史记录中的联系人或删除历史记录等。

历史记录功能默认为启用。如果你不想要保存历史记录，可以禁用这个功能。

查看历史记录

通过话机界面查看历史记录：

1. 按 。

   触摸屏显示近期所有的通话记录。



2. 向上或向下拖动通话记录。

   你可以按触摸屏左侧相应的历史记录列表（未接来电、已拨号码、已接来电和转移来电）查看该列表的历史记录。

3. 按相应记录后的 。

   触摸屏上会显示记录的详细信息。

通过话机界面从历史记录中拨打电话：

1. 按 。

   触摸屏显示近期所有的通话记录。



2. 向上或向下拖动通话记录。

   你可以按触摸屏左侧相应的历史记录列表（未接来电、已拨号码、已接来电和转移来电）查看该列表的历史记录。

3. 按触摸屏上要呼叫的记录。

通过话机界面从历史记录中添加联系人到黑名单：

1. 按 。

   触摸屏显示近期所有的通话记录。



2. 向上或向下拖动通话记录。

   你可以按触摸屏左侧相应的历史记录列表（未接来电、已拨号码、已接来电和转移来电）查看该列表的历史记录。

3. 按触摸屏上要添加联系人后的 。

4. 按**黑名单**。

5. 编辑相应的信息。
6. 按 保存操作或 然后按**放弃**取消操作。

想要了解更多信息，请参阅第 79 页的电话簿管理。

删除通话记录

通过话机界面从历史记录中删除通话记录：

1. 按 。

   触摸屏显示近期所有的通话记录。



2. 向上或向下拖动通话记录。

   你可以按触摸屏左侧相应的历史记录列表（未接来电、已拨号码、已接来电和转移来电）查看该列表的历史记录。

3. 按触摸屏上要删除联系人后的 。

4. 按触摸屏右上方的**删除**。

   话机触摸屏提示“删除该记录？”。



5. 按**确定**删除联系人或**取消**取消删除。

通过话机界面删除所有通话记录：

1. 按 。

   触摸屏显示近期所有的通话记录。

   你可以按触摸屏左侧相应的历史记录列表（未接来电、已拨号码、已接来电和转移来电）查看该列表的历史记录。

2. 按**设置**。
3. 按**选择全部**单选框。



4. 按 。

触摸屏提示“删除所有通话记录？”。



5. 按**确定**删除所有通话记录或**取消**取消操作。

禁用历史记录功能

通过话机界面禁用历史记录功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**历史记录**。
3. 按**历史记录**区域中的**关闭**单选框。

4. 按 保存操作或 取消操作。

去电联系人匹配列表

当话机处于预拨号界面时，可以从设置的列表中搜索符合条件的联系人。列表可以包含本地联系人、呼叫记录、远程地址簿和 LDAP。

通过网页界面设置匹配列表：

1. 点击**联系人**-〉**设置**。
2. 在**去电联系人匹配列表**区域中，从**禁用**列表框中选择相应的列表并点击 。
   所选择的列表将出现在**启用**列表框中。
3. 重复步骤 2 添加更多的列表到**启用**列表框中。
4. 你也可以从**启用**列表框中选择相应的列表并点击 移除列表。
5. 选择相应的列表，点击 或 ，上下移动列表的匹配优先级。
   话机界面将按调整后的匹配优先级显示搜索结果。

6. 点击**提交**保存操作。
   话机界面将按调整后的匹配优先级显示搜索结果。

说明 你只能通过网页界面设置去电联系人匹配列表功能。

从设置的列表中搜索符合条件的联系人：

1. 拿起手柄、按免提键或按账号键。
2. 输入联系人的搜索条件，姓名或号码的任意或全部字符。

触摸屏显示列表中所有符合搜索条件的联系人姓名和号码。你可以从搜索列表中呼叫联系人。



说明 如果蓝牙手机与话机已配对连接，并且话机同步了手机联系人。话机将首先搜索手机联系人，然后再搜索呼叫记录。想要了解更多关于手机联系人的信息，请参阅第 98 页的手机联系人。

系统自定义

耳麦使用

如果要使用 YHS32/YHS33/USB 耳麦 ,请先连接耳麦 ,并激活耳麦模式。想要了解如何连接耳麦，请参阅第 17 页的安装话机。

如果要使用蓝牙耳麦，请先开启话机的蓝牙功能并配对连接蓝牙耳麦。想要了解更多关于蓝牙耳麦的信息，请参阅第 109 页的蓝牙耳麦。

本章节主要介绍有线耳麦的使用。

说明 SIP-T56A 支持 YHS32/YHS33 耳麦，USB 耳麦和蓝牙耳麦。你可以同时连接三种耳麦。耳麦使用的优先级由高到低为 USB 耳麦/蓝牙耳麦、YHS32/YHS33 耳麦。如果同时连接了蓝牙耳麦和 USB 耳麦，则后接入的耳麦生效。

你可以直接使用 USB 耳麦接听来电，即使耳麦模式未激活。

激活及取消耳麦模式

激活耳麦模式：

1. 按 。

   耳麦键的 LED 灯绿色常亮，触摸屏的状态栏显示图标 。

当话机收到来电时，按账号键或**应答**软键接听来电，话机自动进入耳麦通话模式。想要了解更多关于使用耳麦模式接听电话的信息，请参阅第 230 页的接听来电。

当手柄处于挂机状态时候，拨号并按**发送**键，话机将自动使用耳麦模式拨打电话，想要了解更多关于使用耳麦模式拨打电话的信息，请参阅第 228 页的拨打电话。

取消耳麦模式：

1. 再次按 。
   耳麦键的 LED 灯关闭，触摸屏状态栏的图标 消失。

耳麦优先

你可以启用耳麦优先功能优先使用耳麦，该功能特别适用于经常或全职使用耳麦的用户。

通过网页界面启用耳麦优先功能：

1. 点击**功能**-〉**基本信息**。
2. 在**耳机优先**下拉框中选择**启用**。



3. 点击**提交**保存操作。

在使用耳麦优先功能前，先激活耳麦模式：

1. 将耳麦连接到话机的耳麦接口处。
2. 按 激活耳麦模式。

说明

如果启用耳麦优先功能，再次按**耳麦**键，话机退出耳麦模式。

如果禁用耳麦优先功能，按免提键或**耳麦**键，话机退出耳麦模式。

你只能通过网页界面启用耳麦优先功能。

双耳麦

要使用双耳麦功能，你必须将两个耳麦分别连接到话机的耳麦接口处和手柄接口处。连接到耳麦接口处的耳麦，通话方式为全双工，既可以听电话，又可以讲电话。连接到手柄接口处的耳麦只能听电话。

说明 只有 YHS32/YHS33 耳麦支持双耳麦功能。

通过网页界面启用双耳麦功能：

1. 点击**功能**-〉**基本信息**。
2. 在**双耳机功能**下拉框中选择**启用**。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面启用双耳麦功能。

蓝牙耳麦

SIP-T56A IP 话机支持蓝牙功能。蓝牙能够在 10 米（32 英尺）内近距离的设备之间建立直接的无线连接。最佳通讯距离为 1 到 2 米（3 到 6 英尺）。

开启蓝牙之后，话机可以与蓝牙设备进行配对连接。话机可以配对多个蓝牙设备，但一次只能连接一个。你可以通过蓝牙分享文件给朋友。

话机可以与蓝牙耳机、蓝牙扩音器、蓝牙麦和蓝牙手机进行配对连接。操作的步骤都相同，下面以蓝牙耳麦为例进行介绍。想了解更多关于蓝牙手机的信息，请参阅第 116 页的蓝牙手机。

开启/关闭蓝牙

通过话机界面开启蓝牙：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
3. 按**蓝牙**区域中的**开启**单选框。

   话机自动搜索并列出附近可用的蓝牙设备。

触摸屏显示可用蓝牙设备的信息（设备类型与名称）。



你也可以从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心，按**蓝牙**开启。

通过话机界面关闭蓝牙：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。

3. 按**蓝牙**区域中的**关闭**单选框。

蓝牙图标从触摸屏上消失。

通过网页界面设置蓝牙，界面路径：功能-〉蓝牙。

配对并连接蓝牙耳麦

在配对之前，请先设置蓝牙耳麦对其他蓝牙设备可见。想要了解更多信息，请参阅蓝牙厂商提供的说明书。

话机配对并连接蓝牙耳麦：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**蓝牙**。
3. 按**蓝牙**区域中的**开启**单选框。

   如果触摸屏没有显示可用的蓝牙设备，按 搜索蓝牙设备。



4. 在搜索到的蓝牙设备列表中，按想要配对的蓝牙耳麦。

连接成功后，对应的蓝牙耳机名称下显示“已连接”。

触摸屏的状态栏上显示蓝牙图标 。

话机与蓝牙耳麦配对连接后，你可以用蓝牙耳麦拨打电话或接听来电。想要了解更多详细信息，请参阅蓝牙厂商提供的说明书。

开放检测

开启蓝牙开放检测后，其他蓝牙设备能够搜索到你的话机。

设置开放检测：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**蓝牙**。
3. 按**蓝牙**区域中的**开启**单选框。
4. 按**编辑设备信息**。

5. 按**开放检测**区域中的**开启**单选框。

编辑蓝牙信息

通过话机界面编辑蓝牙信息：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**蓝牙**-〉**编辑设备信息**。
3. 在**设备名称**区域中输入相应的名称。

   默认的设备名称为“Yealink-T56”。

4. 按 保存操作或 取消操作。

编辑的设备名称将会显示在其他设备的搜索列表中。

重命名蓝牙设备

通过话机界面重命名蓝牙设备：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。

触摸屏显示已配对连接上的蓝牙耳麦。

3. 按连接上的蓝牙耳麦名称后的 。

4. 在**重命名**区域中输入相应名称。

5. 按 保存操作或 取消操作。

编辑的蓝牙耳机名称将会显示话机的**已配对的设备**列表中。但在其他设备的搜索列表中，该蓝牙耳机的设备名称不会改变。

断开蓝牙耳麦连接

断开话机与蓝牙耳麦的连接：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。

3. 按触摸屏上已连接的蓝牙耳麦。



4. 按**确定**断开连接。

断开蓝牙耳麦连接后，你可以再次按该蓝牙耳麦重新连接。

取消配对

取消配对蓝牙耳机后，该设备信息从**已配对的设备**列表中消失。你可以在**可用设备**列表中再次按该蓝牙耳麦重新连接。

取消配对：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**蓝牙**。

   触摸屏上显示已配对连接上的蓝牙耳麦。



3. 按连接上的蓝牙耳麦名称后的 。

4. 按**取消配对**。

该蓝牙耳麦信息从**已配对的设备**列表中消失。

蓝牙手机

SIP-T56A IP 话机支持与蓝牙手机配对连接，你可以进行以下操作：

- 话机与蓝牙手机配对连接成功之后，在话机上拨打或接听手机电话。话机上会为蓝牙手机自动分配一个可用的账号键。
- 将蓝牙手机上的联系人同步到话机上。
- 将话机当成手机的免提设备。

想要了解更多关于开启或关闭蓝牙、开放检测、编辑蓝牙设备信息、重命名蓝牙设备、断开或取消配对蓝牙手机的信息，请参阅第 109 页的蓝牙耳麦。

说明 不是所有的手机都支持该功能，更多信息，请咨询你的系统管理员。

配对并连接蓝牙手机

话机一次只能连接一个蓝牙设备。连接成功后，话机将自动为蓝牙手机分配一个可用的账号键，账号键默认的标签名称为“我的手机”。如果没有可用的账号键可供分配 ,你需要删除一个账号键，然后手动配置一个蓝牙账号键。

以下几种情况下，话机会自动断开与蓝牙手机的连接：

- 话机关闭蓝牙。
- 话机连接了蓝牙耳麦。
- 蓝牙手机关闭蓝牙。
- 话机与蓝牙手机的距离超过 10 米。

在配对之前，请先设置蓝牙手机对其他蓝牙设备可见。

话机配对并连接蓝牙手机：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**蓝牙**。
3. 按**蓝牙**区域中的**开启**单选框。

   如果触摸屏没有显示可用的蓝牙手机，按**搜索**软键搜索蓝牙手机。
4. 在搜索到的蓝牙设备列表中，按想要配对的蓝牙手机。

5. 分别在话机和蓝牙手机上按**配对**。



触摸屏提示“请确认是否同步临时电话联系人”。



6. （可选项）按**确定**开启手机联系人同步功能，并将手机联系人临时同步到话机端，或按**取消**关闭手机联系人同步功能禁止同步。如果你按**取消**，之后需要同步手机联系人时，你需要手动开启手机联系人同步功能。想要了解更多信息，请参阅第 119 页的同步手机联系人。

如果话机上开启了手机联系人同步功能，你还需要在蓝牙手机上授权，允许话机端临时同步手机联系人。

连接成功后，对应的蓝牙手机名称下显示“已连接”。



触摸屏的状态栏显示蓝牙手机图标 。话机自动为蓝牙手机分配一个账号键。

想要了解更多关于配置蓝牙账号键的信息，请参阅第 135 页的蓝牙账号。在手动配置蓝牙账号键之前，请确保蓝牙手机和话机已连接成功。否则话机将会提示“手机账户没有连接！”。如果蓝牙手机与话机的距离超过 10 米或蓝牙手机关闭了蓝牙，你可以按蓝牙账号键重新连接最近一次匹配的蓝牙手机。

同步手机联系人

如果你在话机配对连接蓝牙手机时（参阅配对并连接蓝牙手机），关闭了手机联系人同步功能。之后想要将手机联系人同步到话机上时，需要手动的开启手机联系人同步功能。

说明 不是所有的手机都支持该功能，更多信息，请咨询你的系统管理员。

手动开启手机联系人同步功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
3. 按相应已连接的蓝牙手机后的 。
4. 选择**同步手机联系人**单选框。

在蓝牙手机上授权，允许话机端临时同步手机联系人。

手机联系人便会出现在话机的联系人列表中。

在话机上查看手机联系人：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 -> **手机联系人**。

蓝牙手机上的联系人将会显示在话机的**手机联系人**列表中。



说明 如果在话机同步联系人时，蓝牙手机与话机断开连接，触摸屏提示“手机断开连接，同步失败”。手机联系人列表从话机上消失。

使用话机拨打移动电话

当你使用蓝牙账号拨打移动电话时，话机触摸屏和蓝牙手机界面都会显示该路通话。通话建立后，默认通话声音通道为话机。在话机上创建的移动电话实际是由手机建立的，但通话音频是由话机传输的，且通话控制也是在话机上进行的。

拨打手机电话：

1. 按**我的手机**账号键。

2. 输入联系人的电话号码。
3. 按**移动呼叫**。



你可以在话机上保持、静音或结束通话。当你在话机上保持通话后，可以恢复通话或呼出新的号码。

说明

你可以在手机上切换声音通道。例如：如果你选择了蓝牙，那么通话声音通道为话机；如果你选择了听筒或者扬声器，那么通话声音通道为手机。

在来电或去电号码匹配时，话机将首先匹配手机联系人。

使用话机接移动电话

当手机来电时，话机也会同步响铃。你可以在话机上接起手机来电，默认通话声音通道为话机。

手机来电时，使用话机操作如下：

- 按 [ ]，**应答**软键或拿起手柄接听来电。

- 按**拒绝**软键拒接来电。



通过蓝牙发送文件

你可以打开**图库**或**文件管理器**，通过蓝牙将图片、视频或音频文件发送给已连接配对上的蓝牙手机或者其他显示在**可用设备**列表中的蓝牙设备。想要了解更多信息，请参阅第 173 页的共享文件和第 187 页的共享图片/视频。

通过蓝牙接收文件

你可以接收**可用设备**列表中的蓝牙设备发送给你文件。文件的格式没有限制，可以是图片、音频、视频、文档等。接收后，你可以使用相应的系统应用查看文件。

通过蓝牙接收文件：

1. 通过蓝牙发送文件给话机。

   想要了解更多详细信息，请参阅蓝牙厂商提供的说明书。

   话机发出通知音，触摸屏提示“要接受传入的文件吗？”。

2. 按**接受**。

触摸屏提示“系统将会接收改文件。请在通知面板中检查进度。”状态栏显示图标 。

3. （可选项）从触摸屏顶部向下滑动进入通知中心。

按“蓝牙共享，已接收文件”通知。



你可以用相应的系统应用查看该文件。

可编程按键

话机有两种类型的可编程按键：账号键和可编程功能键。SIP-T56A IP 话机支持 27 个账号键和 3 个可编程功能键。下面将对这两种可编程按键进行详细介绍。

账号键

你可以为账号键分配不同的功能，也可以为账号键分配的功能设置标签（将显示在触摸屏的对应位置）。账号键能帮助你快速使用一些功能。例如回拨，查听语音信息等。如果为账号键分配 BLF 功能，账号键的 LED 灯会亮不同的颜色来指示被监控用户的不同状态。账号键 1-16 的默认类型为账号。账号键 17-27 的默认类型为空，即当前没有分配任何功能给账号键。

在话机待机时，你可以长按账号键直接配置该账号键。

设置账号键

通过话机界面设置账号键：

1. 使用以下任意一种操作：

   - 没有配置账号键时，按主屏幕上的 。

   - 向上或向下拖动账号键列表。

     将账号键拖动到**编辑**区域。



   - 按账号键列表左下方的 。

- 按账号键列表右下方的 。

  触摸屏显示所有账号键。



  将账号键拖动到**编辑**区域。

- 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

  按**设置**->**功能**->**可编程按键**。

  按相应的账号键。

2. 按**类型**区域，并从弹出的选项框中选择账号键的类型。
3. (可选项)按**按键事件**区域，并从弹出的选项框中选择按键事件。
4. (可选项)按**账号 ID** 区域，并从弹出的选项框中选择相应的账号。
5. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。
6. (可选项)在**值**区域中输入适当的数值。
7. (可选项)在**特征码**区域中输入适当的值。
8. 按 保存操作或 取消操作。

移动账号键

你可以在账号键区域内移动账号键的位置，或者交换两个账号键的位置。两者的操作步骤几乎相同，下面以交换两个账号键的位置为例进行介绍。

交换两个账号键的位置：

1. 使用以下任意一种操作：

   - 向上或向下拖动账号键列表。
   - 按账号键列表右下方的 。

2. 将账号键拖动到另一个账号键的位置上。

   例如，交换账号键 1 和账号键 2 的位置。

位置交换后显示如下：

删除账号键

删除一个账号键：

1. 使用以下任意一种操作：

   - 向上或向下拖动账号键列表。
   - 按账号键列表右下方的 。

     触摸屏显示所有账号键。

2. 将账号键拖动到**删除**区域。

触摸屏提示“删除该账号键？”。

3. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

页面提示

账号键列表一页只能显示 6 个账号键。如果没有页面提示，你可能会错过当非当前页面的 BLF 键监控的用户收到来电的提示。

页面提示功能开启后，当非当前页面的特定账号键（如：BLF、账号、对讲机）有状态变化时呼吸灯会出现在账号键列表的顶/底部。你向上或向下拖动账号键列表查看该账号键，呼吸灯消失。

说明 呼吸灯有不同的颜色。更多信息，请咨询你的系统管理员。

当呼吸灯出现在账号键列表顶部时，触摸屏显示如下：

当呼吸灯出现在账号键列表底部时，触摸屏显示如下：

通过网页界面配置标签长度：

1. 点击**可编程按键-〉账号键。**
2. 在**启用页面提示**下拉框中选择**启用。**

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面配置页面提示。

账号键功能

下面的章节将详细介绍账号键的部分常用功能：

- 账号
- 快速拨号
- 语音留言
- 指定截答
- 组截答
- DTMF
- 前缀
- 本地群组
- XML 群组
- XML 浏览
- LDAP
- 会议
- 转移
- 通话转接
- 保持
- 免打扰
- 群听
- 一键更新
- URL
- 键盘锁
- 联系人
- 蓝牙账号
- 通话驻留
- 取回驻留

对于本小节没有介绍的功能，请参阅第 227 页的基本功能和第 277 页的高级功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

账号

你可以使用**账号**键接听来电，保持通话和恢复保持的通话。

配置项：*类型（账号）*

账号 ID（应用此功能的账号）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（默认值/锁定）

使用方法：当话机收到来电时，

1. 按账号键接听来电。
2. 按账号键通话被保持。
3. 按账号键恢复保持的通话。

快速拨号

你可以使用**快速拨号**键快速呼出一些比较常用或难以记忆的号码。

配置项：*类型（快速拨号）*

账号 ID（应用快速拨号功能的账号）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（速拨号码）

使用方法：

- 在话机处于待机状态时，按**快速拨号**键，使用账号 ID 选择的账号自动呼出号码。
- 当账号 ID 选择的账号上有一路活跃的通话时，将远端视频窗口拖动到**快速拨号**键上。直接将通话盲转到**值**区域中指定的号码上。

语音留言

你可以使用**语音留言**键快速呼出语音信息访问特征码，根据语音提示查听语音留言。想要了解更多信息，请参阅第 304 页的语音信息。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（语音留言）

账号 ID(应用语音留言功能的账号)

标签（显示在触摸屏的标签）

值(语音信息访问特征码)

使用方法：按**语音留言**键快速呼出语音信息访问特征码，根据语音提示查听语音信息。

指定截答

你可以使用**指定截答**键接听任意用户的来电。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（指定截答）

账号 ID（应用指定截答功能的账号）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（指定截答特征码和要截答的号码）

使用方法：当指定的用户收到来电时，按**指定截答**键代替其接听来电。

组截答

你可以使用**组截答**键接听同一组内其他用户的来电。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（组截答）

账号 ID（应用组截答功能的账号）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（组截答特征码）

使用方法：当同一组内的用户收到来电时，按**组截答**键代替其接听来电。

DTMF

你可以使用 **DTMF** 键发送字符序列。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（DTMF）

标签（显示在触摸屏的标签）

值(DTMF 序列)

说明 DTMF 序列只能包含“0-9”、“*”、“#”和“A-D”。

使用方法：在通话过程中，按 **DTMF** 键发送字符序列。

前缀

在拨号时，按**前缀**键，能快速输入预拨号码的前缀号码。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（前缀）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（前缀号码）

使用方法：在话机处于待机状态时，你可以按**前缀**键，话机将进入拨号界面并显示预先设置的前缀号码。然后输入余下的号码，进行呼叫。

本地群组

你可以使用**本地群组**键快速访问本地联系人中的联系人群组。想要了解更多信息，请参阅第 261 页的本地联系人。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（本地群组）

本地群组（要访问的本地群组名）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：当话机处于待机状态时，按**本地群组**键进入指定的联系人群组。

XML 群组

你可以使用 **XML 群组**键快速访问远程地址簿中的联系人群组。你需要预先配置远程地址簿。想要了解更多信息，请参阅第 96 页的远程地址簿。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（XML 群组）

XML 群组（要访问的远程群组名）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：当话机处于待机状态时，按 **XML 群组**键加载指定的联系人群组。

XML 浏览

你可以使用 **XML 浏览**键快速访问自定义的功能服务。你需要预先在服务器上配置自定义的功能服务。你可以自定义一些特殊功能服务，如天气预报，股票信息和谷歌搜索等。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（XML 浏览）

标签（显示在液晶界面的标签）

值（访问 XML 浏览的 URL）

使用方法：当话机处于待机状态时，按 **XML 浏览**键进入相应的功能服务。

LDAP

你可以使用 **LDAP** 键快速访问 LDAP 搜索界面。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（LDAP）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：

1. 按 **LDAP** 键进入 LDAP 搜索界面。
2. 输入联系人姓名或号码的任意或全部字符。

   触摸屏显示所有符合搜索条件的联系人名称和号码。

会议

你可以使用**会议**键召开电话会议。想要了解更多信息，请参阅第 261 页的会议。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（会议）

标签（显示在触摸屏的标签）

值（要添加到会议中的号码）

使用方法：在通话过程中，按**会议**键召开会议。

说明 如果**值**区域为空，会议键的作用跟**会议**软键相同。

转移

你可以使用转移键，将来电转移给其他用户。想要了解更多信息，请参阅第 246 页的呼叫转移。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（转移）

***标签**（显示在触摸屏的标签）*

***值**（要转移到的号码）*

使用方法：按**转移**键，将来电转移到**值**区域中的指定号码。

说明 如果**值**区域为空，转移键的作用跟话机来电界面的**转移**软键相同。

通话转接

当话机处于通话状态时，你可以使用**通话转接**键处理该路通话。处理该路通话的方式会因可编程按键触发转接模式而有所不同。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（通话转接）

***标签**（显示在触摸屏的标签）*

***值**（要转接到的号码）*

使用方法：

- 当可编程按键触发转接为**盲转**时，按**通话转接**键将该路通话盲转给要转接的号码。
- 当可编程按键触发转接为**咨询转**时，按**通话转接**键呼出要转接的号码，将该路通话通过咨询转或半咨询转的方式转接给要转接的号码。
- 当可编程按键触发转接为**新呼叫**时，按**通话转接**键发起新呼叫给要转接的号码。

说明 你可以通过网页界面设置可编程按键触发转接模式，界面路径：**功能->通话转接->可编程按键触发转接**。

如果**值**区域为空时，通话转接键的作用跟**转移**键或话机通话界面的**呼叫转接**软键相同。想要了解更多信息，请参阅第 256 页的通话转接。

保持

你可以使用**保持**键保持通话和恢复保持的通话。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（保持）

***标签**（显示在触摸屏的标签）*

使用方法：

1. 按**保持**键保持通话。
2. 再次按**保持**键恢复保持的通话。

免打扰

你可以使用**免打扰**键激活或取消免打扰模式。你也可以通过按**免打扰**键进入自定义 DND 界面。想要了解更多信息，请参阅第 242 页的免打扰。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（免打扰）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：

当免打扰模式配置为话机模式时：

1. 按**免打扰**键激活免打扰模式。
2. 再次按**免打扰**键取消免打扰模式。

当免打扰模式配置为自定义模式时：

1. 按**免打扰**键进入自定义 DND 配置界面。你可以为一个账号或全部账号激活或禁用免打扰模式。

群听

你可以使用**群听**键同时激活手柄和免提或耳麦和免提模式。该功能特别适用于组对话场景，你可以通过手柄或耳麦进行对话，而组内的其他成员只能听到扬声器发出的声音。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（群听）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：

1. 在通话时，按**群听**键激活群听模式。

   你可以通过手柄或耳麦进行对话，同时组内的其他成员只能听到扬声器发出的声音。
2. 再次按**群听**键取消群听模式。

一键更新

你可以使用**一键更新**键快速配置自动更新参数和网络参数。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（一键更新）

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：

1. 按**一键更新**键进入一键更新界面。
2. 在一段时间内（例如：5s）按**确定**软键。
3. 在相应的区域配置网络参数。
4. 按**下一步**软键。
5. 在相应的区域配置自动更新参数。
6. 按**下一步**软键。

   话机将会重启更新配置。

URL

你可以使用 **URL** 键触发话机发送一个包含指定 URL 的 HTTP GET 请求。

配置项：*类型（服务器地址）*

标签（显示在触摸屏的标签）

值（指定 HTTP GET 请求中的 URL）

使用方法：按 **URL** 键触发话机发送一个包含指定 URL 的 HTTP GET 请求。

键盘锁

你可以按**键盘锁**键代替长按 # 键来快速锁住键盘。想要了解更多信息，请参阅第 68 页的键盘锁。

配置项：*类型（键盘锁）*

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：在启用键盘锁功能后，按**键盘锁**键代替长按 # 键快速锁住键盘。

联系人

你可以使用**联系人**键简单快捷地进入常用列表。想要了解更多信息，请参阅第 79 页的本地联系人。

配置项：*类型（联系人）*

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：按**联系人**键立即进入常用列表。

说明 联系人键的作用跟话机屏幕界面的 相同。

蓝牙账号

你可以使用**蓝牙账号**键简单快捷地在话机上接听手机来电、保持手机通话。想要了解更多信息，请参阅第 116 页蓝牙手机。

配置项：*类型（蓝牙账号）*

标签（显示在触摸屏的标签）

使用方法：当话机收到蓝牙手机的来电时，

1. 按**蓝牙账号**键接听来电。
2. 按**蓝牙账号**键新起一路呼叫，当前通话被保持。

通话驻留

你可以使用**通话驻留**键驻留通话。想要了解更多信息，请参阅第 266 页的通话驻留。

配置项：*类型（按键事件）*

按键事件（通话驻留）

账号 ID（应用通话驻留功能的账号）

标签（显示在液晶界面的标签）

值（通话驻留特征码）

使用方法：按**通话驻留**键驻留通话。

说明 如果值区域为空，则通话驻留键的作用跟通话中的**通话驻留**软键相同。

取回驻留

你可以使用**取回驻留**键取回驻留的通话。

配置项：*类型（取回驻留）*

账号 ID（应用取回驻留功能的账号）

标签（显示在液晶界面的标签）

值（取回驻留特征码）

使用方法：按**取回驻留**键取回驻留的通话。

说明 如果值区域为空，则通话驻留键的作用跟拨号界面的**取回驻留**相同。

可编程功能键

你可以为功能键自定义功能。

通过网页界面设置可编程功能键：

1. 点击**可编程按键-〉可编程功能键。**
2. 为话机上的按键配置具体的功能。

3. 点击**提交**保存操作。

你也可以点击**恢复默认值**还原默认的设置。

你可以按设置的可编程功能键，实现相应的功能。

例如：

向上切换账号

你可以直接按**向上切换账号**键切换默认账号。

配置项：*类型（向上切换账号）*

使用方法：按**向上切换账号**键，在账号列表中选择相应的账号作为默认账号。默认的账号将显示在触摸屏的左上角。

向下切换账号

你可以直接按**向下切换账号**键切换默认账号。

配置项：*类型（向下切换账号）*

使用方法：按**向下切换账号**键，在账号列表中选择相应的账号作为默认账号。默认的账号将显示在触摸屏的左上角。

说明 你只能通过网页界面设置可编程功能键。

扩展键

EXP50 连接到话机上后，你可以为扩展键自定义功能。

通过话机界面设置扩展键：

1. 长按 EXP50 上的相应按键。

2. 按**类型**区域，并从弹出的选项框中选择账号键的类型。
3. (可选项)按**按键事件**区域，并从弹出的选项框中选择按键事件。
4. (可选项)按**账号 ID** 区域，并从弹出的选项框中选择相应的账号。
5. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。
6. (可选项)在**值**区域中输入适当的数值。
7. (可选项)在**特征码**区域中输入适当的值。
8. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置扩展键，界面路径：可编程按键-》扩展键。

想要了解更多信息，请参阅文档 *Yealink EXP50 User Guide*。

账号管理

你可以在 SIP-T56A IP 话机上注册一个或多个账号，也可以为多个账号键配置同一个账号。

注册账号

通过话机界面注册账号：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**账号**。
3. 选择要设置的账号。
4. 按**账号状态**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**启用**。
6. 分别在**标签**、**显示名称**、**注册名**、**用户名**、**密码**和 **SIP 服务器 1/2** 区域中输入相应的信息。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

7. 如果使用 outbound 代理服务器，执行以下操作：
   1）按**开启 Outbound** 区域。
   2）在弹出的选项框中选择**启用**。
   3）在**代理服务器 1/2**、**代理回退间隔**区域中输入相应的信息。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。
8. 按 保存操作或 取消操作。

重复第 3-8 步，完成所有账号的注册。

话机注册一个账号和多个账号的显示如下：

一个账号：

多个账号：

通过话机界面禁用账号：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**高级设置**（默认密码：admin）-〉**账号**。
3. 选择要禁用的账号。
4. 按**账号状态**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**禁用**。
6. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置账号，界面路径：账号-〉注册。

默认账号

通过话机界面配置默认账号：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**默认账号**。

3. 按**默认账号**区域。
4. 在弹出的选项框中选择相应的账号。



5. 按 保存操作或 取消操作。

默认账号的标签显示在触摸屏状态栏的左边。话机将默认使用该账号拨号。

你可以按默认账号标签，话机将显示所有注册上的账号。按相应的账号，将其设置为默认账号。

说明 你只能通过网页界面设置默认账号。

多个账号键配置同一个账号

你可以在多个账号键上配置同一个账号，以便于通话中可直观快捷地操作。

配置完成后，触摸屏如下显示：

该账号的来电将被平均分配给配置的账号键，呼出时也是如此。

你可以为多个账号分别配置一个账号键，也可以为多个账号分别配置多个账号键。

拨号规则

拨号规则用来处理话机键盘输入的字符串，使用户能简便、快捷地拨号。SIP-T56A IP 话机支持下述拨号规则：

- 替换规则
- 立即呼出
- 区域代码
- 限制呼出

你需要了解下述基本的语法：

.	代表任意一个或多个字符的占位符，例如： “12.”匹配“12**3**”，“12**34**”，“12**345**”，“12**abc**”等。
x	代表任意一个字符的占位符，例如： “12x”匹配“12**1**”，“12**2**”，“12**3**”，“12**a**”等。
-	括号里允许的数字范围：数字“-”数字。例如：“[5-7]”匹配“5，6 或者 7”。
[]	代表一组字符区间中的任意一个字符，例如： “91[5-7]1234”匹配“91**5**1234”，“91**6**1234”，“91**7**1234”。
()	代表一个或多个字符的组合，例如： “([1-9])([2-7])3”匹配“**92**3”，“**15**3”，“**77**3”等。
$	$需要与序号结合使用，$加上序号，代表序号所指的圆括号内所有的字符。例如： 前缀：“9([5-7])(.)”,代替:“5$2”。当你拨打号码“96123”时，话机会自动替换为“5**123**”并呼出。“$2”代表第 2 个圆括号内所有的字符，即“123”。

说明 你只能通过网页界面设置拨号规则。话机支持新的拨号机制（Digit Map）。Digit Map 由单个或一系列字符串组成。只要呼出的号码匹配上 digit map 的任意字符串，话机就会执行该规则。

如果启用了新的拨号机制，旧的拨号规则被忽略。请咨询你的系统管理员获取更多信息。

替换规则

你可以设置一条或多条（最多 100 条）替换规则，替换规则是指用一组字符串替换另一组字符串（语法参考上述表格）。当你输入的字符串匹配替换规则时，输入的字符串将被自动替换。这个功能方便你进行快速拨号，例如一条替换规则为：“前缀：“1”,替换：“1234”。当你想要拨打“1234”时，只需输入“1”，再按**发送**，话机将会呼出“1234”。

通过网页界面添加替换规则：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**替换规则。**
2. 在**前缀**区域中输入字符串（例如：1）。
3. 在**替换**区域中输入字符串（例如：1234）。

4. 在**账号**区域中输入相应的账号 ID 或留空。

5. 点击**添加**添加替换规则。

   当你输入号码“1”，再按**发送**后，话机将会呼出“1234”。

说明

账号区域的有效字符为1到16，多个字符之间用“,”隔开。例如：当你输入“1,2”，替换规则会被应用到账号1和账号2。

如果**账号**区域为空或输入 0，替换规则应用到话机上的所有账号。

通过网页界面修改替换规则：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**替换规则**。
2. 勾选该规则右边的复选框。
3. 修改**前缀**区域和**替换**区域中的值。
4. 在**账号**区域中输入相应的账号 ID 或留空。
5. 点击**编辑**修改替换规则。

通过网页界面删除一条或多条替换规则：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**替换规则**。
2. 勾选规则右边一个或多个复选框。
3. 点击**删除**。

立即呼出

你可以在话机上设置一条或多条（最多 100 条）立即呼出规则。当你输入的字符串匹配立即呼出规则，在指定的时间内，话机将自动呼出该字符串。例如：立即呼出规则为：“2xx”，当你输入任意一个以 2 开始的三位字符后，不用按任何发送键，话机将自动呼出该号码。

通过网页界面添加立即呼出规则：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**立即呼出**。
2. 在**规则**区域中输入要设置的字符串（例如：2xx）。
3. 在**账号**区域中输入相应的账号 ID 或留空。

   想要了解更多关于**账号**区域有效值，请参阅第 142 页的替换规则。

4. 点击**添加**。

   当你输入号码“234”后，话机将在一定的时间内自动呼出该号码。

说明 你也可以修改或删除立即呼出规则，请参阅第 142 页的替换规则。

立即呼出延迟时间

你可以设置话机自动呼出号码的延迟时间。当你输入的字符串匹配立即呼出规则时，在设置的延迟时间后，话机将自动呼出该号码。

通过网页界面设置立即呼出延迟时间：

1. 点击**功能**-〉**基本信息**。
2. 在**即时呼出延迟**区域中输入时间。

时间区间为 0~14 秒。默认时间为 1 秒。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置立即呼出延迟时间。

区域代码

当拨打你所处地区以外的电话时，需要在号码前加拨该地区的区号。不同地区的区号有所差异。如果你需要经常呼出某一地区的电话号码，可以在话机上配置该地区的区号。例如，在话机上设置“区号：011，最小长度：1，最大长度：15，当你要拨打电话号码“56789”（长度在 1-15 位之间），话机呼出号码时，会自动在输入的电话号码前加上区号，即呼出：“01156789”。只能在话机上设置一个区域代码。

通过网页界面设置区域代码：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**区域代码**。
2. 分别在**区号**、**最小长度（1~15）**和**最大长度（1~15）**区域中输入要设置的数值。
3. 在**账号**区域中输入相应的账号 ID 或留空。

想要了解更多关于**账号**区域有效值，请参阅第 142 页的替换规则。

4. 点击**提交**保存操作。

说明 默认的最小长度和最大长度分别为 1 和 15。

限制呼出

你可以在话机上设置限制呼出规则（最多 10 条），限制话机呼出特定的号码。当话机呼出限制呼出号码时，触摸屏提示“禁止号码”。

通过网页界面添加限制呼出的号码：

1. 点击**设置**-〉**拨号规则**-〉**限制呼出**。
2. 在**阻止号码**区域中输入要禁止的号码。
3. 在**账号**区域中输入相应的账号 ID 或留空。

   想要了解更多关于**账号**区域有效值，请参阅第 142 页的替换规则。

4. 点击**提交**保存操作。

紧急呼叫号码

世界各地的每个公共交换电话网都有一个紧急呼叫号码（紧急服务号码）,允许用户在紧急情况下与本地紧急服务联系。不同国家的紧急呼叫号码有所不同。为了方便记忆和快速拨号，紧急呼叫号码通常设置为 3 位。一些国家可能拥有多个不同的紧急呼叫号码，用以提供不同的紧急服务。

你可以在话机上设置相应的紧急呼叫号码。当话机被锁住时，你也可以呼叫紧急服务。

想要了解更多关于键盘锁的信息，请参阅第 68 页的键盘锁。

说明 请咨询本地电话服务提供商获取本地紧急呼叫号码。

话机也支持紧急呼叫规则，允许你在话机未注册或被锁住时呼叫紧急号码。更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过网页界面设置紧急呼叫号码：

1. 按**功能**-〉**键盘锁**。
2. 在**紧急呼叫**区域中输入紧急呼叫号码。输入多个号码时，用“,”隔开。

   默认紧急呼叫号码为 112,911 和 110。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置紧急呼叫号码。

自动呼出

你可以为 SIP-T56A IP 话机开启自动呼出功能。当你输入号码后，不用按任何呼出键，话机将在一定的延迟时间后自动呼出该号码。

通过网页界面启用自动呼出功能：

1. 点击**设置**-〉**基本设置**。
2. 在**自动呼出**下拉框中选择**启用**。
3. 在**自动呼出激活时间（1~14 秒）**区域中输入延迟时间。

   默认延迟时间为 4 秒。

4. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置自动呼出功能。

热线

热线是指你经常呼出的号码。你可以在话机上设置热线号码，在你拿起手柄、按免提键或账号键后，话机将自动呼出热线号码。你也可以设置呼出热线号码的延迟时间，话机将会在设置的延迟时间后自动呼出热线号码。

通过话机界面设置热线号码：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**热线**。
3. 在**号码**区域中输入热线号码。
4. 在**热线延迟时间**区域中输入延迟时间。

默认时间为 4 秒。

5. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置热线号码，界面路径：功能-〉基本信息。

系统应用

系统应用预安装在话机上并且不能被卸载。

本章介绍如何使用系统应用，包含以下内容：

- 管理应用和小部件
- 管理运行程序
- APP 账号
- 文件管理器
- 图库
- 录音机
- 电子邮件
- 浏览器
- 日历
- 计算器
- 时钟

管理应用和小部件

添加小部件

SIP-T56A IP 话机支持电子邮件、日历、数字时钟、照片和指针时钟小部件。你可以根据需要将小部件添加到屏幕界面。

添加小部件到屏幕界面：

1. 长按屏幕界面的空白区域。



2. 按**小部件**。

3. 将要添加的小部件拖动到屏幕界面上。

   如果想添加一个电子邮件小部件，你需要先注册一个账号。如果还未注册账号，请根据向导进行注册。想要了解更多信息，请参阅第 158 页的添加 APP 账号。

如果想添加一个相片小部件，你需要先选择小部件显示的图片。

在添加小部件到屏幕界面前，请确保屏幕界面有足够的空间来放置小部件。如果空间不足则无法添加小部件，且触摸屏提示“此主屏幕上已没有空间”。

编辑小部件尺寸

你可以编辑日历、数字时钟和电子邮件小部件的尺寸。

编辑小部件尺寸：

1. 长按相应的小部件，然后松开手指。

   小部件会出现白色的边框。



2. 拖动边框调节小部件的尺寸。

移动应用或小部件

你可以在屏幕界面上随意移动应用或小部件的位置。

移动前，你需要了解：

- 你可以通过将应用或小部件拖动到第三个屏幕界面的右边边缘，添加一个屏幕界面。

- 如果当前屏幕界面只有一个应用或小部件，你无法用上述方法添加屏幕界面。
- 如果屏幕界面上（除主屏幕外）没有应用或小部件，该屏幕界面会被自动删除。

移动应用或小部件：

1. 长按相应的应用或小部件。
2. 将该应用或小部件拖动到屏幕上的相应位置。

删除小部件

删除操作只是删除屏幕上相应应用的小部件，应用本身不会被卸载。

删除小部件：

1. 长按相应的小部件。

   触摸屏顶部出现**删除**区域。



2. 将该小部件拖动到**删除**区域。

创建文件夹

你可以将相同类型的应用放到一个文件夹中。

创建文件夹：

1. 拖动一个应用图标到另一个应用图标上。

2. 当出现文件夹边框时松开手指。

两个应用将集合在一个新文件夹中。

执行以下任意操作：

- 拖到其他应用图标到该文件夹上，以将更多应用移动到文件夹内。
- 将文件夹内的应用图标拖动到屏幕界面的空白位置上，以将应用从文件夹内移出。如果文件夹内只有一个应用，该文件夹会被自动删除。

重命名文件夹：

1. 按相应的文件夹进行展开。



2. 按**未命名文件夹**区域。
3. 输入相应的名称。
4. 按屏幕键盘上的 **Done**。

5. 按触摸屏的空白区域。

文件夹已被重命名。

管理运行程序

你可以按 □ 打开最近使用并仍运行在后台的应用列表。

执行以下任意操作：

- 向左/右滑动相应应用，关闭该应用程序。
- 按 关闭所有应用程序。
- 按相应应用，打开该应用。



如果当前没有运行中的程序，触摸屏将提示“您最近浏览过的屏幕会显示在此处”。

APP 账号

在使用电子邮件和日历之前需要注册一个账号。你可以创建账号以获得最佳的话机体验。你也可以同步账号信息或删除账号。

添加 APP 账号

添加 app 账号：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**APP 账号**。

3. 按**添加账号**。



4. 按相应的账号类型。
5. 输入邮箱地址。
6. 按**下一步**或**手动设置**。

7. 选择邮箱账号类型。

- **个人（POP3）**:邮件存储在本地。想了解更多关于 POP3 邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。
- **个人（IMAP）**:邮件存储在服务端，你可以在话机或其他邮箱客户端查看邮件。想了解更多关于 IMAP 邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。
- **EXCHANGE**：邮件存储在 Exchange 邮件服务器上，需要在特定的邮箱客户端（如，微软的 Outlook）上查看邮件。想了解更多关于 Exchange 邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。

8. 输入密码然后按**下一步**。

9. 配置接收服务器设置。

10. 按**下一步**。

11. 配置外发服务器设置。

12. 按**下一步**。

13. 配置账户选项。



14. 按**下一步**。
15. 在**您的姓名**区域中输入相应的名称。

16. 按**下一步**。

账号注册完成，你现在可以使用该账号。

同步 APP 账号信息

同步 app 账号信息：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**APP 账号**。



3. 按相应的账号类型。



4. 使用以下任意一种方式：

- 按 ⋮ 然后按**立即同步**。

  在本例中，此操作会同时同步 ll50466499@sina.com 和 ll506466400@sina.com 账号的信息。



- 按相应的账号。

  按 ⋮ 然后按**立即同步**。

在本例中，此操作会同步 ll50466499@sina.com 账号的信息。



删除 APP 账号

删除 app 账号：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**基础设置**-〉**APP 账号**。



3. 按相应的账号类型。



4. 按相应的账号。
5. 按 然后按**删除账户**。

触摸屏提示如下：



6. 按**删除账户**保存操作或**取消**取消操作。

文件管理器

通过**文件管理器**，你可以查看、搜索、删除、复制或移动存储在内置 SD 卡和 U 盘上的图片/视频/音频文件。你也可以通过蓝牙或者电子邮件分享文件。想要了解如何连接 U 盘，请参阅第 20 页的连接 U 盘。

查看文件

查看图片：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。

3. 按**内部存储器**中的**图片**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片**，查看存储在 U 盘中的图片。

   图片以列表的形式显示。



4. 按相应的图片进行查看。

   话机自动打开**图库**，预览该图片。



你可以将图片设置为壁纸、打印图片或者查看图片的详细信息。想要了解更多信息，请参阅第 182 页的设置壁纸，第 183 页的打印图片和第 184 页的查看图片/视频详细信息。

查看视频：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**视频**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**视频**，查看存储在 U 盘中的视频。

视频以列表的形式显示。



4. 按相应的视频进行查看。

话机自动打开**图库**，播放该视频。

播放过程中，你可以做如下操作：

- 按触摸屏，触摸屏显示图标 。
  按 暂停播放，触摸屏显示图标 。
  按 继续播放。
- 拖动播放进度条可快进或快退。

- 按 调节麦克风音量。



说明 菜单键和导航健将在 5 秒内自动隐藏，你可以按触摸屏再次显示。

查看音频：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**音频**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**音频**，查看存储在 U 盘中的音频。

   音频以列表的形式显示。



4. 按相应的音频进行播放。



播放过程中，你可以做如下操作：

- 按 暂停播放，触摸屏显示图标 。
  按 继续播放。
- 拖动播放进度条可快进或快退。
- 按 调节麦克风音量。
- 按 停止播放。

如果话机已连接上 U 盘，你也可以从触摸屏顶部向下滑动进入控制中心，然后按 **USB**，通过文件管理器查看文件。

搜索文件

搜索文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按触摸屏右上角的 。



4. 输入文件名的任意或全部字符。

触摸屏显示所有符合搜索条件文件。你可以向上或向下拖动搜索结果，然后按相应的文件进行查看。

复制文件

你可以将话机上的文件复制到 U 盘中，或者将 U 盘上的文件复制到话机上。

复制文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**图片/视频/音频**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片/视频/音频**，查看存储在 U 盘中的文件。

   文件以列表的形式显示。



4. 向上或向下拖动文件列表。
5. 按相应文件前的复选框。

6. 按 。

触摸屏提示如下：

7. 按相应的设备。
8. 按 保存操作或 取消操作。

复制成功后，触摸屏提示“保存成功”。



你也可以按**选择全部**复选框，复制所有文件。

剪切文件（移动文件）

移动文件和复制文件的操作步骤几乎相同。唯一的区别是，移动文件后，原存储设备将不再保留该文件。

剪切文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**图片/视频/音频**。

如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片/视频/音频**，查看存储在 U 盘中

的文件。

文件以列表的形式显示。



4. 向上或向下拖动文件列表。
5. 按相应文件前的复选框。
6. 按 。

触摸屏提示如下：

7. 按相应的设备。
8. 按 保存操作或 取消操作。

剪切成功后，触摸屏提示“保存成功”。



你也可以按**选择全部**复选框，剪切所有文件。

删除文件

删除文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**图片/视频/音频**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片/视频/音频**，查看存储在 U 盘中的文件。

   文件以列表的形式显示。



4. 向上或向下拖动文件列表。
5. 按相应文件前的复选框。
6. 按 。

触摸屏提示如下：



7. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

   你也可以按**选择全部**复选框，删除所有文件。

共享文件

你可以通过蓝牙或电子邮件将图片/视频/音频分享给其他设备。通过蓝牙分享文件前，请确保该蓝牙设备对其他设备可见。

分享图片，视频，音频的操作步骤相同，下面以分享图片为例进行介绍。

通过蓝牙共享文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**图片**。

   如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片**，查看存储在 U 盘中的文件。

   图片以列表的形式显示。



4. 向上或向下拖动文件列表。

5. 按相应文件前的复选框。
6. 按 。



7. 按**蓝牙**然后按**始终**或**仅此一次**。

话机自动搜索并列出附近可用的蓝牙设备。



如果触摸屏没有显示可用的蓝牙设备，按 然后按**刷新**搜索蓝牙设备。

说明 如果话机没有开启蓝牙，触摸屏将提示“要使用蓝牙服务，您需要先开启蓝牙。要现在开启蓝牙吗？”。按**开启**开启蓝牙。

8. 按相应的蓝牙设备。

   触摸屏提示“正在向“xxx”发送 n 个文件”（n 代表分享的文件个数）。



9. 在该蓝牙设备上接收文件。

   文件传输成功后，通知中心提示“蓝牙共享：已发送文件 n 个成功，n 个失败”（n 代表传输成功或失败的文件个数）。

   你可以按该通知查看图片的详细信息。

通过电子邮件共享文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**文件管理器**。
3. 按**内部存储器**中的**图片**。

如果话机已连接 U 盘，你可以按 **USB 存储器**区域中的**图片**，查看存储在 U 盘中的文件。图片以列表的形式显示。



4. 向上或向下拖动文件列表。
5. 按相应文件前的复选框。
6. 按 。



7. 按**电子邮件**然后按**始终**或**仅此一次**。
8. （可选项）注册一个账号（请参阅添加 APP 账号）。
9. 编辑邮件。
10. 在**收件人**区域输入收件人邮箱地址。

11. （可选项）在**主题**区域输入邮件主题内容。



12. 按发送邮件。

    图片以附件的形式传送。附件的文件大小必须小于 5M。

    你也可以在预览图片的时候通过蓝牙或电子邮件分享该图片。想要了解更多信息，请参阅第 187 页的共享图片/视频。

图库

通过**图库**，你可以查看存储在内置 SD 卡和 U 盘上的图片/视频。你也可以编辑图片或将图片设置为壁纸。图片/视频能通过蓝牙或电子邮件分享给朋友。

查看图片/视频

查看图片/视频：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按打开**图库**。

    默认情况下，图片/视频以缩略图的形式显示，且默认为相册分组模式。



3. （可选项）按**相册**。

   你可以按**相册/地点/时间/人物/标签**，以相应的排列方式显示图片。



4. 向左/右滑动屏幕查看所有相册。
5. 你可以进行以下操作：
   - 如果按图片相册，你可以进行一下操作：
     - 按触摸屏左上角的相册名称。

       按**幻灯片视图**或**网格视图**以不同的模式查看图片。



     - 按 ⋮ 然后按**播放幻灯片**，以幻灯片模式显示图片。

- 按 ⋮ 然后按**分组依据**。



按相应的分组类型，以不同的分组查看图片。

- 按相应的图片进行预览。

- 如果按视频相册，你可以进行一下操作：

- 按触摸屏左上角的相册名称。

  按**幻灯片视图**或**网格视图**以不同的模式查看视频。



- 按 然后按**分组依据**。

按相应的分组类型，以不同的分组查看视频。

- 按相应的视频。

  预览缩略图上显示图标 。按 播放该视频。



编辑图片

编辑图片：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**图库**。
3. 按相应的图片相册。
4. 按相应的图片。
5. 你可以进行以下操作：
   - 按 然后按**向左旋转/向右旋转**旋转图片。
   - 按 然后按**剪裁**调整图片大小。
   - 按 然后按**编辑**。

触摸屏显示如下：



你可以进行以下操作：

- 按 为图片添加滤镜效果。
- 按 为图片添加边框。
- 按 。
  - 按**剪裁**调整图片大小。
  - 按**拉直**拉伸图片。
  - 按**旋转**旋转图片。
  - 按**镜像**对称的翻转图片。
  - 按 **Draw** 绘制图片。
- 按 调节图片曝光度、对比度和饱和度等。

6. 按**保存**保存操作。

说明 菜单键和导航健将在 5 秒内自动隐藏，你可以按触摸屏再次显示。

设置壁纸

将图片设置为壁纸：

1. 预览图片（请参阅查看图片/视频）。



2. 按 。

触摸屏显示如下：



3. 按**将图片设置为**。



4. 进行以下任意操作。
   - 按 **Wallpaper** 然后按**设置壁纸**，将图片设置为话机壁纸。
   - 按 **Exp Background** 然后按 **Set as exp background**，将图片设置为扩展台壁纸。

说明 菜单键和导航健将在 5 秒内自动隐藏，你可以按触摸屏再次显示。

打印图片

打印图片：

1. 预览图片（请参阅查看图片/视频）。



2. 按 。

   触摸屏显示如下：



3. 按**打印**。

   打印图片前，请确保你已连接上网络打印机。想要了解更多信息，请参阅打印机厂商提供的文档。

查看图片/视频详细信息

查看图片和视频详细信息的操作步骤相同，下面以查看图片详细信息为例进行介绍。

查看图片详细信息：

1. 预览图片（请参阅查看图片/视频）。



2. 按 。

   触摸屏显示如下：



3. 按**详细信息**。

4. 按**关闭**关闭该窗口。

删除图片/视频

删除图片和视频的操作步骤相同，下面以删除图片为例进行介绍。

删除图片：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**图库**。
3. 按相应的图片相册。
4. 你可以进行以下操作：
   - 长按一张图片。

     按其他图片。
   - 按 然后按**选择条目**。

按相应的图片。



你也可以按**选中了 n 项**（n 代表选中的图片个数）然后按**全选**，选择所有图片。



5. 按 删除选中的图片。

触摸屏提示“要删除所选内容吗？”。



6. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

共享图片/视频

你可以通过蓝牙或电子邮件将图片/视频分享给其他设备。通过蓝牙分享文件前，请确保该蓝牙设备对其他设备可见。

分享图片和视频的步骤相同，下面以分享图片为例进行介绍。

通过蓝牙共享图片：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**图库**。
3. 按相应的图片相册。
4. 进行以下操作：
   - 长按一张图片。

     按其他图片。
   - 按 然后按**选择条目**。

     按相应的图片。



你也可以按**选中了 n 项**（n 代表选中的图片个数）然后按**全选**，选择所有图片。



5. 按 。



6. 按**蓝牙**。

话机自动搜索并列出附近可用的蓝牙设备。

如果触摸屏没有显示可用的蓝牙设备，按 然后按**刷新**搜索蓝牙设备。



说明 如果话机没有开启蓝牙，触摸屏将提示“要使用蓝牙服务，您需要先开启蓝牙。要现在开启蓝牙吗？”。按**开启**开启蓝牙。

7. 按相应的蓝牙设备。

   触摸屏提示“正在向“xxx”发送 n 个文件”（n 代表分享的文件个数）。



8. 在该蓝牙设备上接收文件。

   文件传输成功后，通知中心提示“蓝牙共享：已发送文件 n 个成功，n 个失败”（n 代表传输成功或失败的文件个数）。

   你可以按该通知查看图片的详细信息。

通过电子邮件共享文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**图库**。
3. 按相应的图片相册。
4. 进行以下操作：
   - 长按一张图片。

     按其他图片。

- 按 然后按**选择条目**。

  按相应的图片。



你也可以按**选中了 n 项**（n 代表选中的图片个数）然后按**全选**，选择所有图片。



5. 按 。



6. 按**电子邮件**。

7. （可选项）注册一个账号（请参阅添加 APP 账号）。
8. 编辑邮件。
9. 在**收件人**区域输入收件人邮箱地址。
10. （可选项）在**主题**区域输入邮件主题内容。



11. 按 发送邮件。

    图片以附件的形式传送。附件的文件大小必须小于 5M。

录音机

通过**录音机**，你可以进行录音和管理录音文件。在录制期间，你可以标记特定的时刻，以便后续可以快速找到该部分内容并收听。一次最多只能录制 12 个小时。录音文件命名由“record@”前缀、日期和时间组成。例如 record@20161212-092310 表示 2016 年 12 月 12 日，9 时 23 分 10 秒录制的文件。

录音文件默认存储在内置 SD 卡中。话机连接上 U 盘后，录音文件会优先存储到 U 盘中。

说明 录制的音频保存成 amr 格式。你可以在话机或其他能够播放 amr 文件的应用程序播放录音文件。

录音

录制音频：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**录音机**。



3. 按 开始录音。
4. 你可以进行以下操作：
   - 按 暂停录制，然后按 继续录制。



   - 按 标记 设置标记。



图标变成

,数字会随着标记数增长。播放录音文件时，该位置会出现红色标识。

5. 按 停止录制并保存文件，或按 取消录制。

录音文件会自动显示到右边的列表中。

管理录音文件

通过**录音机**，你可以播放、删除或重命名录音文件。

播放录音文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**录音机**。

录音文件以列表形式显示。



3. 按相应录音文件前的 播放录音。

播放过程中，你可以做如下操作：

- 按 暂停播放。

  按 继续播放。
- 拖动播放进度条可快进或快退。
- 按 调节麦克风音量。

- 按 停止播放。



删除录音文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**录音机**。

   录音文件以列表形式显示。



3. 按相应录音文件后的 。



4. 按**删除**删除录音文件。

触摸屏提示“是否删除”。



5. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

你可以按触摸屏右上角的 删除所有录音文件。

重命名录音文件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**录音机**。

录音文件以列表形式显示。



3. 按相应录音文件后的 。
4. 按**重命名**。



5. 输入相应的文件名。
6. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

电子邮件

通过**电子邮件**，你可以添加个人或企业邮件账号，并发送/接收该账号的邮件。在添加电子邮件之前，你需要先配置你的邮件账号类型。

添加邮件账号

首次打开**电子邮件**时，话机会出现一个向导引导你添加一个邮件账号。

添加邮件账号：

1. 进行以下任意操作：
   - 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

按 打开**电子邮件**。

- 向左/右滑动屏幕到第三个屏幕界面。

  按电子邮件小部件。

2. 按步骤添加账号，请参阅添加 APP 账号。

发送邮件

发送邮件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**电子邮件**。



3. 按 。



4. 编辑邮件。
5. 在**收件人**区域输入收件人邮箱地址。
6. （可选项）在**主题**区域输入邮件主题内容。
7. （可选项）按 然后按添加附件。

   附件的文件大小必须小于 5M。



8. 按 发送邮件。

查看邮件

话机在接收到邮件时会响通知音，并且会在通知中心显示一条收到新邮件的通知。你可以按该通知查看邮件。

查看邮件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**电子邮件**。

如果你要查看的邮件不在收件箱中，你可以按触摸屏左上角的 选择该邮件所在的文件夹。



3. 按相应的邮件进行查看。

删除邮件

删除邮件：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**电子邮件**。

   如果你要删除的邮件不在收件箱中，你可以按触摸屏左上角的 选择该邮件所在的文件夹。



3. 长按相应的邮件。



4. 按触摸屏右上角的 删除邮件。



你可以按取消撤销删除。

邮件设置

使用邮件设置：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**电子邮件**。

如果你要设置的邮件不在收件箱中，你可以按触摸屏左上角的选择该邮件所在的文件夹。



3. 进行以下操作：
   - 按 / 将邮件设置为已读或未读。
   - 按 然后按**打印**打印邮件。
   - 长按相应邮件。
     按 然后按**加注星标**给邮件添加星标。

多账号

话机支持多个邮件账号。

添加账号：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**电子邮件**。
3. 按触摸屏左上角的。



4. 按**设置**->**添加帐户**。

   触摸屏显示添加账号向导。想要了解更多信息，请参阅第 158 页的添加 APP 账号。

账号添加成功后，触摸屏显示如下：



你可以按触摸屏左下角的 切换不同邮件账号。

电子邮件小部件

在使用电子邮件小部件前，你需要先添加一个邮件账号。想要了解更多信息，请参阅第 158 页的添加 APP 账号。

添加邮件账号后，你可以选择在小部件中显示哪个文件夹下的邮件。如果想要显示不同文件夹下的邮件，你需要添加多个小部件。

使用电子邮件小部件：

1. 向左/右滑动屏幕到第三个屏幕界面。



2. 按电子邮件小部件。

3. 如果添加了多个账号，按相应的账号。



4. 按要显示在小部件中的文件夹。

   如果按**收件箱**，触摸屏显示如下：



你可以向上或向下拖动邮件列表查看所有邮件，按相应的邮件进行查看。你也可以按小部件右上角的 编辑并发送邮件。

通过邮件发送文件

你可以打开**图库**或**文件管理器**，通过电子邮件将图片、视频或音频文件以附件的形式发送给其他账号。想要了解更多信息，请参阅第 173 页的共享文件和第 187 页的共享图片/视频。

浏览器

浏览器的使用方法类似于 PC 端的 WEB 浏览器，浏览网页，设置书签，设置主页，清除历史等操作基本相同。默认主页是 Yealink 官网。

浏览网页

浏览网页：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**浏览器**。



3. 在地址栏中输入网址。

   话机将自动搜索并列出类似的网站。



4. 按相应的选项或输入完整的网址，然后按屏幕键盘上的 **Go** 浏览该网页。
5. 你可以进行以下操作：
   - 向上或向下滑动触摸屏，查看网页。
   - 放大或缩小网页页面。

管理书签

你可以将常用的网址设置为书签，方便快速访问。

添加一个书签：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**浏览器**。



3. 浏览你想要添加为书签的网页。
4. 按 。



5. 输入书签信息。
6. 按**确定**保存操作。

该网页成功添加至**书签**列表。

打开书签：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 查看**书签**列表。

话机上默认已有预设的书签。



4. 按相应的书签进行浏览。

编辑书签：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 查看**书签**列表。

   话机上默认已有预设的书签。

4. 长按相应的书签。



5. 在弹出的选项框中选择**编辑书签**。

6. 编辑书签。



7. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

删除书签：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 查看**书签**列表。

   话机上默认已有预设的书签。
4. 长按你想要删除的书签。
5. 在弹出的选项框中选择**删除书签**。
6. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

设置主页

你可以将最常访问的网页设置为主页，以便每次打开浏览器即可直接浏览该网页。

设置主页：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 。



4. 按**设置**->**常规**->**设置主页**。

5. 在弹出的选项框中，按要设为主页的网页。

你也可以通过在**书签**列表中长按要设置为主页的网页然后按**设置为主页**，将该网页设置为主页。

清除历史记录

你可以定期地清除历史浏览记录，以保护您的隐私并防止信息泄露。

清楚历史记录：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 。



4. 按**设置->隐私和安全->清除历史记录**。

触摸屏提示“要删除浏览器导航历史记录吗？”。



5. 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

修改浏览器设置

修改浏览器设置：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**浏览器**。



3. 按 。
4. 按**设置**。
5. 根据需求自定义浏览器设置。

日历

通过**日历**，你可以创建、修改、查看和同步日历账号的活动。

添加日历账号

在创建活动前，你需要先添加一个账号。如果你已添加了邮件账号，可以跳过此步骤。

添加日历账号：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**日历**。



3. 按 。



4. 按添加帐户。
5. 按步骤添加账号，请参阅添加 APP 账号。

创建活动

创建活动：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**日历**。



3. 按相应的日期。
4. 按 。

5. 编辑活动信息
6. 按**完成**保存操作或**取消**取消操作。

查看活动

如果你已经添加了活动，你可以打开**日历**查看活动时间及其他信息。

查看活动：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**日历**。



3. （可选项）按触摸屏左上角的 2016年12月 。



按**日/周/月/日程**，以不同的视图查看日历。

日程视图中，创建的所有活动以列表形式显示。你可以按**触摸可查看 xx 年 xx 月 xx 日之前的活动**或**触摸可查看 xx 年 xx 月 xx 日之后的活动**查看所有活动。

修改日历设置

修改日历设置：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**日历**。



3. 按 。



4. 按**设置**。
5. 根据需求自定义日历设置。

计算器

通过**计算器**，你可以执行简单或复杂的计算。

使用计算器：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

2. 按 打开**计算器**。

时钟

通过**时钟**，你可以设置闹钟、查看其他地区的时间、计时和设置定时器。

闹钟

设置闹钟：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按触摸屏左上角的 。



3. 按 。



4. 设置闹钟时间。
5. 按**确定**。

   触摸屏将显示设置好的闹钟。



6. 按**标签**然后在**标签**区域中输入相应的标签名称。
7. 按**重复**单选框然后按闹钟重复的日期。
8. 按 然后选择一个闹钟铃声。

说明 如果时间格式设置成 12 小时制，当设置闹钟时间时你需要选择上午或者下午。想要了解更多关于时间格式的信息，请参阅第 64 页的时间和日期。

编辑闹钟：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按触摸屏左上角的 。

3. 向上或向下拖动闹钟列表查看所有闹钟。
4. 选择相应的闹钟。
5. 按相应的选项编辑闹钟。

删除闹钟：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按触摸屏左上角的 。

3. 选择相应的闹钟。
4. 按闹钟左下角的 删除闹钟。

   你可以按**撤销**撤销删除。

设置闹钟响铃方式：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按触摸屏左上角的 。
3. 按 然后按**设置**。
4. 你可以进行以下操作
   - 按**闹铃时长**区域，在弹出的选项框中按相应的闹铃持续时间。超过指定时间后，闹钟会自动停止。
   - 按**暂停时长**区域，在弹出的选项框中按闹钟暂停的时间。
   - 按**闹钟音量**区域，拖动闹钟音量条调节闹铃音量。
   - 按**音量按钮**区域，然后选择当响闹铃时音量键的作用。
     - **暂停**：话机响闹铃时，按 将暂停闹钟。
     - **关闭**：话机响闹铃时，按 将关闭闹钟。
     - **不进行任何操作**：话机响闹铃时，按 不进行任何操作。

时钟

添加全球其他城市的时钟：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。

   触摸屏显示当前的日期和时间。



2. 按 。



3. 向上或向下拖动城市列表查看所有城市。
4. 按相应城市前的复选框。
5. 按 ◁ 返回时钟设置界面。

触摸屏显示添加的城市时钟。



设置时钟的显示方式：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按 ⋮ 然后按**设置**。
3. 你可以进行以下操作。
   - 按**样式**区域。

     在弹出的选项框中按**指针**或**数字**。
   - 选中**自动显示家中时间**单选框。
     - 按**家中时间**区域。

       在弹出的选项框中按相应的家中时区。

计时器

设置计时器：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按 。



3. 输入相应的时间。

   你可以按 删除输入的时间。

4. 按 。



开始计时时，你可以进行以下操作：

- 按 +1' 额外添加 1 分钟。
- 按 暂停计时器，你可以进行以下操作：
  - 按 恢复计时器。
  - 按 重新开始计时。
- 按 删除当前计时器。

时间到时，定时器将发出提示音。你可以按 停止计时器。

秒表

设置秒表：

1. 按主屏幕上的数字时钟小部件。



2. 按 。



3. 按 开始秒表。
4. 你可以进行以下操作：
   - 按 暂停秒表。
     - 按 重置秒表。
     - 按 然后按电子邮件或蓝牙通过邮件或蓝牙发送记录。想要了解更多信息，请参阅第 122 页的通过蓝牙发送文件和第 203 页的通过邮件发送文件。
   - 在秒表运行时，按 添加圈数。



基本功能

SIP-T56A IP 话机使用起来和传统话机一样简单方便。你可以使用拨打电话、接听来电、转接来电或者召开电话会议等基本功能。

本章介绍 SIP-T56A IP 话机的基本功能，包含以下内容：

- 拨打电话
- 接听来电
- 结束通话
- 通话中的操作
- 重拨
- 去电匹配近期呼叫
- 自动应答
- 自动重拨
- 呼叫完成
- 回拨
- 静音
- 通话保持/恢复
- 免打扰
- 呼叫转移
- 通话转接
- 呼叫等待
- 会议
- 通话驻留
- 呼叫截答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒接

想要获取更多信息和帮助，请联系你的系统管理员。

拨打电话

你可以使用以下三种方式拨打电话：

- 手柄
- 免提
- 耳麦

你可以先拨号，然后选择与对方通话的方式。

你也可以从历史记录、本地联系人或远程地址簿中搜索联系人，再呼叫搜索到的联系人。想要了解更多信息，请参阅第 79 页的电话簿管理和第 101 页的历史记录管理。

在通话过程中，你可以按免提键、耳麦键或拿起手柄切换通话模式。

触摸屏可以显示通话的持续时间、远端的信息（姓名或者号码）。如下图所示：与“Jerry”（电话号码：1039）的通话已经持续 6 秒。



使用手柄拨打电话：

1. 拿起手柄。
2. 输入联系人的电话号码。

   你也可以按屏幕键盘输入号码，按 显示屏幕键盘。



3. 按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。

默认情况下，#键作为呼出键。你可以设置*键作为呼出键或者设置两者都不作为呼出键。想要了解更多信息，请参阅第 67 页的呼出键。

你也可以在拿起手柄后，按 或 查找相应的联系人，按要呼出的联系人进行拨号。

说明

你可以在话机上直接呼出 SIP URI 或者 IP 地址。从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面，然后按**设置**->**状态**键，查看话机的 IP 地址。SIP URI 和 IP 地址的最长字符为 32 位，例如：SIP URI：2210@sip.com，IP：192.168.1.15。

话机可能不支持 IP 直拨。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

使用免提拨打电话：

使用下述任意一种方式：

- 当手柄处于挂机状态时，按 或按账号键进入拨号界面。
  输入联系人的电话号码。
  按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。
- 当手柄处于挂机状态时，输入联系人的电话号码。
  按 ，#SEND 或触摸屏上的**发送**。

使用耳麦拨打电话：

使用下述任意一种方式：

- 连接好耳麦，按 激活耳麦模式。
  按账号键进入拨号界面。
  输入联系人的电话号码。
  按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。
- 连接好耳麦，按 激活耳麦模式。
  输入联系人的电话号码。
  按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。

说明

若需长时间使用耳麦模式的用户，请参阅第 108 页的耳麦优先。

SIP-T56A IP 话机能够同时处理多路通话。但是，在任何时间只有一路通话处于活跃状态，其他通话处于保持状态。SIP-T56A IP 话机最多能同时处理 50 路通话。

拨打多路电话：

你可以使用 SIP-T56A IP 话机进行多路通话。在通话过程中新呼出一个号码。

在通话过程中使用下述任意一种方式：

- 按账号键，当前通话处于保持状态。

输入联系人的电话号码。

按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。

- 按 HOLD 或按**保持**软键。

当前通话处于保持状态。

按**新呼出**软键。

输入联系人的电话号码。

按 #SEND 或触摸屏上的**发送**。

你可以按相应的通话线路，再按**恢复**软键恢复所选的通话。

说明 如果话机注册了多个账号，在话机处于待机或通话状态时，可以通过按账号键选择相应的账号拨打电话。

接听来电

当话机处于待机状态时，你可以使用下述三种方式接听来电：

- 手柄
- 免提
- 耳麦

说明 你可以按**拒绝**软键忽略来电，也可以激活免打扰模式，忽略所有来电。想要了解更多信息，请参阅第 242 页的免打扰。

你可以按**转移**软键，将来电转移给其他人。想要了解更多信息，请参阅第 246 页的呼叫转移。

话机待机时接听来电

在话机待机时收到来电，话机的触摸屏会显示呼叫方的号码。

使用手柄接听来电：

1. 拿起手柄。

使用免提接听来电：

使用下述任意一种方式：

- 按 。
- 在手柄挂机和耳麦模式未激活时，按**应答**软键。
- 在手柄挂机和耳麦模式未激活时，按账号键。

使用耳麦接听来电：

使用下述任意一种方式：

- 按 。
- 在耳麦模式激活后，按**应答**软键。
- 在耳麦模式激活后，按账号键。

话机正在通话时接听来电

如果你正处于通话状态，收到新的来电，使用下述方式接听来电：



- 按**应答**软键。
- 按来电窗口。

  按**应答**。



接听新来电之后，当前通话处于保持状态。

结束通话

使用下述任意一种方式：

- 如果你正在使用手柄接听来电，按**结束通话**软键或放回手柄。
- 如果你正在使用耳麦接听来电，按**结束通话**软键。
- 如果你正在使用免提接听来电，按 或按**结束通话**软键。

说明 要结束保持的通话，可以按**结束通话**软键直接结束通话或先按**恢复**软键恢复保持的通话，再结束通话。

通话中的操作

在通话中，你可以退出通话界面，打开相应的应用查看日程安排或查看邮件等。待查看完成后，返回通话界面。

在通话中，以下操作时不被允许的：

- 使用**录音机**录音
- 播放音频/视频

退出通话界面

通话中退出通话界面：



1. 按 , , 或 退出通话界面。

触摸屏显示如下：

返回通话界面

返回通话界面：

- 按 。
- 按浮窗。
- 按触摸屏上方的**返回通话**。

重拨

重拨最后一次呼出的号码：

1. 在话机处于待机状态时，按两次 。
   话机将自动呼出最后一次拨打的号码。

重拨任意的已拨电话：

1. 在话机处于待机状态时，按 。
2. 在已拨号码列表里按要呼出的号码。

去电匹配近期呼叫

你可以启用去电匹配近期呼叫功能，当话机处于预拨号界面，触摸屏将自动显示已拨号码列表。方便你快速的从已拨号码中搜索和拨号。

通过网页界面设置去电匹配近期呼叫功能：

1. 点击**联系人**-〉**设置**。
2. 在**去电匹配近期呼叫**下拉框中选择**启用**。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置去电匹配近期呼叫功能。

查看话机在预拨号界面显示的已拨列表：

1. 按免提键、账号键或拿起手柄。

   话机触摸屏自动显示已拨号码列表。



2. 在已拨号码列表中向上或向下拖动查看已拨信息。

   你也可以输入联系人姓名或者号码的任意或全部字符，搜索已拨号码。



自动应答

你可以为某个账号启用自动应答功能，当该账号上收到来电时，话机将会自动接听来电。

通过话机界面启用自动应答：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**自动应答**。

3. 按相应账号所在区域中的**开启**单选框。

4. 按 保存操作或 取消操作。

   触摸屏上出现自动应答的图标 。

你也可以从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**自动应答**。

通过网页界面启用自动应答，界面路径：账号-〉基础。

说明 当话机处于通话状态，收到新来电时，不会自动应答。

自动重拨

你可以启用自动重拨功能。在话机呼叫失败后，话机触摸屏会出现自动重拨的提示。你也可以设置自动重拨的时间间隔和自动重拨的次数。

通过话机界面启用自动重拨：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**自动重拨**。
3. 按**自动重拨**区域中的**开启**单选框。

4. 在**重拨间隔**区域中输入相应的值（单位：秒）。

   默认值为“10”。

5. 在**重拨次数**区域中输入相应的值。

   默认值为“10”。

6. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置自动重拨，界面路径：功能-〉基本信息。

使用自动重拨功能：

当话机呼叫失败时，话机触摸屏提示如下：



1. 按**确定**软键激活自动重拨功能。

话机触摸屏提示如下：



2. 按**确定**软键或等待一段时间（重拨间隔时间），话机将重新呼出号码。

   话机将会按照设置的自动重拨次数拨打被叫用户。

呼叫完成

你可以启用呼叫完成功能。当呼叫处于忙碌状态的用户时，如果启用呼叫完成功能，一旦被叫用户转为待机状态，服务器将会通知话机进行重拨。

通过话机界面启用呼叫完成：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**呼叫完成**。
3. 按**呼叫完成**区域中的**开启**单选框。

4. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置呼叫完成功能，界面路径：功能->基本信息。

使用呼叫完成功能：

当被叫用户处于忙碌状态时,主叫方的话机触摸屏提示如下：

1. 按**确定**激活呼叫完成功能。

当被叫用户转为空闲状态时，主叫方的话机触摸屏提示如下：

1. 按**确定**，话机将重新呼出号码。

说明 不是所有的服务器都支持呼叫完成功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

回拨

你可以通过按回拨键，让话机呼出最后一次来电的号码。

通过话机界面设置回拨键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。

5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。
6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**回拨**。
8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 按 保存操作或 取消操作。

你也可以在话机待机时，按触摸屏上 设置回拨键。

通过网页界面设置回拨键，界面路径：可编程按键-》账号键。

静音

你可以在通话过程中启用静音模式，关闭话机的麦克风，使对方将听不到你的声音。正常情况下，静音模式随着通话的结束自动关闭。你也可以在任何界面（例如空闲界面）开启保持静音功能，在来电接听时自动将本地静音，如果通话过程中没有解除静音，持续静音模式不会随着通话的结束而自动解除。

在所有的通话模式下（手柄、耳麦或免提）都可以启用静音模式。

开启通话静音：

1. 在通话中，按 。

   静音键的 LED 灯红色常亮，触摸屏显示如下：



取消通话静音：

1. 再次按 取消静音。

通话保持/恢复

你可以将一路通话置于保持状态。在任何情况下，话机只能有一路通话处于活动状态。当话机接听新来电时，当前通话将被置于保持状态。被保持方在等候时可能听到来自服务器发送的音乐。

通话保持：

1. 在通话中，按 或按**保持**软键。

   触摸屏显示如下：



话机每隔 30 秒会发出“嘟嘟”的提示音，提醒你有通话处于保持状态。

恢复一路保持的通话：

1. 按 或**恢复**软键。

恢复多路保持的通话：

如果有多路通话处于保持状态，进行以下操作：

- 按要恢复的通话，按**恢复**软键。
- 按要恢复的通话，然后按相应账号键恢复被保持的通话。

免打扰

你可以激活免打扰模式，使话机自动拒接来电，并发送忙音。话机触摸屏会提示“n 新未接来电”（n 表示未读来电的数量）消息，被叫用户会接收到忙碌消息。当话机处于免打扰模式，所有的通话将被记录到未接来电列表里。

说明

只有开启了未接来电记录功能才会显示提示信息。通过网页界面设置未接来电记录功能，界面路径：**账号**->**基础**->**未接来电记录**。

通过服务器端设置的免打扰功能可能会覆盖话机本地的设置。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

你可以为话机激活或关闭免打扰模式，也可以为特定的账号或所有账号激活或关闭免打扰模式，免打扰模式有以下两种：

- **话机**（默认）：免打扰模式将应用到话机上的所有账号。
- **自定义**：可以为特定的账号或所有账号激活免打扰模式。

你可以设置鉴权号码，使话机在免打扰模式开启的情况下，仍可以接收鉴权号码的来电。

通过网页界面设置免打扰模式：

1. 点击**功能**-〉**呼叫转移 & 免打扰**。

2. 在**免打扰**区域下，选择**话机**或**自定义**模式。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置免打扰模式。

当免打扰模式为话机时，通过话机界面激活免打扰模式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**免打扰**。

   触摸屏上出现图标 。

   话机将自动拒接来电，触摸屏提示“n 新未接来电”（n 表示未读来电数量，例如：1 新未接来电）。

说明 在话机模式下同时启用免打扰模式和遇忙转移功能时，话机上的所有来电将被转移到遇忙转移设置的目标号码。想要了解更多关于遇忙转移的信息，请参阅第 246 页的呼叫转移。

当免打扰模式为自定义时，通过话机界面为特定的账号激活免打扰模式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**免打扰**。

   话机触摸屏显示账号列表：



2. 按相应的账号。
3. 按**免打扰开关**区域中的**开启**单选框。
4. （可选项）在**开启特征码**区域和**关闭特征码**区域中输入免打扰开启特征码和关闭特征码

5. 按 ✓ 保存操作。

如果默认的账号设置免打扰模式，话机液晶界面上出现图标，并且相应的账号图标变为。

如果非默认的账号设置免打扰模式，只有相应的账号图标变为。

如果所有的账号都开启免打扰模式，所有账号相应的图标变为，并且话机状态栏上出现图标 。

说明 在自定义模式下同时启用免打扰模式和遇忙转移功能时，相应账号上的所有来电将被转移到遇忙转移设置的目标号码。想要了解更多关于遇忙转移的信息，请参阅第 246 页的呼叫转移。

通过网页界面设置免打扰鉴权号码：

1. 点击**功能**-〉**呼叫转移 & 免打扰**。
2. 在**免打扰**区域下，在**紧急号码**下拉框中选择**启用**。
3. 在**免打扰鉴权号码**区域中，输入相应的号码。
   多个鉴权号码之间用英文字符“,”号隔开。

4. 点击**提交**保存操作。

当话机处于免打扰模式时，仍会收到免打扰鉴权号码的来电。

说明

你只能通过网页界面设置免打扰鉴权号码。

来电未接时，液晶界面默认弹出提示框。如果你想关闭此功能，请联系你的系统管理员。

话机模式下关闭免打扰功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**免打扰**。

自定义模式下关闭免打扰功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**免打扰**。
2. 按相应的账号。
3. 按**免打扰开关**区域中的**开启**单选框。
4. 按 ✓ 保存操作。

呼叫转移

你可以在话机上设置来电转移，将来电转移到指定的号码（静态转移）。也可以在话机响铃时，转移来电（动态转移）。

你可以将来电转移到国际号码。该功能默认启用。当话机开启呼叫转移功能时，不会转移转接鉴

权号码的来电。转接鉴权的号码不会记录在转移来电的通话记录里，此功能默认为关闭。

说明 当话机转移来电时，默认会弹出转移来电提示框。如果你想关闭该功能，请联系你的系统管理员。

静态转移

你可以配置三种呼叫转移类型：

无条件转移：话机的所有来电将被自动转移到预先指定的号码。

遇忙转移：当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。

无应答转移：当话机在设定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。

你可以为话机启用呼叫转移功能，也可以为特定的账号或所有账号启用呼叫转移功能，这取决于呼叫转移的模式。呼叫转移的模式描述如下：

话机（默认）**:** 呼叫转移功能将应用到话机上的所有账号。

自定义：你可以为特定的账号或所有账号启用呼叫转移功能。

通过网页界面设置呼叫转移模式：

1. 点击**功能**-〉**呼叫转移 & 免打扰。**
2. 在**呼叫转移**区域下，选择**话机**或**自定义**模式。

3. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置呼叫转移模式。

当呼叫转移模式设置为话机时，通过话机界面启用呼叫转移功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**呼叫转移**。
3. 选择相应的转移的类型。
4. 根据你的选择：

   a) 如果选择**无条件转移**：

      1) 按**无条件转移**区域中的**开启**单选框。
      2) 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。
      3) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入无条件转移的开启特征码和关闭特征码。

   b) 如果选择**遇忙转移**：

      1) 按**遇忙转移**区域中的**开启**单选框。
      2) 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。
      3) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入遇忙转移的开启特征码和关闭特征码。

c) 如果选择**无应答转移**：

1) 按**无应答转移**区域中的**开启**单选框。

2) 在**目标号码**区域中输入要转接到的号码。

3) 按**响铃时长**的下拉框并从中选择转接前等待的响铃时间（默认响铃时间为 12s）。

4) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入无应答转移的开启特征码和关闭特征码。

5. 按 保存操作或 取消操作。

呼叫转移功能开启后，触摸屏出现图标 。

你也可以从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**转移**，进入最近设置的转移类型的配置界面。如果是首次设置呼叫转移，按**转移**后默认进入**无条件转移**的配置界面。

当呼叫转移模式设置为自定义时，通过话机界面启用呼叫转移功能：

1. 使用下述任意一种方式：

- 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

  按**设置**-〉**功能**-〉**呼叫转移**。

- 在话机待机时按 。

- 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**转移**。

2. 按相应的账号。

3. 选择相应的呼叫转移的类型。
4. 根据你的选择：

a) 如果选择**无条件转移**：

1) 按**无条件转移**区域中的**开启**单选框。
2) 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。
3) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入无条件前转的开启特征码和关闭特征码。

你也可以为所有账号启用无条件转移功能。在为特定的账号启用无条件转移功能后，执行以下操作：

1) 按 然后按**所有线路**软键。

话机触摸屏提示“复制到所有账号？”。

2) 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

b) 如果选择**遇忙转移**：

1) 按**遇忙转移**区域中的**开启**单选框。

2) 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。

3) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入遇忙转移的开启特征码和关闭特征码。

你也可以为所有账号启用遇忙转移功能。在为特定的账号启用遇忙转移功能后，执行以下操作：

1) 按 然后按**所有线路**软键。

话机触摸屏提示“复制到所有账号？”。



2) 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

c) 如果选择**无应答转移**：

1) 按**无应答转移**区域中的**开启**单选框。

2) 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。

3) 按**响铃时长**的下拉框并从中选择转移前等待的响铃时间（默认响铃时间为 12s）。

4) (可选项)分别在**开启特征码**和**关闭特征码**区域中输入无应答转移的开启特征码和关闭特征码。

你也可以为所有账号启用无应答转移功能。在为特定的账号启用无应答转移功能后，执行以下操作：

1) 按 然后按**所有线路**软键。

话机触摸屏提示“复制到所有账号？”。



2) 按**确定**保存操作或**取消**取消操作。

5. 按 然后按保存保存操作。

如果默认的账号开启呼叫转移功能，相关的账号图标将会变为 ，话机屏幕界面的状态栏会出现图标 。

如果非默认的账号开启呼叫转移功能，只有相关的账号图标会变为。

如果所有的账号都开启免打扰模式，所有账号相应的图标变为，并且话机状态栏上出现图标。

如果配置了呼叫转移特征码，话机将会发送对应的特征码给服务器。例如，设置无条件转移开启特征码为*71（不同服务器的特征码有差异），转移目标号码为 1234，当你开启了无条件转移功能时，话机将发送*711234 给服务器，服务器端同步开启无条件转移功能。

通过网页界面设置呼叫转移功能，界面路径：功能-〉呼叫转移&免打扰。

说明

在**目标号码**区域中可以输入 SIP URI 或者 IP 地址。想要了解更多关于 SIP URI 和 IP 直拨的信息，请参阅第 228 页的拨打电话。

呼叫转移的设置可能会被服务器端的设置所覆盖。不同服务器的呼叫转移功能的开启特征码和关闭特征码会有所不同。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过网页界面设置转接鉴权号码：

1. 点击**功能-〉呼叫转移 & 免打扰。**
2. 在**呼叫转移**区域下，在**转接紧急呼叫号码**下拉框中选择**启用。**

3. 在**转接鉴权号码**区域中，输入相应的号码。

   多个鉴权号码之间用“,”号隔开。

4. 点击**提交**保存操作。

   当话机开启呼叫转移功能时，不会转移转接鉴权号码的来电。

说明 你只能通过网页界面设置转接鉴权号码。

当呼叫转移模式设置为话机时，通过话机界面禁用呼叫转移功能：

使用下述任意一种方式：

- 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

  按**设置**->**功能**->**呼叫转移**。

  按要禁用的呼叫转移类型。

  按该转移类型的**关闭**单选框。

  按 保存操作。

- 在话机待机时按 。
- 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**转移**。

当呼叫转移模式设置为自定义时，通过话机界面为特定的账号禁用呼叫转移功能：

1. 使用下述任意一种方式：

   - 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。

     按**设置**->**功能**->**呼叫转移**。

   - 在话机待机时，按 。
   - 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**转移**。

2. 按要禁用呼叫转移功能的账号。
3. 按要禁用的呼叫转移类型。
4. 按该转移类型的**关闭**单选框。
5. 按 保存操作。

动态转移

动态转移来电到另一方：

1. 当话机响铃时，按**转移**软键。

2. 输入要转移到的号码。
3. 按 或按**转移**。

通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

- **盲转**：不需要和对方协商，直接将通话转接给对方。
- **半咨询转**：当听到回铃音后，将通话转接给对方。
- **咨询转**：当对方接听来电并进行咨询后，将通话转接给对方。

盲转

在进行盲转之前（除非你使用拨号的方式），请确保可编程按键触发转接设置为**盲转**。想要了解更多关于配置可编程按键触发转接的信息，请参阅第 279 页的可编程按键触发转接模式。

进行盲转：

1. 在通话过程中，按 或按**通话转接**软键。

2. 使用下述任意一种方式：

- 输入要转接到的号码。

  按 #SEND 完成通话转接。

- 输入要转接到的号码。

  按**通话转接**。

触摸屏弹出选项框，提示如下：

按**通话转接**完成转接。（如果你在大约 5 秒内没有按**通话转接**，号码将自动呼出。）

- 按 ，选择**本地联系人**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。
- 按 ，选择**远程地址簿**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。（远程地址簿需要事先配置，请参阅第 96 页的远程地址簿了解更多信息。）
- 按 ，选择要转接到的记录，点击相应的记录呼出号码。

当前通话连接到转接的号码上。

便捷地进行盲转：

- 当快速拨号键或 BLF 键中**账号 ID** 区域指定的线路上有一路通话时，将远端通话窗口拖动到快速拨号键或 BLF 键的区域上。



通话被盲转道快速拨号键或 BLF 键中**值**区域指定的分机号码上。

- 请确保话机至少有一路通话处于活跃状态，一路或多路通话处于保持状态，拖动远端通话窗口到另一个远端通话窗口上。



触摸屏弹出选项框，提示如下：

按通话转接。

当前活跃的通话被盲转到保持方上。

半咨询转

在进行半咨询转之前（除非你使用拨号的方式），请确保可编程按键触发转接设置为**新呼出**或者**咨询转**。想要了解更多关于配置可编程按键触发转接的信息，请参阅第 279 页的可编程按键触发转接模式。

进行半咨询转：

1. 在通话过程中，按 或按**通话转接**软键。
2. 使用下述任意一种方式：
   - 输入要转接到的号码。
     按 呼出号码。
   - 输入要转接到的号码。
     按**通话转接**。触摸屏弹出选项框，按**发送**呼出号码。（如果你在大约 5 秒内没有按**发送**，号码将自动呼出。）

   - 按 ，选择**本地联系人**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。
   - 按 ，选择**远程地址簿**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。（远程地址簿需要事先配置，请参阅第 96 页的远程地址簿了解更多信息。）
   - 按 ，选择要转接到的记录，点击相应的记录呼出号码。
3. 在听到回铃音后，按 或按**通话转接**软键完成通话转接。

咨询转

在进行咨询转之前（除非你使用拨号的方式），请确保可编程按键触发转接设置为**新呼出**或者**咨询转**。想要了解更多关于配置可编程按键触发转接的信息，请参阅第 279 页的可编程按键触发转接模式。

进行咨询转：

1. 在通话过程中，按 或按**通话转接**软键。

2. 使用下述任意一种方式：

   - 输入要转接到的号码。
     按 #SEND 呼出号码。
   - 输入要转接到的号码。
     按**通话转接**。触摸屏弹出选项框，按**发送**呼出号码。（如果你在大约 5 秒内没有按**发送**，号码将自动呼出。）
   - 按 ，选择**本地联系人**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。
   - 按 ，选择**远程地址簿**，搜索要转接到的联系人，点击相应的联系人呼出号码。（远程地址簿需要事先配置，请参阅第 96 页的远程地址簿了解更多信息。）
   - 按 ，选择要转接到的记录，点击相应的记录呼出号码。

3. 当对方接听来电并进行咨询后，按 或按**话转接**软键完成通话转接。
   如果你当前使用手柄进行通话，你可以通过放回手柄完成转接，通过按**取消**软键取消转接。

呼叫等待

你可以为话机启用或关闭呼叫等待功能。如果启用呼叫等待功能，你可以在通话过程中，接听新的来电，否则在通话过程中，新的来电将被自动拒接，并提示忙音。你也可以启用呼叫等待提示音功能，当你在通话中收到新的来电，话机会响“嘟嘟”的提示音。

通过话机界面启用呼叫等待：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**呼叫等待**。
3. 按**呼叫等待**区域中的**开启**单选框。
4. 按**播放提示音**区域中的**开启**单选框。
5. (可选项)在**开启特征码**区域中输入呼叫等待的开启特征码。
6. (可选项)在**关闭特征码**区域中输入呼叫等待的关闭特征码。

呼叫等待特征码配置后，话机将向服务器发送对应的特征码开启或关闭服务器的呼叫等待功能。不同的服务器的特征码不同。

7. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置呼叫等待功能，界面路径：功能-》基本信息。

会议

你可以使用本地会议功能召开三方电话会议，通过按**会议**软键将两路独立的通话加入会议。SIP-T56A IP 话机也支持网络会议功能。在会议通话中，你可以对会议成员进行管理和操作，你可以在会议通话界面使用静音、保持或拆分会议成员。

说明 不是所有的服务器都支持网络会议功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

本地会议

SIP-T56A IP 话机默认支持本地五方会议（包括会议创建方）。本地会议是话机默认的会议类型。

创建本地会议：

1. 与第一方建立通话。
2. 按**会议**软键，开始创建会议。

   与第一方的通话处于保持状态。
3. 输入第二方的号码，按 或按**会议**。

4. 当第二方接听来电后，再次按**会议**软键，开始三方会议。



将多路通话加入会议：

1. 建立会议前，请确保话机至少有一路通话处于活跃状态，一路或多路通话处于保持状态（相同线路或不同线路都可以）。
2. 使用以下任意一种操作：
   - 拖动一个远端通话窗口到另一个远端通话窗口上。



触摸屏显示如下：



按**会议**。

- 按远端通话窗口，确保该路通话处于活跃状态。

按**会议**软键。



按左侧选择被保持的通话加入会议。



3. 重复步骤 2，将更多通话加入会议。

在会议中，可以进行以下操作：

- 按 或按**保持**软键使会议处于保持状态。
- 按**会议**软键新起一路呼叫。
- 按**拆分**软键将会议拆分成多路独立的通话。
- 按 键关闭话机麦克风。其它成员能听到对方的声音，但是无法听到你的声音。
- 按**结束通话**软键结束会议。
- 长按视频图像窗口。

  触摸屏弹出选项框，提示如下：



  你可以进行如下操作：

  - 按**对端静音**禁止该成员发言。该成员可以听到会议内容，但是其他成员无法听到该成员的声音。
  - 按**移除**将该成员移除。

- 按**取消**或关闭选项框。

网络会议

SIP-T56A IP 话机的网络会议功能支持召开三方以上的电话会议。这个会议可以是语音会议，视频会议或者语音和视频混合会议。

这个功能允许你进行以下操作：

- 将多路通话加入会议
- 邀请新成员加入正在进行的会议

要使用该功能，请先咨询你的系统管理员获取网络会议的 URI。

说明 不是所有的服务器都支持网络会议功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过网页界面配置网络会议：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择对应的账号。
3. 在**会议类型**下拉框中选择**网络会议**。
4. 在**会议 URI** 区域中输入网络会议的 URI（例如，conference@example.com）。



5. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置网络会议。

创建网络会议：

1. 与第一方建立通话。
2. 按**会议**软键，开始创建会议。

   与第一方的通话处于保持状态。
3. 输入第二方号码，按 或按**会议**。
4. 当第二方接听来电后，再次按**会议**软键，开始三方会议。
5. 按**会议**软键。

   当前会议处于保持状态。
6. 输入新的号码，按 或按**发送**。
7. 当新的成员接听来电后，按**会议**软键将新成员加入会议。
8. 重复第 5-7 步，将所有成员加入会议。

创建多方会议的方式可能会因服务器的不同而有所不同。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

通话驻留

你可以使用通话驻留功能驻留当前的通话，然后在另一台话机（例如：在另一间办公室或会议室的话机）上恢复驻留的通话。在通话过程中，你可以按**通话驻留**软键或通话驻留键（已配置）驻留当前的通话。当驻留通话成功后，驻留的话机上可以听到到语音提示。你可以在另一台话机上按**取回驻留**或取回驻留键（已配置）取回驻留的通话。如果驻留的通话在服务器指定的时间内没有被取回，通话会回拨驻留的话机。

说明 不是所有的服务器都支持通话驻留功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

话机支持两种通话驻留方式：

- **特征码方式**：通过拨打通话驻留特征码将通话驻留在本地或指定的号码上，然后拨打取回驻留特征码取回驻留在本地或指定号码上的通话。
- **通话转接方式**：通过通话转接驻留号码（驻留特征码）的方式将通话驻留在服务器指定的位置，然后通过拨打取回驻留特征码的方式从指定的位置上取回驻留的通话。

你可以提前设置通话驻留特征码和取回驻留特征码。你也可以提前配置好通话驻留键和取回驻留键，想要了解更多信息，请参阅第 123 页的可编程按键。

说明 通话驻留特征码和取回通话特征码要在服务器上预先配置。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

特征码方式

通过网页界面设置特征码方式：

1. 点击**功能**->**Pick up & Park**。

2. 在**驻留方式**下拉框中选择**特征码**。
3. 在**通话驻留**下拉框中选择**启用**。

   选择**启用**之后，通话时会显示**通话驻留**软键，拨号界面会显示**取回驻留**软键。
4. （可选项）在**通话驻留**区域中输入通话驻留特征码。

   如果已配置通话驻留键，该配置同样适用于通话驻留键。
5. （可选项）在**取回驻留**区域中输入取回驻留特征码。

   如果已配置取回驻留键，该配置同样适用于取回驻留键。

6. 点击**提交**保存操作。

说明

如果**通话驻留**软键和**驻留取回**没有在液晶屏上出现，请你在网页界面上的**自定义软键**区域中选择**禁用**，界面路径：**设置->软键设置**。

使用特征码方式驻留通话：

1. 向左滑动软件区域，按**通话驻留**软键。

   话机将自动呼出通话驻留特征码，如下所示：



2. 你可以使用如下方式：

   a) 将通话驻留到本地。

      1) 按 #SEND 。

         通话驻留成功时，驻留话机上会有语音提示驻留成功。

   b) 将通话驻留到指定的号码。

      1) 输入要驻留的号码（例如：4605）。

      2) 按 OK 或 #SEND 。

         通话驻留成功时，驻留话机上会有语音提示驻留成功。通话被驻留到指定的号码上。

你可以在通话界面按通话驻留键，直接将通话驻留到指定的号码。

说明 你也可以按相应的 BLF/BLF List 键进行通话驻留。想要了解更多信息，请参阅第 282 页的驻留通话/取回驻留通话。

取回驻留的通话：

1. 按免提键、账号键或拿起手柄。



2. 按**取回驻留**。

   话机自动呼出取回驻留特征码，如下所示：



3. 根据语音提示，你可以使用如下方式：

   - 在通话驻留号码的话机上取回通话，按 #SEND。
   - 在任何话机上取回通话，输入驻留号码后加#（例如：4605#）。

你可以在待机界面按取回驻留键，取回驻留的电话。

说明 你也可以按相应的 BLF/BLF List 键取回驻留的通话。想要了解更多信息，请参阅第 282 页的驻留通话/取回驻留通话。

通话转接方式

通过网页界面设置通话转接方式：

1. 点击**功能**->**Pick up & Park**。
2. 在**驻留方式**下拉框中选择**通话转接**。
3. 在**通话驻留**下拉框中选择**启用**。

   选择**启用**之后，通话界面会显示**通话驻留**软键，拨号界面会显示**取回驻留**软键。
4. （可选项）在**通话驻留**区域中输入通话驻留特征码。

   如果已配置通话驻留键，该配置同样适用于通话驻留键。

5. （可选项）在**取回驻留**区域中输入取回驻留特征码。

   如果已配置取回驻留键，该配置同样适用于取回驻留键。

6. 点击**提交**保存操作。

说明 如果**通话驻留**软键和**驻留取回**没有在液晶屏上出现，请你在网页界面上关闭自定义软键功能，界面路径：**设置**->**软键设置**。

使用通话转接方式驻留通话：

1. 向左滑动软件区域，按**通话驻留**软键。

   通话将直接被驻留到指定的位置。

你可以在通话界面按通话驻留键，直接将通话驻留到指定的号码。

说明 驻留成功后，有的服务器会提示特定的取回驻留号码（取回驻留特征码）用来取回驻留的通话。

取回驻留的通话：

1. 按免提键、账号键或拿起手柄。
2. 按**取回驻留**。

   取回驻留在指定位置上的通话。

你可以在待机界面按取回驻留键，取回驻留的电话。

呼叫截答

你可以使用呼叫截答功能接听其他用户的来电。SIP-T56A IP 话机支持指定截答和群组截答功能。指定截答可以接听指定用户的来电，群组截答可以接听同一组内任意用户的来电。群组截答需要预先设置群组成员。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

你可以配置话机通过**指定截答**或**群组截答**截答来电。为了使用呼叫截答功能，你必须预先通过网页界面配置基于全局或基于账号的截答特征码。

说明 如果群组内有多路来电，按**群组截答**接听第一路来电。

指定截答

通过网页界面开启指定截答功能和配置基于全局账号的指定截答特征码：

1. 点击**功能**->**Pick up & Park**。
2. 在**指定截答**下拉框中选择**启用**。
3. 在**指定截答特征码**区域中输入指定截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

通过网页界面为账号配置指定截答特征码：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择相应的账号。

3. 在**指定截答特征码**区域中输入指定截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

使用指定截答功能：

1. 拿起手柄，按免提键或按账号键。

   话机触摸屏出现**指定截答**。



2. 当某用户收到来电且该用户不在或处于忙碌时，按**指定截答**。
3. 输入该用户的号码。
4. 按**指定截答**代替其接听来电。

你可以通过网页界面或话机界面配置可编程按键为指定截答键来使用指定截答功能。完成配置后，你可以按指定截答键接听其他用户的来电。想要了解更多关于如何配置可编程按键的配置信息，请参阅第 123 页的可编程按键。

群组截答

通过网页界面开启群组截答功能和配置基于全局账号的群组截答特征码：

1. 点击**功能**->**Pick up & Park**。
2. 在**群组截答**下拉框中选择**启用**。
3. 在**群组截答特征码**区域中输入群组截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

通过网页界面为账号配置群组截答特征码：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择相应的账号。
3. 在**群组截答特征码**区域中输入群组截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

使用群组截答功能：

1. 拿起手柄，按免提键或按账号键。

话机触摸屏出现**群组截答**。



2. 当组内任意用户收到来电时，按**群组截答**代替其接听来电。

你可以通过网页界面或话机界面配置可编程按键为群组截答键来使用群组截答功能。完成配置后，你可以按群组截答键接听同一组内任意用户的来电。

说明

指定截答特征码和群组截答特征码需要预先在服务器端配置。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

为账号配置的截答特征码的优先级高于为全局账号配置的截答特征码的优先级。

匿名呼叫

你可以使用匿名呼叫功能，在呼叫对方时隐藏自己的号码，以匿名的方式显示在对方话机上。例如：你想咨询一项服务，但又不想让对方看到自己的号码，以免被打扰，这时你便可以使用匿名呼叫功能。匿名呼叫功能是基于账号配置的。你也可以配置话机通过发送开启特征码或关闭特征码到服务器，来开启或关闭服务器端的匿名呼叫功能。

说明

不是所有的服务器都支持匿名呼叫功能。请咨询你的系统管理员获取匿名呼叫开启特征码和关闭特征码。

通过话机界面启用匿名呼叫功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**匿名呼叫**。
3. 按要启用匿名呼叫功能的账号。
4. 按**本地匿名**区域中的**开启**单选框。
5. (可选项)按**发送匿名特征码**区域中的**开启特征码**或**关闭特征码**单选框。

   当你开启或关闭匿名呼叫功能时，话机会根据你的选择来发送开启特征码或者关闭特征码到服务器。
6. (可选项)在**发送匿名特征码**区域下的**开启特征码**区域和**关闭特征码**区域中输入匿名呼叫的开

启特征码和关闭特征码。

7. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置匿名呼叫功能，界面路径：账号-〉基础。

使用匿名呼叫功能：

1. 使用设置了匿名呼叫功能的话机 A 呼叫话机 B。

   话机 B 的触摸屏上显示匿名来电：



匿名呼叫拒接

你可以使用匿名呼叫拒接功能 ,让话机自动拒接匿名来电。匿名呼叫拒接功能是基于账号配置的。你也可以配置话机通过发送拒接开启特征码或拒接关闭特征码到服务器，来开启或关闭服务器端的匿名呼叫拒接功能。

通过话机界面启用匿名呼叫拒接功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**匿名呼叫**。
3. 按要启用匿名拒接功能的账号。

4. 按**匿名拒接**区域中的**开启**单选框。
5. (可选项)按**发送匿名拒接代码**区域中的**开启特征码**或**关闭特征码**单选框。

   当你开启或关闭匿名呼叫拒接功能时，话机会根据你的选择来发送拒接开启特征码或者拒接关闭特征码到服务器。
6. (可选项)在**发送匿名拒接代码**区域下的**开启特征码**区域和**关闭特征码**区域中输入匿名呼叫拒接开启特征码和关闭特征码。

7. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置匿名呼叫拒接功能，界面路径：账号-〉基础。

当话机 B 启用匿名呼叫功能，呼叫你的话机时将自动显示呼出，触摸屏提示如下所示：



高级功能

本章介绍 SIP-T56A IP 话机的高级功能，包含以下内容：

- BLF (Busy Lamp Field)
- BLF List
- 截屏
- 录音
- 移动办公
- 对讲机
- 组播
- 音乐服务器
- ACD（Automatic Call Distribution）
- SCA（Shared Call Appearance）
- 信息

想要获取更多相关信息和帮助，请联系你的系统管理员。

BLF (Busy Lamp Field)

你可以使用 BLF 功能监控某个用户的账号使用状态。例如，你可以在话机上配置一个 BLF 键，用来监控同事的账号使用状态（忙碌或待机）。当同事的账号处于忙碌时，BLF 键图标红色常亮，指示同事的账号正处于忙碌状态。

设置 BLF 功能

你需要在本地话机上设置 BLF 功能，被监控的话机无需任何操作。

设置 BLF 键

通过话机界面设置 BLF 键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择 **BLF**。
6. 按**账号 ID** 区域。
7. 在弹出的选项框中选择相应的账号。

8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。
9. 在**值**区域中输入要监控的号码。
10. (可选项)在**分机号**区域中输入截答特征码。

11. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置 BLF 键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

设置呼叫截答提示

你可以启用截答提示音功能。当被监控的账号在响铃时，话机响“嘟嘟”的提示音。你也可以启用截答提示窗口功能。当被监控的账号在响铃时，话机触摸屏上显示被监控账号的来电信息。

通过网页界面启用截答提示功能：

1. 点击**功能**-〉**Pick up & Park**。
2. 在**截答提示窗口**下拉框中选择**启用**。
3. 在**截答提示音**下拉框中选择**启用**。

4. 点击**提交**保存操作。

说明 你只能通过网页界面设置截答提示功能。

当被监控的账号在响铃时，话机出现如下提示：

- 发出“嘟嘟”的提示音（启用截答提示音功能）。

- BLF 键图标红色闪烁。
- 触摸屏显示被监控账号的来电信息（启用截答提示窗口功能）。

当被监控的账号 1048 收到 1006 的来电时，话机触摸屏显示如下：



可以进行以下操作：

- 按**截答**软键接听被监控账号的来电。
- 按**呼叫**软键呼叫被监控账号。
- 按**新呼出**软键新起一路呼叫。
- 按**取消**软键退出当前界面。

说明 如果话机开启键盘锁功能，你只有在解锁后，才可以使用上图中的**截答**、**呼叫**、**新呼出**和**取消**软键。想要了解更多关于键盘锁的信息，请参阅第 68 页的键盘锁。

可编程按键触发转接模式

当话机处于通话状态时，你可以按 BLF 键将通话转接给被监控用户或呼叫被监控用户。处理该路通话的方式会因 BLF 键的转接模式而有所不同。

通过网页界面设置触发转接模式：

1. 点击**功能**->**通话转接**。
2. 在**可编程按键触发转接**下拉框中选择相应的模式。
   - 如果选择**盲转**，按 BLF 键直接将通话转接给被监控的账号。
   - 如果选择**咨询转**，按 BLF 键呼出被监控的账号，然后将通话通过咨询转或半咨询转转接给被监控的账号。

- 如果选择**新呼出**,按 BLF 键呼叫被监控的账号,新起一路呼叫,当前通话处于保持状态。

3. 点击**提交**保存操作。

说明

BLF List 键也会应用该触发转接模式。

设置截答特征码

如果预先设置了截答特征码（包括在配置 BLF 键时配置的截答特征码，在网页界面配置的基于全局或者基于账号的截答特征码），你可以按 BLF 键直接截答监控账号的来电。想要了解更多关于配置 BLF 键的信息，请参阅第 277 页的设置 BLF 键。

如果启用了截答提示窗口功能，你可以在提示窗口中按**指定截答**软键截答来电。为了使用这个功能，你必须预先通过网页界面配置基于全局或基于账号的截答特征码，否则按**指定截答**软键将会直接呼叫被监控用户。

说明

截答特征码的使用优先级如下：分机号（网页路径：可编程按键->账号键）>指定截答特征码（网页路径：账号->高级）>指定截答特征码（网页路径：功能->呼叫截答）。如果以上的特征码没有配置，按 BLF 键时将会直接呼叫被监控用户。想要了解更多关于截答特征码的信息，请参阅第 270 页的呼叫截答。

通过网页界面开启指定截答功能和配置基于全局账号的指定截答特征码：

1. 点击**功能**-〉**Pick up & Park**。
2. 在**指定截答**下拉框中选择**启用**。
3. 在**指定截答特征码**区域中输入指定截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

通过网页界面为账号配置指定截答特征码：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择相应的账号。
3. 在**指定截答特征码**区域中输入指定截答特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

使用 BLF 功能

你可以使用 BLF 键做如下操作：

- 呼叫被监控的账号。
- 将通话转接到被监控的账号。
- 截答被监控账号的来电。

呼叫被监控的账号

当被监控的账号处于空闲状态时，你可以按 BLF 键呼叫被监控的账号。

呼叫被监控账号：

1. 按 BLF 键。

   话机呼出被监控账号的号码。

将通话转接给被监控账号

当话机处于通话状态时，你可以按 BLF 键将通话转接给被监控用户或呼叫被监控用户。处理该路通话的方式会因 BLF 键的转接模式而有所不同（参阅可编程按键触发转接模式）。触发转接有以

下三种模式：

- 盲转
- 咨询转
- 新呼出

进行盲转：

设置触发转接模式为盲转：

1. 按 BLF 键。

   当前通话直接转接给被监控的账号。

进行半咨询转：

设置触发转接模式为咨询转：

1. 按 BLF 键，话机呼叫被监控的账号。
2. 听到回铃音后，再次按 BLF 键或**通话转接**软键完成转接。

进行咨询转：

设置触发转接模式为咨询转：

1. 按 BLF 键，话机呼叫被监控的账号。
2. 当对方接听来电并进行咨询后，再次按 BLF 键或**通话转接**软键完成转接。

进行新呼出：

设置触发转接模式为新呼出：

1. 按 BLF 键。
2. 话机呼叫被监控的账号。当前通话处于保持状态。

截答被监控账号的来电

当被监控的账号收到来电，BLF 键图标红色闪烁。你可以使用 BLF 键截答被监控账号的来电。如果你已启用截答提示功能，你也可以通过**截答**软键截答来电。使用截答功能时，请确保截答特征码已预先设置。

话机待机时，通过 BLF 键或截答软键截答被监控账号来电：

1. 按 BLF 键或**截答**软键。

   被监控账号来电被截答。

说明 如果截答特征码没有预先设置，按 BLF 键时，话机呼叫被监控的账号。

驻留通话/取回驻留通话

在特征码方式下，你可以使用 BLF 键实现通话驻留/取回驻留通话。使用此功能之前，请先将驻留方式设置为特征码（请参阅特征码方式）。

使用特征码方式驻留通话：

1. 在通话中按**通话驻留**软键。
2. 按相应的 BLF 键将通话驻留给被监控账号。

取回驻留的通话：

1. 在拨号界面按**取回驻留**。
2. 按相应的 BLF 键取回驻留在被监控账号上的通话。

BLF List

你可以使用 BLF List 功能监控 BLF List 中的用户，这些用户要通过管理员设置。例如，你的管理员启用 BLF List 功能，在服务器上创建一个 BLF List URI(比如：BLFList@example.com)，其中包括用户 1、用户 2。你需要在话机上配置两个 BLF List 键，分别用来监控用户 1 和用户 2 的状态。BLF List 会根据用户的状态显示不同的图标。想要了解更多关于 BLF List 键的图标状态的信息，请参阅第 4 页的账号键图标。

你可以通过以下几种方式使用 BLF List：

- 当被监控的用户处于空闲状态，按 BLF List 键呼叫被监控用户。
- 当监控话机处于通话状态时，你可以按 BLF List 键将当前通话转接给被监控用户。处理该路通话的方式会因可编程按键的转接模式而有所不同。想要了解更多关于转接的信息，请参阅第 279 页的可编程按键触发转接模式。
- 当被监控的用户收到一路来电，按 BLF List 键来截答被监控用户的来电。在截答之前，确保监控话机上已经配置了 BLF List 截答特征码。如果没有配置特征码，按 BLF List 键时将会呼叫被监控用户而不是截答被监控用户的来电。
- 当被监控的用户处于通话中，按 BLF List 键介入通话，建立会议。在介入通话之前，确保监控话机上已经配置了 BLF List 介入会话特征码。如果没有配置特征码，按 BLF List 键时将会呼叫被监控用户而不是介入被监控用户的通话。
- 当被监控的用户驻留了一路通话，按 BLF List 键去取回驻留的通话。在取回驻留的通话前，确保监控话机上已经配置了 BLF List 取回截答码。如果没有配置特征码，按 BLF List 键时将会呼叫被监控用户而不是取回驻留的通话。

通过网页界面设置 BLF List：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择对应的账号。
3. 在 **BLF List URI** 区域中输入 BLF List URI。
4. （可选项）在 **BLF List 截答特征码**区域中输入指定截答特征码。
5. （可选项）在 **BLF List 介入会话特征码**区域中输入介入会话特征码。

6. （可选项）在 **BLF List 取回截答码**区域中输入取回截答特征码。

7. 点击**提交**保存操作。

说明 想要了解更多关于 **BLF List URI**，**BLF List 截答特征码**，**BLF List 介入会话特征码**和 **BLF List 取回截答码**的信息，请咨询你的系统管理员。

根据来自服务器的响应消息，话机会自动从第一个未使用的可编程按键（账号键->扩展键）开始分配 BLF List 键。如果可编程按键被占用，话机将会跳过被占用的可编程按键，从下一个未使用的可编程按键开始分配。

当被监控的用户响铃时，如果启用截答提示音和截答提示窗口功能，话机会有“嘟嘟”的提示音，触摸屏上显示被监控账号的来电信息。想要了解更多的信息，请参阅第 277 页的 BLF (Busy Lamp Field)。

说明

截答特征码的使用优先级如下：

BLF List 截答特征码（网页路径：账号->高级）>指定截答特征码（网页路径：账号->高级）>指定截答特征码（网页路径：功能->呼叫截答）。如果以上的特征码没有配置，按 BLF List 键时将会直接呼叫被监控用户。想要了解更多关于截答特征码的信息，请参阅第 270 页的呼叫截答。

截屏

你可以按控制中心中的**截屏**或在通话中按 进行截屏。截屏文件保存在内置 SD 卡中，文件命名由“Screenshot”前缀、日期和时间组成。例如 2016-12-12-09-45-34 表示 2016 年 12 月 12 日，9 时 54 分 34 秒截取的图片。你可以打开文件管理器或图库查看截屏文件。想要了解更多信息，请参阅第 164 页的文件管理器和第 177 页的图库。

说明 截屏文件保存成 png 格式。你可以在话机或其他能够播放 png 文件的应用程序上查看截屏文件。

截屏：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。

2. 按**截屏**。

   截屏文件保存成功后，通知中心提示“已抓取屏幕截图。

   你可以按该通知查看最新抓取的截屏文件。

   如果内置 SD 卡中没有足够的空间，截屏文件将无法保存。

录音

通过软键录音

你可以在通话或会议中按**录制**软键录制音频或视频。一次最多只能录制 12 个小时。你可以在录制时设置标记。 此功能在重要会议或讨论时非常有用。你可以在讨论中标出一些关键点，以便后续参考。

录制的文件命名由日期、时间和当前通话联系人（或你呼叫的第一位联系人）的号码、IP 地址或姓名组成。例如 20161212-1514-Mac 表示 2016 年 12 月 22 日，15 时 14 分和 Mac 的录制文

件。视频录制文件保存成 mkv 格式，音频录制文件保存成 aac 格式。你可以使用**文件管理器**查看录制文件。

录制文件默认保存在内置 SD 卡中。话机连接上 U 盘后，录制文件会优先存储到 U 盘中。

说明

如果你使用录音键录制通话，录制文件将被保存在服务器上，想要了解更多信息，请参阅第 289 页的录音键录音。

在录制通话前，特别是涉及到 PSTN 的情况,你必须了解当地通话录音的法规和限制。在通话录制前知会对方也是非常重要的。

话机在下述情况下，可使用录制功能：

- 话机上存在一路或多路通话
- 语音或视频通话中
- 通话保持或静音状态
- 进行咨询转时
- 会议中

话机在下述情况下，无法使用录制功能：

- 空闲时
- 拨号时（正在转接或建立会议通话时）
- 来电时

话机在下述情况下，录制不会终止：

- 通话中保持通话
- 通话中使用静音
- 创建会议
- 通话过程中，执行半咨询转或咨询转
- 通话过程中，接听新来电

通话录制

通过话机界面录制音频和视频通话：

1. 向左滑动软键区域，然后按**录制**软键。



开始录音后，触摸屏的状态栏显示录制图标和录制的时间。



2. （可选项）按触摸屏右下角的 标记 设置标记。

图标变成 +1，数字会随着标记数增长。播放录音文件时，该位置会出现红色标识。

在录制中如果按了保持软键或 ，只有你的视频图像会被录制。如果按了 ，只有被叫方的视频图像会被录制。

说明 你可以在录音过程中使用保持、通话转接或创建会议。

终止录制，使用下述任意一种方式：

- 向左滑动软键区域，然后按**停止**软键。



触摸屏的状态栏提示“通话已成功录制”。

- 只有一路通话时,按**结束通话**软键。

触摸屏提示“通话已成功录制”。录制图标和时间消失，话机返回屏幕界面。

如果重新开始录制，将会生成新的录音文件。

会议录制

会议录制的方式和通话录制相同。

会议录制情况如下：

- 会议录制时,所有参与方的音视频都会被录制。如果录制方按**保持**软键或 ,只有该参与方的音视频会被录制。如果会议处于保持状态，则会议的录制暂停。保持方呼出或接听来电都会被录制到同一个文件中。如果恢复保持的会议，则会议的录制继续。
- 会议录制时,所有参与方的音视频都会被录制。如果有任何一方按 ，只有该参与方的音频不会被录制。

录音键录音

你可以在 SIP-T56A IP 话机上按录音键进行录音。话机支持两种不同的录音方式：

- **录音：**话机发送带特殊头域“Record: on/off”的 SIP INFO 消息触发录音。
- **URL 录音：**话机发送 HTTP URL 请求触发录音。请咨询你的系统管理员获取预先定义的 URL。

说明

如果你通过软键录制通话，录制文件将被保存在内置 SD 卡或 U 盘中，想要了解更多信息，请参阅第 285 页的通过软键录音。

在录制通话前，特别是涉及到 PSTN 的情况,你必须了解当地通话录音的法规和限制。在通话录制前知会对方也是非常重要的。

不是所有的服务器都支持录音键录音功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面设置录音键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。
6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**录制**。

8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 按 保存操作或 取消操作。

通过话机界面设置 URL 录音键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置->功能->可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择 **URL 录音**。
6. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。
7. 在 **URL 录音**区域中输入 URL（例如：http://10.1.2.224/phonerecording.cgi）。

8. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置录音键或 URL 录音键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

话机在下述情况下，可使用录音功能：

- 通话中
- 通话保持或静音状态

- 进行咨询转时
- 会议中
- 正在通话时收到新来电

话机在下述情况下，无法使用录制功能：

- 空闲时
- 拨号时
- 来电时

使用录音功能：

1. 在通话过程中，按录音或 URL 录音键。

   开始录音后，触摸屏联系人头像右下方上出现正在录音图标，录音或 URL 录音键图标变为 。

2. 再次按录音或 URL 录音键停止录音。

   触摸屏的正在录音图标消失，录音或 URL 录音键图标变为 。

录音图标说明如下：

情形	触摸屏显示的图标
正在录音	显示在触摸屏上
无法开始录音	显示 1 秒钟后消失
无法停止录音	显示 1 秒钟后消失后又出现
录音箱已满	显示 1 秒钟后消失
录音失败	显示 1 秒钟后消失

你可以收听储存在服务器上的录音。例如：拨打访问特征码收听录音。

说明 收听录音的方式在不同的服务器上有所不同。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

移动办公

移动办公是指多位员工在不同的时间使用相同的办公资源，用来节省开资。由于一些员工呆在办公室的时间很短，如果为每一个员工都分配办公资源，容易造成办公资源长时间处于闲置状态，浪费可用的空间和资源。移动办公有效地解决了这个问题。

要在 SIP-T56A IP 话机上使用该功能，必须先设置一个移动办公键。在话机待机时，你可以按移动办公键清除话机上所有账号的注册信息。然后注册上自己要使用的账号。通过这个功能，可以让更多的用户在不同的时间共享这台话机。

说明 不是所有的服务器都支持移动办公功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面设置移动办公键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置->功能->可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。
6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**移动办公**。
8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置移动办公键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

使用移动办公功能：

1. 在话机处于待机状态时，按移动办公键。

   触摸屏提示如下：

2. 按**确定**，话机上所有账号的注册信息将会被清除。

触摸屏出现如下注册向导：

3. 在相应区域中输入注册信息。
4. 按 保存操作或 取消操作。

对讲机

在办公环境中，对讲机能方便你快速地连接接线员或秘书。你可以按设置好的对讲机键快速连接被叫话机。默认情况下，被叫话机会自动接听对讲来电。

说明 不是所有的服务器都支持对讲机功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

配置对讲功能

配置对讲键

通过话机界面设置对讲机键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**对讲机**。
6. 按**账号 ID** 区域。
7. 在弹出的选项框中选择相应的账号。
8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 在**值**区域中输入目标分机号码。
10. （可选项）在**分机号**区域中输入指定截答特征码。

    配置指定截答特征码后，当对讲账号来电时，可以按对讲键截答对讲账号的来电。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

11. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置对讲机键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

接听对讲来电

默认情况下，SIP-T56A IP 话机自动接听对讲来电，并发出提示音。你可以设置话机在接听对讲来电时，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。你也可以通过设置，让话机在通话时可以自动接听对讲来电，当前通话被置于保持状态。

对讲机功能说明如下：

对讲机功能	说明
启用对讲功能	启用或禁用接听对讲来电。
对讲静音	在接听对讲来电后，启用或禁用静音模式。
对讲提示音	启用或禁用接听对讲来电时发出提示音。
对讲介入	允许或禁止对讲来电介入当前的通话。

启用对讲功能

你可以启用或禁用话机接收对讲来电功能。如果开启启用对讲功能，话机将自动接听对讲来电。如果禁用启用对讲功能，话机将自动拒接所有对讲来电，并返回忙音。话机默认启用对讲功能。

说明 系统管理员可以设置自动接听对讲来电的延迟时间。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

对讲静音

你可以启用或禁用对讲静音模式。如果启用对讲静音功能，话机在接听对讲来电时，将关闭麦克风。如果禁用对讲静音功能，话机在接听对讲来电时，将开启麦克风。话机默认禁用对讲静音功能。

对讲提示音

你可以启用或禁用对讲提示音功能。如果启用对讲提示音功能，话机在接听对讲来电时，响提示音。如果禁用对讲提示音功能，话机在接听对讲来电时，不响任何提示音。话机默认启用对讲提示音功能。

对讲介入

你可以启用或禁用对讲介入功能。如果启用对讲介入功能，当话机正在通话时收到一路对讲来电，话机将自动接听对讲来电并将当前通话置于保持状态。如果禁用对讲介入功能，当话机正在通话时收到一路对讲来电，对讲来电将处于呼叫等待状态。话机默认禁用对讲介入功能。

说明 为了确保话机在通话中能收到新的来电，请先开启呼叫等待功能。想要了解更多的信息，请参阅第 260 页的呼叫等待。

通过话机界面设置对讲机功能：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**对讲机**。
3. 按**开启**或**关闭**单选框开启或关闭相应的功能。

4. 按 保存操作或按 取消操作。

通过网页界面设置对讲机功能，界面路径：功能-〉对讲机。

使用对讲机

对讲键支持如下功能：

- 呼叫对讲账号
- 截答对讲账号来电

说明 使用对讲键截答对讲账号来电时，请确保对讲功能已开启。更多信息，请咨询你的系统管理员。

呼叫对讲账号

拨打对讲电话：

1. 在话机处于待机待机时，按对讲机键。

   接听对讲来电的话机发出提示音，默认使用免提模式自动接听对讲来电。

   再次按对讲机键或**结束通话**软键，结束对讲通话。

截答对讲账号来电

当对讲账号收到来电时，对讲键图标红色常亮。如果你已预先配置了指定截答特征码，你可以按对讲键指定截答对讲账号的来电。你可以在配置对讲键时直接配置指定截答特征码。想要了解更多信息，请参阅第 293 页的配置对讲键。

截答对讲账号来电：

1. 按对讲键。

   对讲账号上的来电被成功接听。

说明 如果指定截答特征码没有配置，按对讲键的时候，监控话机不会截答被监控账号来电，而是直接呼叫被监控账号。

组播

你可以使用组播功能简单、便捷地发送时效性高的公告给组播组的每位成员。通过在话机上设置组播键或组播列表键 ,发送组播 RTP 流到预先配置的组播地址。通过在话机上配置监听组播地址，话机可以监听并播放组播地址发送的 RTP 流。组播过程不涉及 SIP 信令。话机最多可以设置监听 31 个组播地址。

亿联话机支持 31 个组播信道：

- 0：默认信道。使用旧的（V80 以前的）组播功能，使用这个信道应该可以发送到旧的话机等设备。相当于旧的话机全部属于信道 0。
- 1-25：对应 Polycom 的 25 个组播信道。使用这组信道可以发送到 Polycom 和亿联监听对应信道的话机。

- 26-30：亿联可用于与亿联单独通信。

话机会忽略不在同一监听信道上的广播。

发送组播 RTP 流

通过话机界面设置组播键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。
6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**组播**。
8. （可选项）在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。
9. 在**值**区域中输入组播地址：IP 地址和端口号（例如：224.5.6.20:10008）。
   组播 IP 地址范围是：224.0.0.0 到 239.255.255.255。
10. 在**信道**区域中输入相应的信道编号。
    有效的信道编号为 0 到 30。

11. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置组播键，界面路径：可编程按键->账号键。

通过话机界面设置组播列表键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。

6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**组播列表**。
8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置组播列表键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

通过话机界面配置组播列表：

1. 当话机处于待机状态时，按组播列表键。
2. 按相应的组播组后的 。

3. 在**地址**区域中输入组播 IP 地址和端口号（例如：224.5.6.20:10008）。

   组播有效的 IP 地址范围是：224.0.0.0 到 239.255.255.255。

4. 在**标签**区域中输入组名。

5. 在**信道**区域中输入相应的信道编号。

   有效的信道编号为 0 到 30。

6. 按 保存操作或 取消操作。

7. 可以重复步骤 2-6 添加更多的组。

通过网页界面设置列表，界面路径：联系人-〉组播地址。

通过话机界面删除组播组：

1. 当话机处于待机状态时，按组播列表键。

2. 按相应的组播组后的 。

说明 只有配置好的组播后才会有 图标。

3. 按**删除**软键。

   话机触摸屏提示“删除所选组播组？”。



4. 按**确定**删除组播组或**取消**取消操作。

   如果要删除所有组播组，按触摸屏右上角的 。

可以通过网页界面设置话机在发送组播 RTP 流时默认使用的编解码。

通过网页界面设置组播编解码：

1. 点击**功能**-〉**基本信息**。
2. 在**多播编解码**下拉框中选择一种编解码。

默认的编解码为 G722。

3. 点击**提交**保存操作。

说明

如果组播使用的编解码为 G722，触摸屏显示图标 HD，说明话机正在发送高清语音流。

你只能通过网页界面设置组播编解码。

接收组播 RTP 流

你可以配置话机接收从预先配置的组播地址中发送的组播 RTP 流，组播过程不涉及 SIP 信令。最多可以在话机上配置监听 31 个不同的组播地址。

说明

RTP 组播监听默认使用免提模式播放，如果你想要通过其它模式（免提，手柄或耳麦）播放，请咨询你的系统管理员。

你的系统管理员可以为指定的 RTP 组播组设置固定的 RTP 组播的播放音量。

你可以通过网页界面设置具体的参数来改变话机接收组播 RTP 流的处理方式。具体的参数包含：寻呼介入和寻呼优先级。

寻呼介入

你可以在寻呼介入的下拉框中选择普通通话的优先级，如果呼入的组播 RTP 流的优先级比当前普通通话的优先级低，话机将自动忽略该组播 RTP 流。你也可以在寻呼介入下拉框中选择禁用，话机将自动忽略本地网络的所有组播 RTP 流。寻呼介入的可选项如下：

- **1-31**：定义普通通话的优先级，1 为最高级，10 为最低级。
- **禁用**：忽略所有呼入的组播 RTP 流。

寻呼优先级

你可以启用或者禁用寻呼优先级，这个功能决定了话机当前在进行组播会话时，如何处理新收到的组播 RTP 流。如果启用寻呼优先级，话机将自动忽略优先级低的组播 RTP 流，接收优先级高或者相等的组播 RTP 流，并将当前的组播会话置于保持状态。如果禁用寻呼优先级，话机将自动忽略所有接收到的组播 RTP 流。

通过网页界面设置监听的组播地址：

1. 点击**联系人**-〉**组播地址**。
2. 在**寻呼介入**下拉框中选择适当的值。
3. 在**寻呼优先级**下拉框中选择**启用**。
4. 在**监听地址**区域中输入监听的组播地址：IP 地址和端口号（例如：224.5.6.20:10008）。
5. （可选项）在**标签**区域中输入标签。当收到组播 RTP 流时，液晶界面会显示该组播标签。
6. 在**信道**下拉框中选择相应的信道。

   默认信道为 0。

7. 点击**提交**保存操作。

说明

31 个接收 IP 地址的优先级是事先定义的：1 为最高优先级，31 为最低优先级。

你只能通过网页界面设置监听的组播地址。

使用组播

当话机待机时，通过组播键发送组播 RTP 流：

1. 在话机处于待机状态时，按组播键。

   话机发送 RTP 流给预先配置的组播地址（IP：端口）。

   发送者和接收者都会发出提示音。本地网络中配置监听该组播地址的话机，都能通过免提模式收到该 RTP 流。组播键图标绿色常亮。

触摸屏显示如下：



2. 你可以进行以下操作：

- 按**保持**软键保持当前的组播 RTP 会话。

  发送者保持当前的组播 RTP 会话，接收者自动断开组播 RTP 会话。

  按**恢复**软键恢复被保持的组播 RTP 会话。

  组播 RTP 会话重新建立。
- 按**结束通话**软键结束组播 RTP 会话。
- 按**录制**软键进行录制。

  按**停止**软键停止录制。

说明 组播 RTP 流是单向的，只能从发送者到接收者。当话机在通话中发起组播 RTP 会话时，当前通话处于保持状态。

当话机待机时，通过组播列表键发送组播 RTP 流：

1. 当话机处于待机状态时，按组播列表键。
2. 进行以下任意操作：
   - 按相应的组播。
   - 按相应组播后的 ，然后按**组播**。
3. 你可以进行以下操作：

- 按**保持**软键保持当前的组播 RTP 会话。

  发送者保持当前的组播 RTP 会话，接收者自动断开组播 RTP 会话。

  按**恢复**软键恢复被保持的组播 RTP 会话。

  组播 RTP 会话重新建立。
- 按**结束通话**软键结束组播 RTP 会话。
- 按**录制**软键进行录制。

  按**停止**软键停止录制。

音乐服务器

音乐服务器功能是一种商务惯例 :被保持的通话方将收到来自服务器发送的音乐。要使用该功能，你需要预先定义指向音乐服务器账号的 SIP URI。当通话被保持时，话机会向音乐服务器上的账号发送 SIP INVITE 请求，音乐服务器上的账号将自动应答该请求并发送位于本地或网络上的音乐给被保持方。请咨询你的系统管理员获取 SIP URI。

通过网页界面设置音乐服务器功能：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择要设置的账号。
3. 在**媒体服务器 URI** 区域中输入 SIP URI(例如：sip:moh@sip.com)。

4. 点击**提交**保存操作。

   当通话处于被保持状态时，你可以听到由服务器发送的音乐。

说明

要使用该功能，通话双方不能使用语音加密功能。

你只能通过网页界面设置音乐服务器功能。

ACD（Automatic Call Distribution）

ACD 功能经常用于客户服务中心，如呼叫中心。ACD 系统把大量的来电进行排队，并根据特定的规则和策略将这些来电自动分配给话务员。SIP-T56A IP 话机的 ACD 功能允许 ACD 系统将来电自动分配给登录上 ACD 系统的用户。要使用该功能，你需要预先配置 ACD 键。更多关于 ACD 功能图标的显示，请参阅第 4 页的账号键图标。

说明

确保话机已开启ACD功能。想要了解更多关于ACD功能的信息，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面设置 ACD 键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**->**功能**->**可编程按键**。
3. 按要设置的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择 **ACD**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在液晶界面的标签。

7. 按 保存操作或 取消操作。

通过网页界面设置 ACD 键，界面路径：可编程按键-〉账号键。

登录 ACD 系统：

1. 当话机处于待机状态时，按 ACD 键。

   液晶界面提示如下：

   用户账号：登录到 ACD 系统的账号。

   密码：登录到 ACD 系统的密码。

2. 按**登入**软键。

说明 请咨询你的系统管理员获取登录 ACD 系统的用户名和密码。

配置完 ACD 键后，可以按 ACD 键登入到 ACD 系统中。登入到 ACD 系统后，可以接听来自 ACD 系统分配的来电。你可以按 ACD 键显示话机的当前状态，也可以按**可用/不可用**切换话机的状态。话机和 ACD 系统上的 ACD 用户的状态是同步的。

当设置话机上 ACD 用户的状态为可用时，ACD 键的 LED 灯亮绿色，ACD 系统将分配来电给话机。当设置话机上 ACD 用户的状态为不可用时，ACD 键的 LED 灯闪烁绿色，ACD 系统将暂时停止分配来电给话机。按**注销**退出 ACD 系统。

说明 建议在话机上最多设置一个 ACD 键。在任何时间，只有一个 ACD 键起作用。

SCA（Shared Call Appearance）

你可以使用 SCA 功能使两台或两台以上的话机共享同一分机号码。共享线路较私有线路，用不同的图标来标识。在下图中，线路 1 为共享线路，线路 2 为私有线路：

如果两台话机共享同一个分机号码，当该分机号码收到来电时，两台话机会同时响铃，但是只能由其中一方接听来电。

这种功能非常适用于老板和秘书的场景。例如：秘书在自己的话机上共享老板的号码，当老板的号码收到来电时，老板和秘书的话机同时响铃，可以由老板或秘书接听来电。共享通话可被保持或介入。

配置 SCA 功能

你可以为老板话机配置主账号，为秘书话机配置从账号。在 SCA Hybrid Key System 场景中，你可以自动为共享线路分配多个账号键。在下图中，话机 A 和 B 共享账号 4603，话机 A 注册主账号 4603，并且为账号键 1 和 2 自动分配账号 4603；话机 B 注册从账号 4603_1，并且为账号键 1 和 2 自动分配 4603_1，话机 C 注册外部号码 4609。



通过网页界面设置自动配置账号：

1. 点击**功能**-〉**基本信息**。
2. 在**自动配置账号**下拉框中选择**启用**。

   如果选择**启用**，你可以自动为共享线路分配多个账号键。

3. 点击**提交**保存操作。

通过网页界面在话机 A 上设置 SCA 和自动配置账号键的数量：

1. 注册主账号 4603。



2. 点击**高级**，在**线路共享**下拉框中选择**网络线路共享**。
3. 在**账号键数量**区域中输入相应的值。

   只有在**自动配置账号**功能开启后，该选项才会出现。默认值为“1”，在这个例子中，设置账号键数量为 2。



4. 点击**提交**保存操作。

   话机 A 从第一个未使用的可编程按键开始，为共享线路自动分配 2 个账号键。

通过网页界面在话机 B 上设置 SCA 和自动配置账号键的数量：

1. 注册从账号 4603_1。

   （在**注册名称**区域中输入主账号 4603。）



2. 点击**高级**，在**线路共享**下拉框中选择**网络线路共享**。
3. 在**账号键数量**区域中输入相应的值。

只有在**自动配置账号**功能开启后，该选项才会出现。默认值为“1”，在这个例子中，设置账号键数量为 2。

4. 点击**提交**保存操作。

话机 B 从第一个未使用的可编程按键开始，为共享线路自动分配 2 个账号键。

配置私有保持软键或私有保持键

公共保持允许任意共享方恢复保持的通话。私有保持只允许执行保持的一方恢复保持的通话。例如：话机 A 和 B 共享一个账号，话机 A 使通话置于公共保持状态时，你可以在话机 A 或话机 B 上恢复保持的通话；话机 A 使通话置于私有保持状态时，你只能在话机 A 上恢复保持的通话。在将通话置于私有保持前，你需要预先配置私有保持软键或私有保持键。

通过网页界面设置私有保持软键：

1. 点击**设置**-〉**软键设置**。
2. 在**自定义软键**下拉框中选择**启用**。
3. 在**呼叫状态**下拉框中选择**通话界面**。
4. 从**未选择软键**列表框中选择**私有保持**并点击 。

所选择的列表将出现在**已选择软键**列表框中。

5. 点击**提交**保存操作。

说明 配置私有保持软键后可能会影响通话界面的软键布局 ,我们建议配置私有保持键来使用私有保持功能。

通过话机界面设置私有保持键：

1. 从触摸屏顶部向下滑动或者向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按**设置**-〉**功能**-〉**可编程按键**。
3. 按相应的账号键。
4. 按**类型**区域。
5. 在弹出的选项框中选择**按键事件**。
6. 按**按键类型**区域。
7. 在弹出的选项框中选择**私有保持**。
8. (可选项)在**标签**区域中输入显示在触摸屏的标签。

9. 按 保存操作或 取消操作。

配置拉回通话功能

当共享线路上有一路通话时，无论该通话处于活跃状态还是公共保持状态，其它共享方可以使用拉回通话功能抢回该通话。

通过网页界面设置拉回通话特征码：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**下拉框中选择要设置的账号。
3. 在**拉回通话特征码**区域中输入拉回通话特征码。

4. 点击**提交**保存操作。

使用 SCA 功能

在 SCA Hybrid Key System 场景中，你可以在话机上做如下操作：

- 拨打电话
- 接听来电
- 通话保持
- 通话恢复
- 介入通话
- 拉回通话

拨打电话

在共享线路上，你可以拨打一路或多路电话。

在共享线路上拨打一路电话

使用下述任意一种方式：

- 输入联系人的电话号码。
  按 或触摸屏上的**发送**。
  话机使用账号键 1 呼出号码。
- 按账号键。
  输入联系人的电话号码。
  按 或触摸屏上的**发送**。
  话机使用选择的账号键呼出号码。

在共享线路上拨打多路电话

你可以在共享线路上拨打多路电话。话机 A 当前有一路通话时，你可以拨打新的电话。在话机 A 上操作如下：

- 按 或**保持**软键。当前通话处于保持状态。
  按**新呼出**软键。
  输入联系人的电话号码。
  按 或触摸屏上的**发送**。
  话机 A 自动使用账号键 2 呼出号码。
- 按账号键。当前通话处于保持状态。
  输入联系人的电话号码。
  按 或触摸屏上的**发送**。
  话机 A 使用选择的账号键呼出号码。

接听来电

来电被平均分配在多个可用的账号键上。

接听共享线路上的来电：

当共享线路上收到来电时，话机 A 和 B 同时响铃，并且账号键 1 和 2 显示“响铃中”，闪烁图标 。你可以在 A 或 B 任意一台话机上接听来电。

在话机 A 或 B 上操作如下：

- 在话机 A 上，按账号键 1，或**应答**软键。
  话机 A 和话机 B 的账号键 1 显示“通话中”，图标显示为 。
- 在话机 B 上，按账号键 1，或**应答**软键。

话机 A 和话机 B 的账号键 1 显示“通话中”，图标显示为。

共享线路上有通话时，接听来电

话机 A 的账号键 1 上有一路通话时，话机收到来电。话机 A 和 B 账号键 2 显示“响铃中”，闪烁图标。你可以在 A 或 B 任意一台话机上接听来电。话机 A 的触摸屏显示如下（例如：“新来电 4604 Yealink”）：



说明 确保话机 A 已开启呼叫等待功能。想要了解更多信息，请参阅第 260 页的呼叫等待。

在话机 A 上，使用下述任意一种方式：

- 按账号键 2。话机 B 停止响铃。
- 按**应答**软键。话机 B 停止响铃。
- 按新来电窗口查看新来电。
  按**应答**软键。话机 B 停止响铃。

接听新来电，当前通话处于保持状态。话机 A 和话机 B 的账号键 1 显示“公有保持”，图标显示为，表示线路 1 通话处于保持状态。话机 A 和话机 B 账号键 2 显示“通话中”，图标显示为，表示线路 2 处于通话状态。

在话机 B 上，使用下述任意一种方式：

- 按账号键 2。话机 A 停止响铃。
- 按**应答**软键。话机 A 停止响铃。

接听新来电，两路通话互不影响。话机 A 和话机 B 的账号键 2 显示“通话中”，图标显示为。

说明 如果来电的数量多于配置的账号键的数量，账号键会被依次循环使用。

通话保持

通话公共保持：

1. 当话机 A 和 C 正在通话时，在话机 A 上按 或**保持**软键。



话机 A 和话机 B 的账号键 1 显示“公有保持”，图标显示为 。

通话私有保持：

1. 当话机 A 和 C 正在通话时，在话机 A 上按**私有保持**软键或私有保持键（你可能需要向左滑动账号键区域来找到**私有保持**软键）。



话机 A 的账号键 1 显示“私有保持”，图标显示为 ，话机 B 的账号键 1 显示“通话中”图标显示为 。

通话恢复

恢复公共保持的通话：

你可以在话机 A 或 B 上恢复公共保持的通话。

在话机 A 上恢复通话：

1. 按账号键 ，或**恢复**软键。

话机 A 与 C 恢复通话。

在话机 B 上恢复通话：

进行以下任意操作：

- 按账号键 。
- 长按账号键 。触摸屏出现**取消**，**拉回通话**，**新呼出**和**取回驻留**软键。



按**取回驻留**软键恢复通话。

话机 B 和 C 间建立通话，话机 A 断开连接。话机 A 和话机 B 的账号键图标显示为 。

恢复私有保持的通话：

私有保持的通话只能由保持方进行恢复（话机 A）。

在话机 A 上操作如下：

1. 按账号键 ，或**恢复**软键。

话机 A 与 C 恢复通话。

介入通话

介入共享线路上的通话：

如果话机 A 当前只有一路通话，操作如下：

1. 在话机 B 上，长按账号键。

   触摸屏出现**取消**，**拉回通话**，**新呼出**和**介入**软键。



2. 按**介入**软键介入话机 A 的通话。

   话机 B 和其它通话方建立会议。

3. 按 ，**保持**软键或**结束通话**软键。

   - 如果会议中任一方按 或**保持**软键，其余参与方之间的通话依然为活跃状态。
   - 如果话机 A 或 B，按**结束通话**软键，其余参与方间依然建立通话。如果其他方（非共享通话方）按**结束通话**软键，结束会议。

如果话机 A 当前有多路通话，操作如下：

1. 在话机 B 上，长按账号键。

   触摸屏显示通话列表：



2. 按触摸屏上当前活跃的通话。

   触摸屏出现**取消**，**拉回通话**，**新呼出**和**介入**软键。



3. 按**介入**软键介入话机 A 的通话。

   话机 B 听到提示音后和其它通话方建立会议。

4. 按 ，**保持**软键或**结束通话**软键。

   - 如果会议中任一方按 或**保持**软键，其余参与方之间的通话依然为活跃状态。
   - 如果话机 A 或 B，按**结束通话**软键，其余参与方间依然建立通话。如果其他方（非共享通话方）按**结束通话**软键，结束会议。

拉回通话

拉回通话功能使用户能够拉回共享线路话机上活跃或者保持的通话。例如 话机 A 和 C 正在通话，在话机 B 上执行拉回通话可以从话机 A 抢回通话，从而使话机 B 和 C 建立通话。

拉回共享线路上的通话：

如果话机 A 和 C 正在通话，且通话处于活跃状态，在话机 B 上操作如下：

1. 长按账号键。

   触摸屏出现**取消**，**拉回通话**，**新呼出**和**介入**软键。



2. 按**拉回通话**软键。

   话机 B 从话机 A 成功抢回通话。

如果话机 A 和 C 正在通话，且通话处于保持状态，在话机 B 上操作如下：

1. 长按账号键。

   触摸屏出现**取消**，**拉回通话**，**新呼出**和**取回**软键。



2. 按**拉回通话**软键。

   话机 B 从话机 A 成功抢回通话。

信息

语音信息/视频信息

SIP-T56A IP 话机可以发送、接收语音信息或者视频信息。语音信息和视频信息的操作方式是相同的，下面以语音信息为例进行介绍。

说明 不是所有的服务器都支持语音信息和视频信息。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

当收到新的语音信息时，话机会发出“嘟嘟”的提示音，电源指示灯慢闪红色，触摸屏提示“n 新语音信息”（n 表示未读语音信息的数量，例如：209 新语音信息），并显示语音信息图标 。

退出语音信息提示窗口后，直到有新的语音信息或者重新注册有未读语音信息的账号时，才会再次弹出未读语音信息提示窗口。

说明 当话机收到新的语音信息时，默认会弹出提示窗口。如需禁用这个功能，请咨询你的系统管理员。

触摸屏状态栏的图标 上会显示未读语音信息的总数。

发送语音信息

发送语音信息：

当呼叫的用户忙或不方便接听来电时，你可以根据服务器的语音提示给他留言，留言完成后挂断电话。

设置语音信息访问特征码

通过话机界面设置语音信息访问特征码：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**信息**。
3. 按**设置语音特征码**。

4. 在**账号 N 特征码**区域中输入语音信息访问特征码（例如：*4）。

5. 按 保存操作或 取消操作。

说明 语音信息访问特征码由系统预先定义。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

查听语音信息

查听语音信息：

1. 当话机收到新语音信息时，电源指示灯慢闪红色，按 或按**连接**呼出语音信息访问特征码。
2. 根据语音提示查听语音信息。

说明 查听语音信息前，请先确保已设置了语音信息访问特征码。想要了解更多信息，请参阅第 320 页的设置语音信息访问特征码。

通过话机界面查看语音信息：

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 按 打开**信息**。

3. 按**查看语音信息**。

触摸屏显示账号的新旧语音信息数量：

4. 按要查听的账号，查听语音信息。

MWI（Message Waiting Indicator）

SIP-T56A IP 话机支持 MWI 功能。当收到语音信息时，话机会有相应的提示。MWI 有四种提示方式：提示音、触摸屏出现提示信息和语音信息图标、电源指示灯慢闪红色。当查听或删除所有语音信息后，语音信息图标消失，电源指示灯关闭。

对一些服务器而言，MWI 服务是由服务器主动提供的，话机只需处理服务器发送的 MWI 消息。而对另一些服务器而言，必须在话机上启用 MWI 订阅功能，服务器才向它发送 MWI 消息。

说明 不是所有的服务器都支持 MWI 功能。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

MWI 订阅参数：

选项	描述
语音订阅	启用或禁用 MWI 订阅服务。
语音订阅周期	MWI 的订阅周期。在 MWI 订阅周期到期之前，话机会重新发送 MWI 订阅请求。
语音信息订阅	启用或禁用使用基于语音信息号码的 MWI 订阅服务。 为了使用此功能，你需要配置语音信息号码。

说明 话机使用的 MWI 订阅服务类型（基于账号或是基于语音信息号码），取决于选择的服务器。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

通过网页界面设置 MWI 订阅：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**区域中选择相应的账号。
3. 在**语音订阅**下拉框中选择**启用**。
4. 在**语音订阅周期（秒）**区域中输入适当的数值。

5. 点击**提交**保存操作。

   话机默认使用基于账号的 MWI 订阅服务。

通过网页界面设置语音信息订阅：

1. 点击**账号**-〉**高级**。
2. 在**账号**区域中选择相应的账号。
3. 在**语音订阅**下拉框中选择**启用**。
4. 在**语音信息订阅**下拉框中选择**启用**。
5. 在**语音信息**区域中输入相应的语音信息号码。

6. 点击**提交**保存操作。

话机将使用基于语音信息号码的 MWI 订阅服务。

说明 你只能通过网页界面设置 MWI 订阅。

附录 A–时区

Time Zone	Time Zone Name
-11	Samoa
-10	United States-Hawaii-Aleutian, United States-Alaska-Aleutian
-9:30	French Polynesia
-9	United States-Alaska Time
-8	Canada(Vancouver,Whitehorse), Mexico(Tijuana,Mexicali), United States-Pacific Time
-7	Canada(Edmonton,Calgary), Mexico(Mazatlan,Chihuahua), United States-MST no DST, United States-Mountain Time
-6	Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belize, Canada-Manitoba(Winnipeg), Chile(Easter Islands), Mexico(Mexico City,Acapulco), United States-Central Time
-5	Peru, Bahamas(Nassau), Canada(Montreal,Ottawa,Quebec), Cuba(Havana), United States-Eastern Time
-4:30	Venezuela(Caracas)
-4	Canada(Halifax,Saint John), Chile(Santiago), Paraguay(Asuncion), United Kingdom-Bermuda(Bermuda), United Kingdom(Falkland Islands), Trinidad&Tobago
-3:30	Canada-New Foundland(St.Johns)
-3	Argentina(Buenos Aires), Brazil(DST), Brazil(no DST), Denmark-Greenland(Nuuk)
-2:30	Newfoundland and Labrador
-2	Brazil(no DST)
-1	Portugal(Azores)
0	Denmark-Faroe Islands(Torshavn), GMT, Greenland, Ireland(Dublin), Morocco, Portugal(Lisboa,Porto,Funchal), Spain-Canary Islands(Las Palmas), United Kingdom(London)
+1	Albania(Tirane), Austria(Vienna), Belgium(Brussels), Caicos, Chad, Croatia(Zagreb), Czech Republic(Prague), Denmark(Kopenhagen), France(Paris), Germany(Berlin), Hungary(Budapest), Italy(Rome), Luxembourg(Luxembourg), Macedonia(Skopje), Namibia(Windhoek), Netherlands(Amsterdam), Spain(Madrid)
+2	Estonia(Tallinn), Finland(Helsinki), Gaza Strip(Gaza), Greece(Athens), Israel(Tel Aviv), Jordan(Amman), Latvia(Riga), Lebanon(Beirut), Moldova(Kishinev), Romania(Bucharest), Russia(Kaliningrad), Syria(Damascus), Turkey(Ankara), Ukraine(Kyiv, Odessa)
+3	East Africa Time, Iraq(Baghdad), Russia(Moscow)
+3:30	Iran(Teheran)

Time Zone	Time Zone Name
+4	Armenia(Yerevan), Azerbaijan(Baku), Georgia(Tbilisi), Kazakhstan(Aktau), Russia(Samara)
+4:30	Afghanistan(Kabul)
+5	Kazakhstan(Aqtobe), Kyrgyzstan(Bishkek), Pakistan(Islamabad), Russia(Chelyabinsk)
+5:30	India(Calcutta)
+5:45	Nepal(Katmandu)
+6	Kazakhstan(Astana, Almaty), Russia(Novosibirsk,Omsk)
+6:30	Myanmar(Naypyitaw)
+7	Russia(Krasnoyarsk), Thailand(Bangkok)
+8	Australia(Perth), China(Beijing), Russia(Irkutsk, Ulan-Ude), Singapore(Singapore)
+8:45	Eucla
+9	Japan(Tokyo), Korea(Seoul), Russia(Yakutsk,Chita)
+9:30	Australia(Adelaide), Australia(Darwin)
+10	Australia(Brisbane), Australia(Hobart), Australia(Sydney,Melboume,Canberra), Russia(Vladivostok)
+10:30	Australia(Lord Howe Islands)
+11	New Caledonia(Noumea), Russia(Srednekolymsk Time)
+11:30	Norfolk Island
+12	New Zealand(Wellington,Auckland), Russia(Kamchatka Time)
+12:45	New Zealand(Chatham Islands)
+13	Tonga(Nukualofa)
+13:30	Chatham Islands
+14	Kiribati

索引

A

ACD（Automatic Call Distribution）304

B

BLF（Busy Lamp Field）277
设置 BLF 功能
  设置 BLF 键 277
  设置呼叫截答提示 278
  可编程按键触发转接模式 279
  设置截答特征码 280
使用 BLF 功能
  呼叫被监控的账号 281
  将通话转接给被监控账号 281
  截答被监控账号的来电 282
  驻留通话/取回驻留通话 282
BLF List281

M

MWI（Message Waiting Indicator）
  MWI 订阅参数 322
  设置 MWI 订阅 323

S

SCA（Shared Call Appearance）304

W

Wi-Fi 设置
  连接 Wi-Fi21
  查看 Wi-Fi 信息 45
  断开 Wi-Fi 连接 45
  关闭 Wi-Fi46

二画

入门 15

三画

上传联系人头像 89

四画

文档 13
历史记录管理
  禁用历史记录功能 105
  查看历史记录 101
  删除通话记录 103
手机联系人 98
区域代码 145

五画

用户界面 3
包装清单 15
可选配件 16
本地联系人 79
电话簿管理 76
去电联系人匹配列表 105
可编程按键 122
可编程功能键 136
去电匹配近期呼叫 234
立即呼出 143
本地会议 261
对讲机 293

六画

关于本指南 v
网页界面 10
安装话机 17
网络连接
  有线网络（以太网）21
  无线网络（Wi-Fi）21
自定义话机 49
导入或导出联系人 93
远程地址簿
  设置远程地址簿 96
  访问远程地址簿 97

来电或去电号码匹配 97
耳麦使用
激活及取消耳麦模式 107
耳麦优先 108
双耳麦 109
自动呼出 147
自动应答 235
自动重拨 236
回拨 239
动态转移 256
会议录制 289
会议 261
网络会议 265

七画

时钟 62
时间和日期
自动获取时间和日期 64
手动设置时间和日期 65
设置日期和时间格式 66
声音设置 71
删除群组 81
删除联系人 87
系统自定义 105
免打扰 242
附录 A-时区 325

八画

图标介绍 3
话机界面 10
话机初始化
话机状态 34
注册 22
视频通话界面 28
呼出键 67
呼叫联系人 91
账号键 123
账号管理
注册账号 138
默认账号 139
多个账号键配置同一账号 139
拨号规则 141
限制呼出 146
拨打电话
使用手柄 228
使用免提 229
使用耳麦 229
呼叫完成 238
呼叫转移
无条件转移 248
遇忙转移 248
无应答转移 249
呼叫等待 260
呼叫截答 266
录音键录音
设置录音键 289
设置 URL 录音键 290
使用录音功能 291
组播
发送组播 RTP 流 296
接收组播 RTP 流 301
使用组播 302

九画

指南内容 v
指示灯介绍 3
屏保 53
背光灯 56
语言 61
音量 71
标签长度 125
结束通话 232
重拨 233
通话保持/恢复
保持通话 241
恢复一路保持的通话 242
恢复多路保持的通话 242
通话转接
盲转 256
半咨询转 259
咨询转 259
通话驻留 266
通话录制 287
音乐服务器 304
信息 320
语音信息/视频信息
设置语音信息特征码 320
查听语音信息 321

查看语音信息 321

十画

配置界面 23
铃声
话机界面设置 74
为不同账号设置 74
紧急呼叫号码 147
热线 148
匿名呼叫
设置匿名呼叫 274
使用匿名呼叫 275
匿名呼叫拒接 275
高级功能 277

十一画

控制中心和通知中心 25
基本网络设置 36
基本设置 49
添加群组 79
添加联系人 82
搜索联系人 92
基本功能 151
接听来电
使用手柄 230
使用免提 230
使用耳麦 231
正在通话时接听 231
接听对讲来电
设置对讲机功能 294
允许对讲 294
对讲静音 295
对讲提示音 295
对讲介入 295
移动办公 291

十二画

硬件介绍 1
编辑群组 80
编辑联系人 86
黑名单 95
替换规则 142

十三画

概述 1
触摸屏 22
触摸屏导航 25
输入或输出数据
屏幕键盘的使用 30
话机硬键盘和拨号键盘的使用 34
键盘锁 68
蓝牙耳麦
开启/关闭蓝牙 110
配对并连接蓝牙耳麦 110
开放检测 112
编辑蓝牙耳麦信息 112
重命名蓝牙设备 113
断开蓝牙耳麦连接 113
取消配对 115
蓝牙手机
配对并连接蓝牙手机 116
同步手机联系人 119
使用话机拨打移动电话 120
使用话机接听移动电话 121
通过蓝牙发送文件 122
通过蓝牙接收文件 122

十四画

静音 240
静态转移 247
管理员密码 66

十六画

壁纸
上传壁纸 49
设置壁纸 50