

亿联 VCS 视频会议系统 V22 版本发布日志

目录

亿联 VCS 视频会议系统 V22 版本发布日志.....	1
亿联 VCS 视频会议系统 x.22.10.15 版本发布日志.....	2
1. 版本介绍.....	2
2. 新增功能.....	2
3. 功能优化.....	2
4. Bug 修改	3
5. 新增功能说明.....	3
6. 优化功能说明.....	9

亿联 VCS 视频会议系统 x.22.10.15 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：
 - VC400: 30.21.10.25 升级至 30.22.10.15
 - VC120: 40.21.10.25 升级至 40.22.10.15
 - VC110: 50.21.10.25 升级至 50.22.10.15
- 机型：VC400, VC120, VC110
- 发布日期：2017 年 2 月 14 日

2. 新增功能

1. 新增支持云服务器的配置功能。
2. VC400/VC120 支持双摄像机控制方式。
3. 新增 VCC20 摄像机升级功能。
4. 摄像机设置增加曝光补偿配置项。
5. VCC20 摄像机白平衡配置新增不同色温配置项。
6. 新增账号轮巡功能。
7. 支持会议黑名单功能。
8. 新增 USB 配置功能。
9. 新增呼出自动静音功能。
10. 网页端新增网络自适应配置。
11. 新增遥控器远端控制功能。

3. 功能优化

1. VC110 优化视频通话分辨率协商方案，去掉网页、液晶多余的视频分辨率配置。
2. 调整通话中按下遥控器 DTMF 键后所实现的功能。
3. 优化相关德语翻译。

4. Bug 修改

1. 修复了已知的系统问题，提升系统的稳定性。
2. 解决了与部分友商 VCS 产品的兼容性问题。

5. 新增功能说明

1. 新增支持云服务器的配置功能。

说明：亿联会议电视终端支持多种云平台服务器，包括：StarLeaf/Zoom/Pexip/BlueJeans/Mind/自定义平台。用户可以通过会议电视终端呼入虚拟会议室（VMR）参与多方视频会议，可共享会议电视终端提供的高清视频和音频等硬件功能，以及 StarLeaf/Zoom/Pexip/BlueJeans/Mind 平台提供的虚拟会议室服务。

想要了解如何登录云平台 and 配置虚拟会议室，请参阅 [亿联 VC400 & VC120 会议电视终端_管理员指南](#) 和 [亿联 VC110 会议电视终端_管理员指南](#)。

2. VC400/VC120 支持双摄像机控制方式。

说明：会议电视终端支持通过双摄像机连接盒 VCB20（需另外购买）将两台 VCC20 摄像头连接到主机上，你可以根据实际情况，灵活切换两台摄像头的图像进行显示。控制双 VCC20 摄像机时，你需要了解以下几点：

- 连接两台 VCC20 摄像头时，默认显示摄像机 1 的画面。
- 当使用摄像头 1 时，拔掉摄像头 1 画面会自动切换到摄像头 2。当使用摄像头 2 时，拔掉摄像头 2，画面不受影响。
- 摄像头 1 和摄像头 2 的预设位置分开设置和保存，互不影响。

通过网页界面选择视频输入源，界面路径：[首页->输入](#)。

3. 新增 VCC20 摄像机升级功能。

说明：终端固件版本里包含 VCC20 摄像机固件。下列任一情况，VCC20 摄像机会自动升级：

- 主机已经连接 VCC20 摄像机，升级终端固件时，如果有可更新的摄像机固件，VCC20 摄像机也会自动升级。
- 终端固件更新后，通过 DVI 线将 VCC20 摄像机连接到主机的摄像机接口。VCC20 摄像机检测到有新固件时会自动升级。

4. 摄像机设置增加曝光补偿配置项。

说明：曝光补偿用来有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。如果环境光源偏暗，可增加曝光值。默认为关。

通过网页界面配置摄像机的曝光补偿（以下以 VCC20 高清摄像机为例）：
点击**设置** -> **摄像机设置**。



通过遥控器配置摄像机的曝光补偿：
选择菜单 -> 音视频设置 -> 摄像机基本设置。

5. VCC20 摄像机白平衡配置新增不同色温配置项。

说明：VCC20 摄像机白平衡配置新增不同色温配置项（钨灯白平衡（2700K）、荧光灯白平衡（4000K）、冷光白炽灯白平衡（6500K），对应英文配置名为：Tungsten Bulb（2700K）、Fluorescent（4000K）、Neutral Daylight（5500K）、Cool Daylight（6500K），默认为自动跟踪）

通过网页界面配置摄像机的白平衡模式（以下以 VCC20 高清摄像机为例）：
点击**设置** -> **摄像机设置**。



通过遥控器配置摄像机的白平衡模式：

选择菜单 -> 音视频设置 -> 摄像机基本设置。

6. 新增账号轮巡功能。

说明：当终端呼叫其他设备的账号时，轮巡功能使终端可以按照呼叫类型优先级（云平台>H.323 账号>SIP 账号），依次使用不同账号类型来呼叫对方，直到对方接听来电。如果当前所有已注册账号都无法呼通对方，则呼叫失败。

通过网页界面设置账号轮巡：

点击**设置** -> **呼叫功能**。



7. 支持会议黑名单功能。

说明：你可以将指定用户的 IP、账号或者域名加入会议黑名单中。终端会自动拒接黑名单内联系人的来电。如果联系人既在会议白名单中又在会议黑名单中，黑名单的优先级更高，终端会自动拒接该联系人的来电。会议黑名单中联系人呼叫你时，终端不会提示来电，也无历史记录。VC400/VC120/VC110 会议电视终端最多支持 100 条会议黑名单记录。你只能通过网页界面配置黑名单。

通过网页界面添加黑名单号码：

点击**联系人** -> **会议黑名单**。



通过网页界面删除黑名单号码：

点击**联系人** -> **会议黑名单**。



8. 新增 USB 配置功能。

说明：如果对数据安全要求非常严格，可以完全禁用 USB 功能。如果禁用 USB 功能，你将无法通过会议电视终端查看 U 盘内的视频和图片，也无法录制视频和截图。你只能通过网页界面配置 USB 功能。

通过网页界面配置 USB 功能：

点击**设置** -> **音频&视频**。



9. 新增呼出自动静音功能。

说明：呼出自动静音功能使终端在主动呼出后自动关闭麦克风。对方将听不见你的声音。

通过网页界面配置呼出自动静音功能：

点击设置 -> 呼叫功能。



10. 网页端新增网络自适应配置。

说明：网页新增网络自适应配置，默认开启，即根据实际地址进行发包；点击禁用，则不根据实际地址进行发包，而是采用协商地址进行发包。

通过网页界面配置网络自适应：

点击设置 -> 呼叫功能 -> 网络自适应。



11. 新增遥控器远端控制功能。

说明：你可以使用遥控器配合连接在主机上的显示设备，对 VC400/VC120/VC110 会议电视终端进行功能配置和通话操作。除了通过遥控器，你也可以在网页界面使用虚拟遥控器对视频会议终端进行远端控制。

通过网页界面进行遥控器远端控制：

在终端空闲或通话时点击**首页** -> **远端控制**。

出现虚拟遥控器。



6. 优化功能说明

1. 调整通话中按下遥控器 DTMF 键后所实现的功能。

说明：通话中按数字键，星号键（*）或者井号键（#）从使用摄像机预设位功能调换为输入 DTMF 功能。