

亿联 YMS 视频会议服务器 V1.2 版本发布日志

目录

亿联 YMS 视频会议服务器 V1.2 版本发布日志	1
亿联 YMS 视频会议服务器 10.23.0.40 版本发布日志.....	2
1. 版本介绍.....	2
2. 新增功能.....	2
3. 功能优化.....	2
4. Bug 修改	3
5. 新增功能说明.....	3

亿联 YMS 视频会议服务器 10.23.0.40 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

YMS2000: 10.23.0.35 升级至 10.23.0.40

YMS1000: 10.23.0.35 升级至 10.23.0.40

- 机型：YMS2000, YMS1000

- 发布日期：2018 年 1 月 3 日

2. 新增功能

1. 新增高级会控功能。
2. 新增组织架构功能。
3. 新增支持添加 IP、URI 第三方设备联系人，支持预约、邀请时选择，可在企业地址簿中查看。
4. 新增会议录制功能。
5. 新增 SIP 中继 ACL 功能。
6. 新增支持系统邮件签名自定义。
7. 新增断线重邀功能。
8. 支持服务器堆叠技术，增强 MCU 音视频并发处理能力。

3. 功能优化

无


4. Bug 修改

1. 修复了已知的系统问题，提升系统的稳定性。

5. 新增功能说明


1. 新增高级会控功能。

说明：会议控制界面改版，支持高级会控，可以更直观的对会议进行查看、管理。支持点名、横幅、一键呼叫、远程摄像头控制等会议功能。主席模式会议支持广播布局功能，可定制画面布局。



2. 新增组织架构功能。

说明：支持对企业内部联系人进行分组管理，可针对不同用户设置可见范围。




3. 新增会议录制功能。

当你开启了会议录制功能，你可以通过亿联视频会议管理平台添加录播室用于录制会议。

通过亿联视频会议管理平台开启会议录制功能：

点击系统管理 -> 通话设置 -> 全局设置。




4. 新增 SIP 中继 ACL 功能。

说明：支持 SIP 中继 ACL，允许外部通过 URI 方式呼叫分机号。若未注册 YMS 的设备想要直接呼叫 YMS 账号，你需要配置 SIP 中继 ACL（访问控制列表），呼叫格式必须为“YMS 帐号@服务器域名”，且服务器域名必须可以解析。

通过亿联视频会议管理平台添加 SIP 中继 ACL：

点击**系统管理** -> **网关配置** -> **SIP 中继 ACL**。



5. 新增支持系统邮件签名自定义。

说明：可指定邮件显示的签名。默认为亿联团队，www.yealink.com.cn。

通过亿联视频会议管理平台配置邮箱参数：

点击**系统管理** -> **系统设置** -> **SMTP 邮箱设置**。

SMTP邮箱设置

SMTP服务器：	192.168.6.121	
邮箱地址：	demotest1@yealinkdemo.com	
用户名：	demotest1@yealinkdemo.com	
密码：		
系统邮件签名：	亿联团队	www.yealink.com.cn
端口：	587	
	☒ 此服务器要求安全连接。 TLS	
邮件证书：	选择文件	浏览 导入
	邮件证书：无	
	导入的邮件证书需要WEB服务重启后生效。	
	测试邮箱设置	确定

6. 新增断线重邀功能。

说明：当你开启了自动呼叫功能，在预约会议进行中，如果受邀参加会议的设备出现掉线，你可以开启断线重邀的功能，在设备重新注册上帐号后，重新邀请该设备加入会议。

通过亿联视频会议管理平台开启断线重邀：

点击**系统管理** -> **通话设置** -> **全局设置**。

会议设置

提前入会时间：	60分钟			
第三方注册：	☒ 允许第三方设备注册到YMS上			
自动呼叫：	☒ 预约的会议开始时，系统可自动邀请终端入会			
终端类型：	☐ VC800/VC500	☐ VC400	☐ VC120	☐ VC110
	☒ T49G	☐ T58	☒ 第三方设备	
断线重邀：	☒ 预约的会议可自动重邀会议中断线的终端设备			