

亿联 YMS 视频会议服务器 V1.0 版本发布日志

目录

亿联 YMS 视频会议服务器 V1.0 版本发布日志.....	1
亿联 YMS 视频会议服务器 V1.0 版本发布日志.....	2
1. 版本介绍	2
2. 新增功能	2
3. 功能优化	2
4. Bug 修改	3
5. 新增功能说明	3
6. 优化功能说明	8

亿联 YMS 视频会议服务器 10.23.0.20 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

YMS2000: 10.23.0.1 升级至 10.23.0.20

YMS1000: 10.23.0.1 升级至 10.23.0.20

- 机型：YMS2000, YMS1000

- 发布日期：2017 年 8 月 8 日

2. 新增功能

1. 新增会议提前结束功能。
2. 新增 H.323 网关支持。
3. 新增 SIP 中继功能。
4. 新增会议中使用 IP 及 URI 邀请终端入会功能。
5. 新增 SMTP 邮箱证书支持。
6. 新增固定虚拟会议室的功能。
7. 新增自动邀请终端入会功能。
8. 新增音频 IVR 支持多国语言。

3. 功能优化

1. 美化管理员及用户页面设计。
2. 优化用户会议预约流程交互。
3. 会议布局优化，去除了 1+5 模式，新增 1+4 的 Overlay 模式。


4. Bug 修改

1. 修复了已知的系统问题，提升系统的稳定性。

5. 新增功能说明

1. 新增会议提前结束功能。

说明：会议进行中，您可以按“结束会议”按钮提前结束会议，会议提前结束后，其他用户可预约该会议室。



2. 新增 H.323 网关支持。

说明：你可以用过亿联视频会议管理平台设置 H.323 网关，终端可使用 H.323 协议呼

叫 YMS 服务器并加入会议。

服务器支持使用 H.323 协议发起和接收音、视频呼叫。如果你的网络使用网守，你可以在服务器上启用 H.323 协议，并指定 H.323 的用户名称。用户可以通过输入 H.323 的用户名称来呼叫服务器，用于加入会议。如果会议进行中，你也可以使用 H.323 协议邀请参会人员。

通过亿联视频会议管理平台配置 H.323 网关：

点击**系统管理** -> **网关配置** -> **H.323 网关**。

H.323 设置

H.323 协议 当前状态：已注册 🔵

名称：

网守服务器：

网守鉴权：☒ 启用

H.235 加密：☒ 协商 ☐ 强制 ☐ 禁用

H.239：☒ 启用

3. 新增 SIP 中继功能。

为了发起 PSTN 呼叫，你需要配置 SIP 中继，即 SIP 语音网关，为呼叫路由提供目的网关。SIP 中继需要配合呼叫路由功能使用。

通过亿联视频会议管理平台添加 SIP 中继：

点击**系统管理** -> **网关配置** -> **SIP 中继**。

添加SIP中继

网关信息

网关名称*

MX8

网关类型*

讯时

启用

☒

注册信息

服务器地址*

10.2.1.188

端口*

5060

传输协议*

UDP

注册超时
(30s~3600s)

3600

重试次数
(1~16)

3

Outbound代理

☐

确定

取消

4. 新增会议中使用 IP 及 URI 邀请终端入会功能。

说明：当用户进入会议后，可在网页端的会议控制邀请界面或 VCD 上的邀请界面，输入 IP 或 URI，使用 H.323 或 SIP 协议邀请对应终端入会。

邀请他人加入会议 (ID : 52865)

联系人邀请

邀请H.323/SIP

邮件邀请

拨打H.323/SIP Room System

H.323

请输入IP地址或H.323号码

呼叫

取消

5. 新增 SMTP 邮箱证书支持。

说明：对于部分 SMTP 邮箱服务器，需要使用证书才能正常连接服务器并收发邮件。现在，管理员可在 SMTP 邮箱设置界面上传邮箱证书。

SMTP邮箱设置

SMTP服务器：

建议使用企业邮箱，确保安全

邮箱地址：

用户名：

密码：

端口：

25

☐ 此服务器要求安全连接。

邮件证书：

选择文件

浏览

导入

邮件证书：无

导入的邮件证书需要WEB服务重启后生效。

测试邮箱设置

确定

6. 新增固定虚拟会议室的功能。

说明：固定虚拟会议室为企业管理员在亿联视频会议管理平台中创建的永久存在的虚拟会议室。企业用户可随时呼入固定虚拟会议室进行视频会议。固定虚拟会议室不能用于企业用户预约会议。

企业管理员可以使用亿联视频会议管理平台对固定虚拟会议室进行管理。

在固定虚拟会议室列表中，你可以添加、查看、编辑、搜索和删除固定虚拟会议室。

其中固定虚拟会议室分为讨论模式和主席模式。



7. 新增自动邀请终端入会功能。

说明：你可以通过亿联视频会议管理平台开启自动邀请终端入会功能，当预约的会议开始时，服务器将向注册了企业用户账号的终端发送会议来电邀请。终端可以手动应答或者拒绝该邀请。如果终端开启自动应答功能，终端将自动加入预约的会议。

支持的终端有：VC400 会议电视终端/VC120 会议电视终端/VC110 会议电视终端和 SIP VP-T49 话机。

通过亿联视频会议管理平台开启自动邀请终端入会功能：

点击**系统管理** -> **通话设置** -> **全局设置**。

会议设置

提前入会时间： 60分钟

自动邀请终端：☒

预约的会议开始时，系统可自动邀请终端入会

终端类型：☒ VC400 ☒ VC120 ☒ VC110 ☐ T49G

8. 新增音频 IVR 支持多国语言。

说明：你可以通过亿联视频会议管理平台设置 IVR 服务的语音提示语言。可设置的语言有中文、英文、俄罗斯语、葡萄牙语、西班牙语和波兰语。

通过亿联视频会议管理平台设置 IVR 服务的语音提示语言：

点击**系统管理** -> **通话设置** -> **全局设置**。

6. 优化功能说明

1. 美化管理员及用户页面设计。

说明：优化了页面设计风格，同时提升了页面的加载速度。


- 优化了颜色基调，从绿色变为蓝色
- 优化了登录界面背景，用户首页布局





2. 优化用户会议预约流程交互。

说明：对此前相对繁琐的预约流程优化，简化了预约流程。



3. 会议布局优化，去除了 1+5 模式，新增 1+4 的 Overlay 模式。

说明：新版本中，去除了原大小图尺寸过于接近的 1+5 模式，新增 1+4 的 Overlay 模式，管理员可在全局设置中进行配置。

1+N模式：

