

# Yealink 智能话机应用程序安装指南

## 功能介绍

Yealink 智能话机（包含：SIP-T58V, SIP-T58A, SIP-T56A IP 话机与 CP960 IP 会议电话）海量兼容第三方应用程序。你可以在话机上逐个或批量安装或卸载第三方应用程序。

Yealink 智能话机支持标准版本的部署与管理应用程序功能。本指南旨在描述如何在标准版本下安装或卸载第三方应用程序。

本指南描述的功能适用于以下话机：

- SIP-T58V、SIP-T58A、SIP-T56A IP 话机与 CP960 IP 会议电话运行在 V80 或 V80 之后的固件版本。

**话机通过 Auto-P 的部署方式下载配置文件，进行第三方应用程序的安装或卸载：**

1. 在配置文件中添加/编辑相应的参数。以下表格已列出具体的参数信息：

参数	允许值	默认值
pm.version	standard	standard
<p><b>参数描述：</b> 配置部署与管理应用程序功能的版本。</p> <p><b>网页操作界面：</b> 无配置路径</p> <p><b>话机操作界面：</b> 无配置路径</p>		
app.install_url	511 个字符以内的 URL	空
<p><b>参数描述：</b> 配置第三方应用程序的访问 URL。</p> <p><b>示例：</b> app.install_url = http://192.168.10.25/QQ.apk 在自动部署过程中，IP 话机将自动连接 HTTP 部署服务器 “192.168.10.25”，并下载与安装 “QQ.apk”。 如果需要安装/更新多个应用程序，可以按以下进行配置： app.install_url = http://192.168.10.25/QQ.apk app.install_url = http://192.168.10.25/Kugou.apk</p>		

参数	允许值	默认值
<b>网页操作界面：</b> 无配置路径 <b>话机操作界面：</b> 无配置路径		
<b>app.uninstall</b>	app name/app name.apk/package name	空
<b>参数描述：</b> 卸载第三方应用程序。 <b>示例：</b> 卸载应用程序 QQ，有以下几种格式： app.uninstall = QQ app.uninstall = QQ.apk app.uninstall = com.tencent.mobileqq 如果需要卸载多个应用程序，可以按以下进行配置： app.uninstall = QQ app.uninstall = Kugou <b>网页操作界面：</b> 无配置路径 <b>话机操作界面：</b> 无配置路径		

**以下为安装 QQ 的参数示例：**

```
pm.version = standard
app.install_url = http://192.168.10.25/QQ.apk
```

**以下为卸载 QQ 的参数示例：**

```
pm.version = standard
app.uninstall = QQ
```

2. 将配置文件上传到部署服务器上。
3. 触发 IP 话机进行 Auto-P 自动部署功能，以进行配置的更新。

想了解更多关于 Auto-P 自动部署功能的信息，请参阅 [Yealink SIP-T2 Series\\_T19\(P\)](#)  
[E2\\_T4 Series\\_T5 Series\\_W5 Series\\_IP Phones Auto Provisioning Guide\\_V81](#)。